

パーソナルコンピュータ

F-BASIC入門









	100	

バーソナルコンピュータ

FM5JJ-Z"

ユーザーズマニュアル F-BASIC入門

富士通株式会社




FM-7 本体外観




FM-8 本体外観




FM-11 本体と キーボード 外観



GCURSOR, CIRCLEの例 (下方にカーソルの+印が見える)




SYMBOL sin, cos 曲線の例




いろいろな図形の操作 (たとえば、PAINTを使って車のボディーに 好きな色を着色する)




売上統計グラフの例



GCURSOR, PAINT の例 (色を塗りつぶした例)



CIRCLEの例



全国の天気予報の例

朝	51	52	53	54	55
カープ A グループ	988	1888	1258	1488	1658
D 7/N-1	788	858	988	1188	1356
£ C 711-7	588	588	658	888	958
高その性	188	118	128	158	286
0 1	2298	2468	2928	3458	4158
鏡 利 益	78	88	98	95	128

業績推移表の例

お願い

- 1. 本書を始めとする各種マニュアルについてのお問合わせは、お買上げの販売店、および「富士通マイコンスカイラブ」へお願いいたします。
- 2. 本体および各種オプション品, 周辺装置の取扱いについては, 各種取扱説明書を 充分にお読みのうえ, 使用して下さい.
- 3. 新製品ニュース,ソフトウェアについてのお知らせは、各種マイコン雑誌への広告および、保証書、アンケート用紙をご送付くださった方へのダイレクトメール等により行います。

富士通マイコンスカイラブ

虎ノ門:〒106 東京都港区虎ノ門2-3-13 第18森ビル内

TEL (03) 591-1091, 2561

月~金(祝日を除く) 9時30分~17時

秋葉原:〒 101 東京都千代田区外神田 1-15-16 秋葉原ラジオ会館 6 F

TEL (03) 251-1448

年中無休

10時~19時

札 幌:〒 060 札幌市中央区南一条西 3 丁目 丸井今井一条本館 4 F

TEL (011) 241-4185

月~金(水曜定休日) 10時~18時

土・日

10時~18時30分

仙 台:〒980 仙台市国分町1-7-18 明治生命仙台国分町ビル1F

TEL (0222) 66-8711

名古屋:〒 460 名古屋市中区栄1-5-22 富士通OAショールーム内

TEL (052) 221-6016

月~土(祝日を除く) 10時~18時

大 阪:〒530 大阪市北区梅田1-2-2 大阪駅前第2ビル1F

TEL (06) 344-7628

年中無休

10時~19時

広 島:〒733 広島市中区立町4-2 大橋ビル2F, 3F

TEL (082) 247-3949

年中無休

10時~19時

はじめに

パーソナルコンピュータでの初心者用プログラミング言語である BASIC (Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code)言語は, コンピュータになじみのなかった方にでも容易にプログラミングが可能になるとされる言語です.

しかしながら、難解な専門用語が次々と出て来る解説書では、一 念奮起して理解しようとした意志が途中で挫折してしまいます.

そこで、本「ユーザーズマニュアル F-BASIC 入門」は、科学技術分野でのマンガ家として活躍されている緒方健二氏に、全体の構成、内容について全面的に依頼しました。また、理解を助けるためのイラストを水谷たけ子氏に描いていただきました。

本書は、全くの初心者を対象とした富士通パーソナルコンピュータ FMシリーズ用 F-BASIC 入門書であり、 F-BASIC を理解された段階では、別冊の「F-BASIC 文法書」、 及び「ポケットブック」を御利用くださると、プログラムの作成、エラーの対処等に有効と考えます。

昭和58年8月


目 次

1	パー	ソナルコンピュータ FM シリーズ	2
	1.1	F M シリーズの構造	2
	1.2	コンピュータは 2 進数で動く	6
	1.3	ファームウェア	8
	1.4	入出力装置,外部記憶装置	10
	1.5	BASIC	12
	1.6	コンピュータを動かす	14
	1.7	三つのモード	16
	1.8	直接モード	18
	1.9	間接モード	20
	1.10	スクリーン・エディタ $(その1)$	22
2	RAS	IC 入門 ······	96
_	DAG		26
	2.1	文字の表示	26
	2.2	数 値 定 数	28
	2.3	算 術 式	29
		ファンクションキー	
	2.5	変 数	34
		INPUT	
		GOTO	
	2.8	ON~GOTO	39
		FOR~NEXT ·····	1.77
	2.10	多重ループ	42
		IF~THEN~ELSE ·····	
	2.12	WHILE~WEND	7
	2.13		
		入出力装置とのやり取り	
	2.15	数 値 関 数	50
	2.16	三角関数	52
	2.17	スクリーン・エディタ(その 2)	53

3	画面制御・グラフィック機能	54
	3.1 WIDTH	
	3.2 CONSOLE	56
	3.3 COLOR	58
	3.4 PSET	63
	3.5 PRESET	65
	3.6 LINE	66
	3.7 CONNECT	68
	3.8 SYMBOL	68
	3.9 CIRCLE	70
	3.10 GCURSOR, PAINT	72
	3.11 GET @	
	3.12 PUT @	78
	3.13 GET 文と PUT 文の応用例 ····································	80
4	いろいろなステートメント	82
	4.1 論 理 式	82
	4.2 DEF FN	85
	4.3 GOSUB	86
	4.4 ON~GOSUB	88
	4.5 READ~DATA	88
	4.6 TRON, TROFF	90
	4.7 DIM	92
	4.8 ストリング関数	96
	4.9 漢 字	105
	4.10 音楽演奏機能	108
	4.11 TIME \$, DATE \$, TIME, DATE	116
	4.12 タイマ割り込み	118
	4.13 インターパルタイマ割り込み	120
	TO CONTROL OF THE CON	
	4.14 ファンクションキー割り込み	

	4.15	PRINT USING ·····	122
	4.16	ERROR, ERR/ERL ON ERROR GOTO	125
	4.17	RANDOMIZE, RND	127
	4.18	CLEAR ····	129
	4.19	CSRLIN, POS, POINT	130
	4.20	プログラム例	131
5	入出	力装置とのやり取り	138
	5.1	OPEN, CLOSE ····	138
	5.2	FILES	139
	5.3	PRINT #	141
	5.4	INPUT #, LINE INPUT #	144
	5.5	ランダムファイル	146
	5.6	その他の操作	154
6	より	高度な使い方	
	6.1	通信回線制御機能	156
	6.2	機 械 語	159
	6.3	MONITOR 機能 ·····	162
付	£	≹ ······	165
	100		
		ラクタコード表	
		ASIC のエラーメッセージ	
		字一覧表	
	JIS第	5 1 水準漢字一覧表 ····································	171
赤	2	f	

FMJJ-Z



1

パーソナルコンピュータ FMシリーズ

富士通パーソナルコンピュータFMシリーズには、FM-7、FM-8、FM-11と利用の目的に応じて各種の機種が揃っています。いずれも最新のエレクトロニクス技術が駆使された、高性能でコスト・パフォーマンスの優れたパーソナルコンピュータ(以後パソコンと略することにします)です。そして、あなたの仕事や勉強の手伝いに、あるいはコンピュータゲームなどの楽しみの相手としても、扱い易い機械になっています。

FMシリーズは、超大形コンピュータから中、小形、ミニコン等々さまざまのコンピュータや各種の通信情報機器を産み出してきた富士通が、最新のエレクトロニクス技術の粋を集めて作り上げたパソコンです。

パソコンとはいえ、大きなコンピュータ装置に も負けないほど高性能の機械ですから、数多くの 機能を持っており、その扱い方については一通り の知識を持っていただかなくてはなりません。

でも、その仕事はこの本におまかせください。 基本的な重要な使い方から順に述べてありますから、何の予備知識もなく、パソコンに接するのが初めての方でも順を追って読んでいけば、次第にその扱い方やその活用の仕方が理解できるようになっています。この本を読み、実際にFMシリーズのパソコンを扱ってみれば、これらの機械は、あなたの意のままに動かせるようになるに違いありません。これを元に、あなた自身が創造したパソコン活用法を楽しんでください。

なおこの本では、基本的で重要な命令やその使い方はすべて取り上げていますが、あらゆる場合 を網羅した命令の扱いや、より高度な使い方については、別のマニュアルを参照してください。

また、FM-7を中心に書かれていますが、F Mシリーズは兄弟のような関係にあるため、FM -8やFM-11についても、そのほとんどの部分 は共通に利用できますし、コンピュータに対する 命令の集まりであるプログラムは、別の機種でも 共通に利用できます。しかし、この中の一部分に は、FM-7または8あるいは11でしか利用でき ない使い方もあるため、このような場合にはその つどことわり書きがしてあります。

この本は、パソコンを自分の意のままに働かせるための、もっとも基本になるBASICという、コンピュータに対する命令の与え方の方法(プログラム言語といい、FMシリーズではF-BASICという)を中心に解説してあります。

FMシリーズを、F-BASIC以外の方法で働かせることはもちろんできますが、その詳細についてはこの本では省略します。ただ、F-BASICにこれらの方法を協力させて働かせる場合については、簡単に触れることにします。


ではこれから、FMシリーズパソコンの世界に 入っていくことにします。


1.1 FMシリーズの構造

F-BASICとはどんなものかを調べる前に、まずFMシリーズの内部構造は、いったいどのようになっているのかを、図解によって示します。もちろん、これらの図は理解を助けるためのイラストなので、正確な構成図については、別の資料によってください。

これらのFMシリーズパソコンは、いずれも基本的には同じ構成になっています。これらの構成図を見てもわかるように、いろいろと便利な機能が備わっており、多くの特長を持ったパソコンです。そして、そのことは、実際にFMシリーズに接し、利用していくことにより、さらに実感として体験することができるでしょう。

FM-7の構造 CPU 7 MBL68B09 カセットテープの コンピュータの中心に 係だる 8 なる情報加工工場だ カセットテーフ。 情報を印刷し 出す係なのだ 出し入れ 自由なの U カードがいろな プリンタ ミニフロッピイ 情報をは、ておくところな ディクとの情報の やりとり係だ. ミニフロッヒッイ コンピュータを動 通信回線と かすのに 必要な 読み出し専用の つなぐ係 情報倉庫です。 なのでーす. PSG 音響カプラ ROM 1W LX と 漢字を おぼえて 秋 かたば、 保 音楽演奏の 辺 係よ. も、と大きなシステムに 400000 することも てきるぞ Z80 という 拡張ユニット 280 h-F CPUも使えるよ CPU CRTに うつし出す 鼠 RAM 情報をしまって CRTやキーボードの おく倉庫だ 情報を加工する工場だ、 CRT MBL68B09 ばくは CRTに 絵を描く係だ RAM キーボードからの 情報出し入れ自由の倉庫さ 情報受け付け係 てすのよ キーボード ROM 時計係だる. 固定情報がしまってある所は





1.2

コンピュータは 2進数で動く

パソコンは、あの小さな箱の中に、全部集計すると、数百万個にものぼる電子回路素子が詰まっていて、その1/2~1/3 はトランジスタです。

まだ半導体技術が確立されていなかった以前は、 現在のトランジスタに相当する真空管が、数十本 も使われていた装置というと、高度な専門技術を 持った人でなくては扱えない機械であり、数百本、 数千本の真空管を使った実用的な装置は、この世 に存在しなかったといえます. 扱いが困難なだけ でなく、ぼう大な電力を必要とし、何よりも真空 管の寿命が短いため、使っているより修理してい る時間の方が長い、という結果になってしまうか らです.


しかし、今は違います. IC や LSI という小さな電子部品の中に、上述のようなばく大な量の電子部品が詰め込まれ、ごくわずかな電力で動作する、半永久的寿命の装置が低価格で作れるようになりました. この驚くべき発達は、基本的な能力の向上だけでなく、使いやすさという機能までも、たくさん取り入れることができるようになりました.

今まで人間のやる仕事と思われていた部分まで、 機械が自動的にやってくれる機能を持ったのです。 専門家でもない人が、この複雑な機械を自由に扱 えるようになったのは、その成果です。FMシリ ーズは、そのような配慮が至るところになされ、 驚くほど使いやすい機械になっていることは、他 と比べてみればただちにおわかりいただけるでし ょう。

なお、ここでいう IC (Integrated Circuit 集積回路) とは、小さな半導体(シリコン板)の上に、たくさんの回路素子をぎっしりと寄せ集めて一体化した電子部品のことで、LSI (Large Scale Integrated Circuit 大規模集積回路)とは、ICの中でも、数千~数十万個と、よりたくさんの回路素子を詰め込んだものをいいます。



電流が流れていれば1、流れていなければ0



か? 「簡単にいってしまうと、その多くはスイッチ のような役割を果たしています. つまり電流を流 したり流さなかったり、電圧を伝えたり0にした り、スイッチのON、OFFと同じ仕事です.

コンピュータの中には、このような特殊なスイッチが無数に並んでいて、人間が指示した命令にしたがって、自動的に順序正しくON、OFFの動作を繰り返しているのです。

したがって、そのような回路を流れる電気信号も、全て流れているかいないか、つまり1か0かによって動いています。そこで、コンピュータはこのような動きに対応する2進数で動いている、といいかえることができるのです。

たとえば、キーボードのキーを押すと、そのキーのスイッチが ON になり、その文字に対応する何桁かの、2 進数の信号を発生する回路に伝えられるしくみになっています。

6 \$32.82.87

● コンピュータの内部で動き回る2進数は、1 桁ずつ扱っていたのでは、時間がかかりすぎるため、普通は何桁かをまとめて、同時に扱う場合が多いのです。2進数の信号1桁を、コンピューターでは1ビット(1bit)といいます。たとえば、4桁の2進数なら4ビットの信号といった具合です。

そして8ビットのことを、特に 1バイト (1 Byte) といいます。1 バイトは、コンピュータにとって、もっとも基本になる数の集まりだからです。たとえば、FMシリーズでは、データや命令を、基本的には1バイト単位でまとめて扱いますし、情報がどこにあるかを示すアドレス (番地)の情報には、2バイトが利用されます。


それにしても、2進数は1と0との集まりであるため、10進数になじんでいる私達にとっては、扱いにくい数値ですね.そこで、コンピュータの分野では、10進数ほどではないけれど、2進数より扱いやすいし、しかも2進数に直すのが簡単な、8進数や16進数がよく利用されています.特に16進数は、1バイトの2進数をちょうど2桁の16進数で、うまく表わすことができるので、広く利用されます.

8 進数は1, 2, 3, ……7, 10, 11……のように, 10進数の8になったら2桁の数字10になります. つまり8, 9という文字を使ってはいけないわけです. また, 16進数は, 10進数の15までは2文字になっては困るので, 表のように10進数の

10に当たる数字の文字をAとし、11以下を順にB、C……Fという文字で代用することになっています.

10進数	2 進数	8 進数	16進数
0	0	0	0
1	í ·	1	1
2	10	2	2
3	11	3	3
4	100	4	4
5	101	5	5
6	110	6	6
7	111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	В
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F
16	10000	20	10
17	10001	21	11
18	10010	22	12
19	10011	23	13
20	10100	24	14
21	10101	25	15
22	10110	26	16

8 進数は、2 進数3 桁で1 桁分、16進数は2 進数4 桁で1 桁分に当たることに注意してください。




1.3 ファームウェア

コンピュータは、機械だけあっても、ただそれだけでは何もしてくれません。機械に与える人間の命令があって初めて、その能力を発揮できるのです。一般に、この機械類のことをハードウェア、そして機械に与えるいろいろな命令のことをソフトウェアと呼ぶことは、もうご存知ですね。つまりコンピュータは、人間が与える命令どおりの仕事をする機械であって、命令にちょっとでもルール違反があると、絶対に思ったとおりの仕事はしてくれません。

よくSF小説などに出てくるように、コンピュータが人間のいうことを聞かなくなって、人間を征服してしまうなどといったことは、少なくとも現在のコンピュータでは不可能ですし、今日のコンピュータの延長上にある限り、未来のコンピュータでも考えられないことです。

コンピュータは、文字どおり徹底した石部金吉なのです。したがって、コンピュータに接するには、あとはコンピュータが適当に判断してくれるだろう、などといった甘い考え方は通用しません。与える命令は、いろいろな意味で完全無欠でなくてはならないのです。




ROM (読み出し専用の記憶素子)

2 進数が16 進数になったとしても、そんな面倒な数字のら列ではまっぴらだと、お考えの方もあるでしょう. しかし、その心配は無用です. コンピュータの機能の拡大は、使いやすいコンピュータへの変身を成功させました. あなたは、何も2進数や16 進数で、命令を与えてやらなくてもよいのです.

この本のあとの方のページを、ちょっとめくってみてください. コンピュータに与える命令(プログラム)らしきものは、やさしい、英単語の集まりでできていますね. そこにわからない単語が書いてあっても、ちゃんと説明がありますから、今は気にする必要はありません.

コンピュータに与える命令は、人間にもわかり やすい文字の集まりでできています。もちろん、 これには一定のルールがあることは、いうまでも



ありません.

しかし、それは意外に簡単です。そして、このわかりやすい言葉は、そのままではコンピュータには理解不能なため、これをコンピュータにわかる電気信号に自動的に直してしまう、いわば通訳に当たる仕事をしてくれるソフトウェア(プログラム)が用意されています。これが、これからお話を進める F-BASIC (以下、単に BASIC という) なのです。

FM-7とFM-8の場合には、コンピュータを使いやすいものにするため、このソフトウェアを数個の記憶用(ROM)LSI の中に記憶させて、取り付けてあります.このように、ソフトウェアをハードウェアの中に詰め込んだものを、ファームウェアといいます.このファームウェアのおかげで、FM-8とFM-7は電源を入れるとただちに、BASICのルールにしたがった命令(コマンド)待ちの状態になるわけです.そして、このような使いよさのためのファームウェアは、随所で利用されています。(FM-11はフロッピィディスクにBASICが入っています)

もともと、コンピュータは初めの状態では、コンピュータを働かせるのに必要な、最小限度のファームウェア(モニタ)以外、何も入っていないのが普通です。これに BASIC という通訳を入れようが、それ以外の違ったプログラムを入れようが、それは使う人の自由勝手というわけです。

普通、コンピュータに記憶できるメインメモリには、一定の限界があります。たとえば、FM-


8 は 64 k バイト以内です. そこで、常時 BASIC にメインメモリの多くの部分を占領されていると、BASIC 以外のプログラムで仕事をさせようとするとき、BASIC の分だけ損をしてしまいます.

● コンピュータに何かの仕事をさせるときは、 そのために必要なプログラムを、コンピュータの 内部にある記憶装置に、おぼえ込ませておかなく てはなりません.このための記憶装置を、メイン メモリ(主記憶装置、または内部記憶装置)といいます。これに対して、たくさんの情報を記録保 存しておく外部にある記憶装置を、補助記憶装置 または外部記憶装置といい、プログラムの進行に 応じて、補助記憶装置と自動的に情報のやり取り をすることも可能です。

ここで、64 k バイトという言葉が出てきましたが、コンピュータの分野では、2 進数が基本になっているため、1 k を 10 桁の2 進数の値、つまり $2^{10} = 1024$ として考えます.

1 k バイト=1024 バイト 64 k バイト=65536 バイト

メモリは慣例にしたがって、このように書きますが、読むときはメモリーと読んでください。



1.4 入出力装置,外部記憶装置

人間は、目で見たり耳で音を聞いたりして情報を取り入れ、神経を使って脳に伝えます。脳はその情報や、もともと持っていた情報とを合わせて、いろいろなことを感じたり考えたりします。そして、必要があれば、やはり神経を使って口を動かしてしゃべったり、手にペンを持って文字や絵を書いたり、場合によっては手足を制御し、動き回ったりします。

つまり、人間は頭脳だけあってもその働きを助ける目、耳、口、手、足などがなくては何もできないわけです。


人間のしくみを手本にしているコンピュータに も目, 耳, 口, 手, 足に相当するものが備わって



FM-8の場合のバブルメモリホルダ部分


います.入力装置,出力装置といわれているものがそれです.これらをまとめて,入出力装置といい,またコンピュータの周辺に置かれているので,周辺装置ともいいます.

コンピュータは、これらのハードウェアと、これをどのように働かせるかの指示を与えるソフトウェアとが、協力し合って、初めて一人前の働きをすることができるのです。そこで、これらを総称してコンピュータ・システムということもあります。





FM-7のキーボード



フロッピィディスク

● 入力装置

代表的なものが、キーボードです。キーボードからコンピュータに、いろいろな情報を伝えたりします。機械の制御をしたり、コンピュータゲームをするときに便利なジョイスティック、ブラウン管に表示されている文字や記号を読み取る、ライトペンなども代表的な例でしょう。これ以外にも各種計測器やセンサなどが入力装置として利用されます。

●出力装置

代表的なものが CRT (Cathode Ray Tube の略, ブラウン管), プリンタなどです. これ以外にも入力装置同様, いろいろな種類のものが用意されていますし, また自作の出力装置を接続するこ

とも可能です.

外部記憶装置

代表的なものがバブルメモリ、カセットテープレコーダ、フロッピィディスクです。カセットテープレコーダは、一連の長い命令やデータなどを記憶しておくのに適しており(シーケンシャルアクセス)、バブルメモリやフロッピィディスクは、テープレコーダと同様な働きをする以外に、記憶されている情報の中から、必要な部分だけを取り出したり、書き込んだりする、いわゆるランダムアクセスのメモリとしても利用されます。これ以外に、もっと大容量のマイクロディスクなども利用できます。




1.5

BASIC

従来,コンピュータは特別のコンピュータ室に 設置され、事務の大量処理、銀行のオンラインサ ービス、工場での機械類の制御管理、交通制御な どに、社会の幅広い分野で活躍し、専門的知識を 身につけた人々の手によって運営されてきました。 そして今、従来程度の仕事なら軽くやってのける コンピュータが、コンピュータ室から解放され、 ごく普通の机の上にポンと置かれている時代にな ったのです。

パーソナルコンピュータがそれです. そうなってくると、問題になるのがソフトウェアです. もちろん、FMシリーズに利用できるプログラムは、たくさん用意され、ちょうど音楽用のカセットテープのように、店でプログラムの入ったテープやフロッピィディスクを買ってきて、入力装置から入れると、ただちに利用できるようになっています.

しかし、パーソナルコンピュータである以上、 自分専用のプログラムが必要になってくることは 当然ですし、既成のプログラムを自分向けに手直 ししてから使う、というような場合もありうるは




BASIC プログラム LIST

ずです.

このような目的に合っているのが BASIC です. BASIC は Beginner's All purpose Symbolic Instruction Code の頭文字を取って作られた合成語で、もともと大形のコンピュータを多くの人々がそれぞれ勝手に、まるで自分専用のコンピュータみたいに利用する TSS (タイム・シェアリング・システム) 用として作られた言語です.

前述のように、ただちにコンピュータにわかる 形式の言語ではなく、むしろ、ずっと人間寄りの 言語です。プログラムを作り終わると、その言葉 どおりメインメモリに記憶されます(もちろんそ のままとはいっても、2 進数の情報には変換され



ています).

そして、いよいよプログラムの実行開始命令により、プログラムの順に BASIC によって機械にわかる言葉に通訳され、処理を進めていきます。逆に、機械にわかる言葉から、人間に理解できる言葉に直さなくてはならない命令に出合ったときは、もちろんそれも実行してくれます。つまり、その都度機械語と人間語との間を通訳しながら、処理を進めていくわけです。

このような処理の方法によっているので、初め から機械語で作られているソフトウェアに比べて、 処理のスピードは多少遅くなります。しかし、実 用上は多くの場合問題ないし、もし必要ならスピードを必要とする部分だけを機械語で作っておき、 必要に応じてこの部分を呼び出して使ったり、そ れでもだめな場合には、別の翻訳言語(コンパイラ、アセンブラなど)を使って BASIC から離れ、 処理を進めればよいのです。

BASIC は、パーソナルコンピュータ用の言語として、きわめてすぐれた数々の特長があります。その第一は、何といっても命令の言葉使いや、ルール(文法)がやさしいことでしょう。また、作ったプログラムをすぐ動作させてみることができるのも特長の一つです。会話型になっているので、文法上のルール違反などがあれば、コンピュータ

は CRT を通じてすぐ指摘してくれます.

このようにして、作りながら途中で何回も実行 してみて、気に入らないところを修正しながら、 次第に完全なものに仕上げていくことができるの です.

コンピュータは、いかにすぐれたシステムであっても、あくまで人間が使用する単なる道具であり、それ以上の何ものでもありません。コンピュータはプログラムどおりの仕事しかしません。もちろん、命令以外の仕事はしないからこそ立派な道具として通用するのであって、必要以上の仕事をしたら、かえって扱いが面倒で使いものにはならないでしょう。

そのかわり、たとえコンマーつ間違っても、「ハハーン人間様は、本当はセミコロンなのに間違えたな、直してやろう」などということは絶対にしてくれないため、一点の間違いもないプログラムを作ってやらなくてはなりません。つまり、コンピュータを生かして使うも、下手な使い方をするも、それは全くプログラムを作る人次第というわけです。

BASIC は、機械に可能な範囲でプログラム作りの手伝いをしてくれます。しかし、内容をどうするかまでは、全く手伝えないのです。それは人間の仕事だからです。



1.6 コンピュータを動かす

いよいよコンピュータを動かす仕事です.とにかく、電源を入れてください. 周辺装置がある場合には、まず周辺装置に電源を入れ、そのあとでコンピュータ本体の電源を入れるのが正しいやり方です. 切る場合もコンピュータ本体を切ってから、周辺装置を切ってください.


コンピュータの電源スイッチを入れると、赤ランプ (本当は発光ダイオードですが、この本では赤ランプとします)が点燈します。そして、CRT上に写真のような文字が出るはずです。


■の部分は点滅していますね.この■をカーソルといい、キーボードからキーインされた文字は、この位置に表示されます.そして、■は1字分右にずれます.右端一杯まで文字が詰まったら、1行下がって左端に移動するはずです.

もし、同じ文字をたくさん並べたければ、キー を押し続ければよいのです.

カセットテープレコーダに、プログラムの入っているカセットテープを入れてください.次に、カーソルを左端に置いた状態で、キーボードからLOAD "CASO:"と入れてください.この文字の右側の方に違う文字があると、エラー(間違い)となり、正しく動いてはくれません.

エ? 大文字にならないですって? コマンドは小文字でも正常に働きますが、大文字で表示したい場合は、左側の **CAP** キーを押してください。赤ランプがつき、このあとからキーインする文字は、全て大文字になります。なお、この状態で小文字を出したいときは、 **SHIFT** キーを押した状態で、文字キーを押すと小文字になります。また、"などの記号を出すときも **SHIFT** キーを押した状態で、そのキーを押せばよいのです。"CASO:" の0はOではなく0です。





電源スイッチを入れたときの CRT の表示



もしプログラム名がめがつているときは、つぎのようにする(途中に他のプログラムがあっても意みをはってしまう).

LOAD'CASO : MANGE "RETURN

(7007"54%)

Ready STILL ES RUN RETURN

で 実行を開始する.

LOADしたあと直ちに実行させるときは

RUN"CASO: MANGE RETURN
できょい、これにより、LOAD完了
後直ちに関行をはじめる。

●プログラ4作成時など"で",用紙に金6筆で書いていく場合文字を言売み間違いなど"しないために、つぎの表のように文字を足別して書く習り慣になっている。

00	ゼロはロオーはをつけてる
11	イチは1アイは小文字でも
2 Z	二は2似た文字でいトは2
5 S	丁"は5エスは、きつり25
UV	1-11 U7"11 V
Tà	ティはTジェイは小文字です

スパイ映画では 007 をオーオーセブンとか, ダ ブルオーセブンなどと称し, ゼロとオーとを明確 に区別する必要がない場合もありますが, コンピュータではそうはいきません. ゼロとオーとは明 確に違うのです. そこで, コンピュータのプログ ラムを作る人は, このような間違いを避けるため に, 紙に書くとき表に示すように, 文字を区別し て書く習慣になっています. あなたも利用するようにしてください.

? 間違えて入れてしまいましたか? でも、 少しも驚くことはありません. たとえば BREAK キーを押すなどして、もう一度入れ直せばよいの です. あるいは、 RETURN キーを押してやって もピーッという音と共に Syntax Error (文法 上のあやまり)の表示が出て、あなたに再びキー インをうながします.

BREAK を使わないで、せっかく表示した文字だからこの文字を修正したい、というのでしたら、右上に並んでいる矢印のキーを押して、カーソルを移動させてください.たとえばのと入れるべきところを、〇と入れてしまったら、この〇の文字の上にカーソルを移動させて重ねてください.そして〇の文字を押してください.〇は〇に修正されます.

またLOADを、LO_AD と入れてしまったら、この_(スペースという)のところにカーソルを移動し、右上に並んでいる DEL キーを押してください。スペースは消えてなくなります。この操作は、スペースのかわりに違う文字、たとえば I という文字が入っていても、同様にして消してしまうことができます。LOADをLODと入れてしまったら、やはりカーソルを移動してDと重ねてください。

次に INS キーを押します. INS キーの 左側に、赤ランプが点燈したことを確認した後、Aキーを押すと、Dという文字の左側にAという文字が割り込んできます. なお、 INS の赤ランプがついたままにしておくと、いつまでも割り込みたがり屋の性質を持ち続けるため、もう一度 INS キーを押して、赤ランプを消しておいてください.

さあ、CRT 上の文字は正しくなりましたね. では、カセットテープレコーダの再生キーを押し てみてください.テープレコーダは動きませんね. ではLOAD"CASO:"を入れた後, RETURN キーを押してください.レコーダは動き出します. ただし、この状態はリモコン用のコードを付けた 場合の話です.

なお、リモコンがついている場合には、モータの一時停止を解除するときは MOTOR ON RETURN とすればよく、また MOTOR OFF RETURN でふたたびコントロールできるようになります。

RETURN キーを押すことは、CRT上に表示されている命令をコンピュータに伝え、その命令を実行させることを意味します。ただ CRT 上に表示されているだけでは、コンピュータは、まだ実行せよという意味には受け取っていないのです。
RETURN キーを押して初めて実行せよ、という命令を受け取ります。

RETURN キーを押すと、コンピュータは、Searching という表示を出すはずです。これは、「探しているよ」という意味です。そしてカセットテープが回り、目的のプログラムを発見すると「FOUND: テープの名前」が出て、テープレコーダに記憶しているプログラムをコンピュータに伝えます。コンピュータは記憶し終わるとReadyと表示し、完了したことを告げてくれます。

さあ、これでテープの中に収められていたプログラムは、ただちに実行できる状態になりました. 実行の命令は、RUN RETURN です.

この状態では、テープはLOADを完了したままの状態です。もし巻き戻しておきたい場合は、コンピュータからのリモコンを解除してから巻き戻してください。また、次のプログラムを入れたい場合は、巻き戻さずに、もう一度上記の手順で実行してください。コンピュータは、前におぼえ込んだプログラムをすっかり忘れてしまい、新しいテープのプログラムをおぼえ込みます。

また、巻き戻さずそのままにしておき、次に使うときは、LOAD RETURN を入れた状態で、巻き戻すキーを押してから、再生キーを押してやってもよいのです。なおLOAD したあと、自動的にすぐ実行に移したいときは、LOAD "CASO:" のかわりに RUN "CASO:" としてください。


1.7 三つのモード

前述のように、パソコンにフロッピイディスクなどの記憶装置からLOADし、働かせてやると、ただちに実用に使えるプログラムは、これからもたくさん市販されるようになるでしょう。あなたが欲しいと思うプログラムを、全部あなた自身の手で仕上げてしまうということは、決して楽な仕事ではありません。必要に応じて、人の作ったプログラムを入手することも必要な仕事でしょう。

しかし、自分で自由に使いこなすというところに、パーソナルコンピュータの値打ちがあるわけですから、人手にたよったものだけでなく、自分自身で作ったり、あるいは既存のプログラムを、別の仕事用に改造したりすることが必要になってきます.

そのためには、BASIC言語の基本をしっかり 身に付けなくてはなりません。BASICはやさし い言語です.一つ一つ順を追っていけば、必ずだ れにも自由に使いこなすことができるようになる はずです.ただ、仕事をやらせる手順は、前述の ように、あなた自身がおぼえていかなくてはなり ません.

このように、どんなふうにコンピュータに仕事をやらせるかの手順のことをアルゴリズムといいます。アルゴリズムにはいろいろなテクニックがあり、いかに上手に仕事を運ばせるかは、やはりいろいろなプログラムを実際に作ってみたりして体験し、上達しなくてはなりません。



たとえば、2×3という計算を2+2+2としても結果は同じですね. 1+2+3+……+9+10を,人間なら11×5とすれば楽だと、考え付くことができます.しかしコンピュータには、こんなことはできません.つまり、まずいいアルゴリズムを考え出すことが大切であり、これができればあとは、BASIC言語を上手に使い分けてプログラムを作っていけばよいのであって、時間との聞いになります.

このようにして上手な作り方をすると、処理時間が短くなったり、プログラムの長さが何分の1かになったりすることもあります。前置きがすっかり長くなってしまいました。


コンピュータに与える命令のし方には三つの種 類があります. 直接モード, 間接モード, ターミ ナルモードです. それぞれどのように違うのか調 べてみましょう.



● 直接モード

BASIC に使われる命令用の言葉で、いきなりキーボードから入れてやる方法です。命令用の言葉には、コマンドとステートメントとがあります。コマンドは、前述のような LOAD とか RUN のような、コンピュータを直接制御してやるための命令のことをいい、ステートメントとは、ある一つの仕事をさせる命令文のことです。たとえば、A=B+C F A=0 THEN 10 (もし A=0 なら 10 行目に飛んで行け!詳細は後述します)などもステートメントの一つです。 RETURN キーを押すと、ただちに実行します。

なお、=や+などのように、キーの表面上側に書いてある文字を出したいときは、「SHIFT」キーを押しながら目的のキーを押してください。直接モードによる命令文の長さは、最大 255 文字です。コマンドは 20 数種あり、ステートメントに使われる命令語もたくさんありますが、いずれも必要にしたがって、説明を進めていきたいと思います。




● 間接モード

何行にもわたるコマンドやステートメントでできた長い命令です。各行の先頭には、必ず行番号を付けてやらなくてはならず、行番号が付けられると、自動的に間接モードで働くようになります。この場合は、直接モードとは異なり、RETURN キーを押しても、ただちに実行に移されることはなく、各行が完了するたびにRETURN キーを押すことにより、CRT 上に表示されたその行の命令文が、メインメモリに記憶されるという仕事をします。

もちろん、メインメモリに収容されても、あとで修正してやることは可能です.そして、このようにしてでき上がったプログラムを実行に移すときは、RUN RETURN によって始まります.


なおこの場合も、1行につき最大255文字まで、 行番号は0から63999までの整数が使えます。



ターミナルモード

パソコンを、他のコンピュータの端末装置として使う場合であり、TERM というコマンドを入れてやると、このモードになります。なお、いたずらにTERM と入れると、制御が外部に移ってしまい、動きがとれなくなるため、必要な場合以外は利用しないでください。

なお、端末装置とは、一般に離れた場所に置き 通信回線で接続して利用する装置をいいます。た とえば、銀行のオンラインシステムでは、中央に ある大型コンピュータと通信回線で、各支店に置 いてある端末装置とを接続し、預貯金業務を全国 的に一括してできるようになっています。



1.8

直接モード

さあ、それではあなたの作った命令によって、コンピュータを自由に働かす仕事に取りかかりましょう。初めは直接モードです。この命令は、記憶しておき、あとで何回も利用しようというわけにはいきません。このような場合には、たとえ1行の短い命令であっても、後述の間接モードによらなくてはなりません。

CRT に何かを表示せよ、という命令は PRINT です. PRINT のかわりに ? を入れても同じ結果 を得ます. では、 PRINT を使ったいくつかの例 を調べてみましょう.

PRINT 3+5 RETURN
8

Ready

Ready は次をどうぞ、という意味です.

コンピュータは、3+5の計算をし、その結果を表示してくれました.全体が255文字以内なら、もっと複雑な計算も、もちろんやってくれます.しかし、よく注意してみてください.答えの8の前に1字分のあき (スペース) があります.なぜでしょう? 試みに+を-に変えて同じことをやってみましょう.答えは負数になるはずです.

PRINT 3-5 RETURN -2

これでおわかりですね. 前述の1字分のスペースは, 正, 負の符号が入る場所だったのです. ただ, +符号の場合はいちいち表示するとわずらわしいので, 私達の慣例にしたがって, 省略されているわけです.

では、次の例はどうでしょう?

PRINT"3+5" RETURN
3+5

今度は、計算せずに"" (ダブルクォーテーションマーク) の中の文字を表示しました.""でくくると、コンピュータはその中を単なる文字(または記号) としてしか見ず、そのとおり表示してきます.このような文字の並びを文字列(またはスト

PRINT"3X5" RETURN 3X5

A=3 RETURN B=5 RETURN PRINT A*B RETURN 15

リング) といいます. ただし, ""でくくった中では"は使えません. 文字列の終わりを示す"と判断してしまうからです.

255 字以内なら、別の仕事を同時にやらせることも可能です.この場合には、分離記号: (コロン)を使います.

PRINT"3+5=":PRINT 3+5

RETURN

3+5= 8

初めの PRINT 文は文字列の表示、分離記号のあとの PRINT 文は、実際に計算をさせるステートメントです。もし、答えの8も3+5=のあとに続けて書かせたければ;(セミコロン)を使います。

PRINT"3+5=";:PRINT 3+5
3+5= 8 RETURN

もちろん、8の前の1字分のスペースは本来なら+符号が入るべき場所ですね.



コンピュータでは、変数というものをたくさん 使い分けます。数学の問題を解く場合には、変数 が三つも四つも出てくると四苦八苦、頭が痛くな ってしまいますが、コンピュータの変数は少しも 驚くことはありません。後述するように、数字や 文字列を一時的にしまっておく箱であり、他の数 字や文字列と区別するために、貼ってあるラベル の名称に過ぎないからです。

もし変数名をAとすると、A=3+4あるいはA=A+1のように、まず変数名であるAを先に書かなくてはならない約束になっています。エ?A=A+1は、理屈に合わないではないかですって?イイエ、これでよいのです。左側のAは変数名、右側A+1は、それ以前のAという箱の中に入っていた数字に1を加えよ、という意味だからです。

たとえば、今まで2という数字がAの箱の中に入っていたら、この新しい命令により、2+1つまり3という新しい数値がAの箱の中に入ります. 数学でいう変数とは少し違った考え方ですね.では、実際にいくつかの例を調べてみましょう.

$$A=3$$
 RETURN (1)

$$B=5$$
 RETURN (2)

この操作のあと RETURN キーを押すと、も うおわかりですね. 8 と表示してくるはずです. コンピュータは、(1)の操作で Aの箱には 3、(2)の 操作で Bの箱には、5 の数字が入ったことを、ち ゃんと記憶していてくれたわけです. では、これ に続いて、

A=A+3 RETURN

と入れてみて、もう一度(3) **RETURN** を繰り返してみましょう. 結果は11と出ましたね. もう一つ、現在Aの箱の中には、6が入っているはずです. では、まだ何も定義していない変数Cと加えてみたらどうなるでしょうか?

PRINT A+C

Aの値と同じですね. つまり, 初めの状態では, 変数の中に何も入っていない, つまり0であるこ とが, これでおわかりいただけたはずです.

これらの話は、もちろん直接モードだけではな く、間接モードの場合にも通用します. 直接モードは、間接モードのプログラムを作っている途中、あるいはプログラムの実行中など、いろいろな場合に利用されます。

たとえば、間接モードで作っているプログラムを調べたいとき、LIST RETURN と入れてやると、プログラムが行番号の小さい方から順に、次々と CRT 上に写し出されてきます。このような入出力装置とのやり取りは、もちろん間接モードでも実行できますが、直接モードで指示する場合が非常に多いのです。

試しに、次の命令文をやってみませんか?

FOR X=1 TO 10000: PRINT"A";:NEXT X

RETURN キーを押してやると、Aという文字を10000回 CRT上に表示してくるはずです. エ? いつまでも同じことをやって止まらないって? では BREAK キーを押してください.次のような表示が出て止まります.なお、ここに出てくる命令の詳細は、あとでくわしく説明します.

AAAAAAAAAAA----A

AA----A

Break

Ready

①と③との間に動 仕事(③を10000回繰り返し 実行せよという意味。②が終る たびにXは1ずっ増加し10000 になるまで続く。 ;は隣に続けて描り、という意味。

1.9

間接モード

行番号を付けたプログラムの場合, コンピュータは, 通常行番号の小さい順に実行していきます. もちろん途中に, 違った行番号のところに進め, などという命令が入っていれば, それにしたがって実行します.

そこで、BASIC でプログラムを作っていくときは、一般に行番号を、たとえば10飛びに10、20、30、……のように付けてやる方法がとられます。もし、途中に別のプログラムを追加しようとするような状態が起こったとき、たとえば行番号を15に取ってやると、コンピュータは、10、15、20、……の順に実行してくれるからです。

行番号をいちいち入れるのが面倒な場合、AUTO というコマンドを入れてやると、コンピュータは 行番号を自動的に発生してくれるのでたいへん便 利です.この機能を停止させるには、BREAK キーを押してやるか、次の行番号が表示されてから、 RETURN キーを押してやればよいのです.

AUTO[[行番号][, 增分值]]

AUTO だけの場合は、行番号は 10 から、 増分値が 10 で、つまり 10、20、30、……のように行番号が表示されますし、AUTO 100、5 と入れてやると 100、105、110、115 ……のように行番号が発生してきます.

なお、すでにプログラムが入っている場合には、 AUTO だけではなく、新しく始める行番号を入れ てやらないと実行してくれません。

では、一度 **CLS** キーを押して画面をきれいにし、次のように入れてみてください.

10 LET A=10 RETURN

20 LET B=15 RETURN

30 LET C=A+B RETURN

40 PRINT C RETURN

もう意味はおわかりですね. LET は、右辺の 式の結果を左辺の変数に代入せよという意味です が、省略してもよいことになっているため、以後 こんな風」に、川負不同にプログラムをキーインしてやっても、 LIST RETURN て入れてやると、 もう一度プログラムがCRT上に表示 される。このときは、川負序が、入れみめり 小さい行番号から川負に表示される。



この本では省略することにします. なお, コンピュータでいう式とは, 実際に計算式になっている場合や, 上述のように単に数値だけの場合もあります. そのほかにもいろいろありますが, ここではふれません.

間接モードでは、**RETURN** キーを押しただけでは、実行してくれません. 各行のあとに **RETURN** キーを押したのは、その行をメインメモリの中に記録させるための操作でした.

間接モードで実行に移すにはRUN RETURN の操作が必要です。よくコンピュータを走らせるといいますが、RUNからきた言葉です。本当に走り出したら困ってしまいます。

さて、このプログラムを走らせてやると、結果は25と出るはずです。エラーの表示があったり、正しい答えを出してくれないときは、きっとどこかに間違いがあるからです。よく調べてみてください。そして、間違っていたら、新たに間違っていた行番号を入れ、正しいステートメントによる行をキーインし、「RETURN」キーを押してください。今度は正しく修正されたプログラムに置きかえられているはずです。

/行番号

1 CLS:PRINT"** 0977" tad **":FORI=1T040:PRINT"-";
:NEXT:LOCATEO, 10:FORI=1T040:PRINT"-";:NEXT:LOCATE
10,1:PRINT"-":FORI=1T08:J=J+1:LOCATE10,J+1:PRINT"
I":NEXT:LOCATE10,10:PRINT"-"

10CLS

20 PR/NT"** + 7174" +37 **"

30 FOR I=1 T040

40 PRINT"-";

50 NEXT I

60 LOCATE 0,10

70 FOR I=1 TO40

80 PRINT"-";

90 NEXT I

100 LOCATE 10,1

110 PRINT"T"

190 FOR I=1 TO8

これで"も立派なフ°ロケ"ラムた"よ。 行番号1の 1行だ"4の7°ロケ" ラム。

これでもまったく問題をいが、メモリに余裕があれば、何行にもめたるいかりやすいプログラムつづくりをするべきだよ。

上待りのようなフロクグラムは、めかりにくくて付かがないね。

このオかいかりやすいし、1修正も

念のために、プログラムをもう一度 CRT 上に表示させてみてください。LIST RETURN でプログラムを表示します。間違いのあった行は、たった今入れた正しい行に直っているはずです。一番最後に入れたプログラムが、常に新しいプログラムとして保存されるのです。

このことを逆に利用し、たとえば10 RETURN と押してやると、行番号10には何も入っていないことになるため、消えてしまいます。行番号だけ取ってあとに何も入れないでおくと、行番号も消えてしまうように作られているわけです。

NEW RETURN と入れてみてください. これはおぼえ込んでいる BASIC によるプログラムを、全部忘れてしまいなさい、という意味のコマンドです. LIST RETURN を入れても、プログラムは表示されないはずです. NEW のあと、次のプログラムを入れてみてください.

10 A=10:B=15:C=A+B:PRINT C

RETURN

RUN により、前と同じ結果を得ることができる はずです。

このように1行であっても、間接モードである ことには違いありません、1行に並べてしまうこ とのできる長さは、最大255文字です、ただし、 マルチステートメントをいたずらに利用すると、 修正が面倒であり、またあとでのチェックも困難 になるため、余裕があればあまり使わない方が無 難でしょう. なお、マルチステートメントにする と、処理スピードは少し速くなります.

どんなプログラムがメインメモリに入っているかを知るには、LISTのコマンドが使われます. そして長いプログラムの場合、次々に表示が続くため、途中で止めて調べたいときは、BREAK キーを押せば停止します.また、部分的に表示したいときは、次のようにします.

LIST 全部のプログラムが表示される.

LIST 70 行番号 70 のプログラムが表示さ

れる.

LIST-80 行番号 80 までのプログラムが表

示される.

LIST 90- 行番号 90 以後のプログラムが表

示される.

LIST 100-200 行番号 100 から 200 までが表示 される.


なお、プログラムは、小文字でキーインしてやっても問題ありません. このあと、LIST コマンドでもう一度表示させてやると、大文字に自動的に直されています.


1.10 スクリーン・エディタ(その1)

キーボード上のキーの使い方については、必要に応じて説明しますが、ここでは、プログラムを作る上で知っておくと便利なスクリーン・エディタ、つまり CRT 上での文字の追加、削除、修正などをするときのキー操作について述べます。なお、ここで示した以外のキーの操作については、2.17で説明します。

高速でタイプするときは両手をフルに利用する方がいりよ。そのときは各指で下図のキーを押すようにするとよい。キーを押さないとき、人さし指が下とJの上にくるようにするのがいいのだ。

下図は、FM-7、FM-11





キーボードの例 (FM-7のキーボード)


- どの文字でもよいから、長くキーを押し続けてみてください。その文字が1字表示され、ちょっと間をおいてから今度は、次々に表示され続けます。特に、グラフィック図形など作るときに便利な使い方です。
- カーソル移動キー (矢印のキー) を押し続けてください。今度はカーソルが矢印の方向に、画面の端から端まで何回も移動します。
- 文字が1列に並ぶ中にカーソル移動キーを停止させ、 **DEL** キーを押してください。カーソル移動キーと重なった文字が消えてしまい、その文字の右側に並んでいる文字が、一文字ずつ左側に引き寄せられます。さらに押し続けていると、まるでカーソルに吸い込まれるように、右側の文字が引き寄せられ、1字ずつ消えていきます。なお、DEL は英語のdelete (削除)の略です。
- INS キーを押すと、キーの左側に赤ランプがつき、このInsert (そう入)の機能が働いていることを示しています。この機能が働いているとき、文字のキーを押すと、カーソルと重なっている文字から右側が、全部1字分右側に移動し、その間にキーインした文字がそう入されます。プログラムの途中に別の命令を追加するときなど、たいへん便利です。この機能を中止したいときは、もう一度 INS キーを押してください。赤ランプが消えて正常に戻ります。
- ◆ 今度は、SHIFT キーを押しながら矢印の キーを押してみてください。やはり画面上で、カ ーソルが特別の動き方をします。

SHIFT + ↑, SHIFT + ↓

↑ の場合は下から上に向けて、 → の場合は上から下に向けて順に、並んでいる文字の先頭にカーソルを移動させます。途中にスペースがあると、その右側の文字の先頭にも移動してくれます。

 $SHIFT + \leftarrow$, $SHIFT + \rightarrow$

カーソルがどこにあっても,カーソルは左端 に移動し,矢印の方向に動きます.



コーカーソル この状態でDUPキーを2回押すと 12345678901234567890 1234567890123456 1回目 2回目

なお、これらの仕事は、矢印のキーによらず、 次のように CTRL キー (Control キー)を使っても可能です.

$$\rightarrow$$
 = CTRL + \blacksquare

$$\uparrow$$
 = CTRL + \land

$$\downarrow$$
 = CTRL + $-$

FM-7のキーボード(FM-11の場合、キーの配置は)異なるが機能は同じ。

BREAK (ブレーク)キー. コンピュータの実行を途中で 中止する。 FM-8は STOP になっている。

PF (プログラマブル ファンクション)キー. PF1~ PF10,

コンピュータに対するいろいろな指示を与える キー。機種によって機能が多少異なる。

ESC(エスケープ)キー. いろいろな働きをする(詳細 略)。たとえば、LIST命令 で 画面に表示にいる文字 を一時、停止する。もう一 一度押すと次の行から出る。 解除するには BREAKキーを 押す。

TAB(タブ)キー・ カーソルを次のタブ位置 (8けた単位)に移動する。

CTRL(コントロール)キー. いろいろな働きをする(詳細略)。

CAP GRAPH (SP) 赤ランプ

スペースキー・

SHIFT (シフト・)キー. 左右 2ヶ所にある. たとえば、英大文字のとき、 このキーを押しながら 文字 キーを 押すと 小文字が出る. また、小文字のときは 大文字が出る。その他 いろいろな 働きをする.

CAP(キャヒタル)キー. 左の赤ランプがつき、 英文字が大文字に なる。もう一度押すと 赤ランプいは 消えて 小文字にもどる。

GRAPH(クラスック)キー. このキーを押しながら文字キ - を押すと上図の文字 キーの側面に示すグラスツ ク記号が出る。

空白(スペース)が出る。


DUP(元-プ)キー. カーソルの上の行 にある文字を8 文字単位で写 しとる.

EL(ルーズライン) キー・ カーソルの右側の 文字を全部 消


してしまう。

CLS (シーエルエス)キー. 画面の文字が全部消 えて カーソルがホームポ ジションに 納動する. FM-8は CLEAR に なっている。 HOME (ホーム)キー・カーソルがホームポッションにもどる・





ホランプ[®]



INS(インサート)キー、 右側の赤ランフッかい では、文字と文字と の間にいときなった。 使う、もう一度押す と消える。

DEL(デリート)キー. カーソルを文字の上に 重ねて このキーを 押すと その文字が 消える.

カナキー.

右側の赤ランプがつき、文字キーを押ける。サランプは出る。おランプはおとかったまりとからいまた。大きないまたではいる。

RETURN (リターン)キー. 入力が終結する. FM-8は RETURN にないる. バックスペースキー、 カーツルの左側の 文字を 1文字 消去する。 FM-8は BS になっている。 カーソル移動キー (矢印のキー)・カーソルを矢印の方に 物動なる.

注.) ホーム 本ジション とは CRT 画面 の 左上 偶のこと.

BASIC 入門

あなたは、すでにコンピュータを少なくとも電卓がわりに使うか、それ以上のことをやらせることができるようになりました。もちろん、それだけではコンピュータを使えるとはいえません。

ここからが、いよいよ BASIC を使ったプログラム作りの本論です.ここでは、まず入門編として、必要最小限度のプログラム作りができるように、話を進めてみることにします.

2.1 文字の表示

F-BASIC で利用する文字(文字セット)は, 英字(大文字,小文字),数字,カナ文字,特殊記号,そしてグラフィック文字などです。これらには,付表に示すようなキャラクタコード(文字に付けられたコード番号)が付けられており,キーボートからキーインする以外に,コードで指定して表示したり,印刷し出したりすることもできます。

これらの文字や記号は、プログラムを作るときに欠かせないものですが、グラフィック文字で、グラフや図形を描き出してやることも可能です。キーボードから英文字や数字文字記号を表示する方法は、ご存知のとおりですが、カナ文字を表示したいときは、プナーを押してください。キーの右側に赤ランプがつき、キーを押すと、キー表面右下に書いてある文字が表示されます。また「SHIFT」キーを押しながら押すと、表面右上に文字が書いてあるキーの場合、その文字が表示されます。

グラフィック文字を使いたいときは、**GRAPH** キーを押しながら目的のキーを押してください. CRT1はネリ期状態では40x20=800字になっている。

WIDTH 80,25 RETURN

と入れると 80×25=2000字になる。

プログックムを入れてからLIST RETURN と入れるとファログックリグリを示される。 そのおとRUN RETURN とすると、下のようになる。



● CRT は、横 40 文字、縦 20 行、合計 800 文字のます目でできており、任意の位置を座標指定することができます。


例として、横 20 文字、縦 5 行おいた次の位置に A という文字を表示してみましょう. プログラムを 記憶させてから、一度画面をきれいに(CLS)キーを押す)したあと、LISTを出して RUN させてみます. そのときの CRT の状態は、上図のように なっています.

● プログラム上で、画面をきれいにしてからA を表示したいときは、CLSという命令を入れて やれば可能になります。たとえば、

5 CLS

というプログラムを追加して RUN すると、上図 の部分が消えた状態で、Aが出ます.

図に示すようなアログラムを更行すると CRT上では図のようになる.



なお、CLSの使い方には、この他にもいろいろな場合があります。とくに、後述のCONSOLEというコマンドと合わせて使うとき、画面の全部を消してしまうだけでなく、その一部を消したりできる方法がありますが、ここでは省略します。詳細は文法書を参照してください。

画面をきれいにしたついでに、カーソルの表示を消してしまう方法もおぼえておきましょう.
 それには行番号10のLOCATEという命令(このような命令語をキーワードという)のあとに、0を追加してやればよいのです。

10 LOCATE 20, 5, 0

これで RUN させてやると、それまで点滅していたカーソルが消えてしまいます。画面処理をしているとき、カーソルの表面がじゃまになるときがありますが、そんなとき利用する方法です。それにしても、カーソルの表示がないのは困りますね。とにかくカーソルがどこかにあるはずですから、文字は表示されます。

LOCATE 20, 5, 1 RETURN

と,直接モードで入れ,カーソルを出しておきましょう.この文字が1であれば表示,0なら消えてしまいます.また,これを省略すると1とみなされ,消えたりしません.

● 上記のようなプログラムを作るとき、LO-CATE などの長いキーワードをいちいちキーインするのが面倒とお考えの方は、次のキーワードに限り省略形を利用することができます。なお、プログラムの中に省略形を使っても、あとで LIST を表示させてみると、省略しないキーワードに直っているのがわかります。

キーワード	省 略 形	
CONT	C.	
LOAD	LO.	
SAVE	SA.	
SKIPF	SK.	
MERGE	ME.	
GOTO	GO.	
GOSUB	GOS.	
RETURN	RET.	
RANDOMIZE	RNDM.	
LOCATE	LOC.	
COLOR	COL.	ŀ
MOTOR	M.	ı
RUN	R.	
LIST	L.	
CONSOLE	CONS.	
WIDTH	W.	ı

数值定数

これから述べるプログラムの例では、どうしても数値を扱う話が多くなり、申しわけないと思います. コンピュータは、単なる計算機械ではなく、人々の思考活動や創造活動までも、側面からアドバイスできる道具です. そのためには、必ずしも計算ばかりが必要なわけではありません.

しかし、コンピュータが数値で動く機械である ため、プログラムの構造を知っていただく上で、 数値や計算式を使う説明が、もっとも簡潔にでき ますし、また、たとえ事務処理に使う場合でも、欠 くことのできないのが数字と計算です。

さらにいいかえると、計算処理をともなう事務 処理こそコンピュータにとって、もっとも得意と する分野である、といってもよいのかも知れませ ん.では、早速簡単な計算のプログラムから実行 することにします.

10 A=1/3 20 PRINT A

行番号 $10 \ c/($ スラッシュ) の記号が使われていますが、これはもちろん割り算の記号です.同様にして、掛け算には*(アスタリスク) が使われます. $1\div 3$ ですから答は 0.333 ……と無限に続くはずです.ところが実行してみると.

RUN


.333333

と6桁しか表示されません. コンピュータの中では7桁までの精度で記憶されていますが、表示は6桁なのです. 無限に計算させるのは無理だとしても、何百桁も表示させるには、それなりのプログラムを作ってやらないと得ることができません. そのような手続きを取らずに、もっと精度の高い結果を得ることも可能です. この場合、#(シャープ) 記号を付けてやります.

10 A#=1#/3# 20 PRINT A# RUN

.33333333333333333

今度は16桁までの精度で表示されました。コン



ピュータの中では 17 桁までの精度で記憶されています.

単精度数値定数と単精度変数

#マークの付かない初めの数値を単精度数値定数,そして変数を単精度変数といい,コンピュータの中では4バイト分の領域を占領します.

多くの場合,これだけの桁数あれば充分間に合うはずです。もう一度単精度数値定数をまとめて みると次のようになります。

単精度数値定数

- (1) 有効数字が7桁以下の定数
- (2) Eを用いた指数形式で表現されたもの 私達は数字で大きな数や、小さな数を 表わすとき、たとえば 3×10⁷ とか 3× 10⁻⁷ などと書きます。コンピュータでは 10⁻⁷ のような表現がとれないため。

 $3 \times 10^7 \cdots 3E + 7$

 $3 \times 10^{-7} \cdots 3 E - 7$

のような表現をします.

(3) 最後に感嘆符!が書かれた定数

例 PRINT1234567*123456

1.52415E+11

RETURN

PRINT12345670! *12345670!

1.52416E+14

RETURN

この場合!を省略すると、倍精度の演算を 実行します.

倍精度数值定数

- (1) 有効数字が8桁以上の定数
- (2) Dを用いた指数形式で表現されたもの 単精度のEのかわりにDを用います。

 $3 \times 10^8 \cdots 3 D + 8$

 $3 \times 10^{-8} \cdots 3 D - 8$

(3) 最後に#記号の付いた定数

例 PRINT 12345670 *12345670

RETURN

PRINT 12345670*123 RETURN 152415567748900

● 単に定数といった場合、大きく分けると文字 定数と数値定数の二種類になります。文字定数と は、""でくくった文字列のことです。文字定数 については章を改めて、いろいろな性質を調べて みることにしましょう。

数値定数は、厳密にいうと整数形式、固定小数点形式、浮動小数点形式、16進形式、8進形式の五つの形式があります。ここではそれらについて簡単にふれてみましょう。

- (1) 整数形式: ――+, 一の符号のあと(+ は省略)に整数が並んだ数値で, -32768 ~+32767までの範囲です.
- (2) 固定小数点形式:---+, -の符号のあ とに小数点を含んだ数値(1.0,-123.4, .95)をいいます.
- (3) 浮動小数点形式:——上の例で出てきたようにEやDなどの指数部を含んだ数値 (1.5532E+7, 1.000234D-8)をいいます。
- (4) 16 進形式:——16 進数で表わされた数値で、次の例のように、& Hのあとに最大 4 個まで並べることができます。なおこの形式でインプットされた数値が、アウトプットされるときは自動的に、10 進数 に直されてしまいます。

例 & H 6 B, & H003 F

A=&HB23:PRINT A RETURN
2851

(5) 8進形式: 一同様に8進数の数値で& Oが使われます.この場合は最大6個まで並べることができます.

例 & O 0123, & O 124716

10 A=&01234

20 PRINT A

RUN

668

2.3 算 術 式

コンピュータでいう式とは、演算の方法を示す もので、定数、変数、関数を演算子で結んで指定 します. もちろん定数だけであってもかまいませ ん. 変数や関数についてはあとで説明します.

コンピュータで扱う式にはいろいろあります. ここでは、差し当たって必要な算術式をいくつか の例によって説明します.

算術式というのは、変数、定数、関数などの数値データを算術演算子で結び合わせて作ったものです。もちろん、数値データのみの場合も算術式といいます。

コンピュータでいう算術演算子には、次のようなものが使われます.数学の場合も、たとえば ()があるときは、内側のかっこの中が第一優先、次に×と÷、第3番目に+とーがあるように、やはり優先順位があり、基本的には数学の場合と同じように並んでいます.()の中が第一優先になる点も同じです.


優先順位	算術演算子	説明
1	٨	べき乗
•	*	乗 算
2	/	浮動小数点除算
3	¥	整数の除算,結果は浮動小 数点除算の小数点以下を切 り捨てた値
4	MOD	整数の除算の剰余
5	+	加算
5	-	減 算

なお、¥、MODでは、演算に使われる数字が 整数形式でない場合は、小数部分が四捨五入され、 整数に丸められた後に、演算が実行されます.



- 円の面積を求めてみましょう.
 - 10 HANKEI=5
 - 20 MENSEKI=3.14*5^2
 - 30 PRINT MENSEKI

コンピュータは、ちゃんと優先順位を守ってく れましたね、ではこんなのはどうでしょう.



● 20個のリンゴを 3人で分けたら余りは? つまり、 $20\div 3=6$ 余り 2 です. MODを使えば簡単に出るはずです. 答は 2 になるでしょうか? 今度は直接モードでやってみます.

PRINT 20MOD3

RETURN

PRINT 2¥6

RETURN

● ¥やMODの例をいくつか試してみましょう.

PRINT 15.5 MOD 5

RETURN

1

PRINT 15.4MOD5

RETURN

PRINT 15.5¥5.4

RETURN

3


2

PRINT 15.4¥5.5

RETURN

簡単ですね. たとえば 15.5 MOD 5 は、まず 15.5 が四捨五入されて 16 になったあと、 5 で除 算が実行され、余りの答えが出てきたわけです。また、15.4 ¥ 5.5 は、四捨五入した結果 $15\div6$ となります。その結果は 2.5 ですが、小数点以下が切り捨てられるので、結果が 2 となってしまうわけです。

■ 図のような二つのようかんを、3人に平方センチ単位できちんと分け、余りをあなたが食べるとしたら?



まず、二つのようかんは $4 \times 5 + 6 \times 10 = 80 \text{cm}^2$ そこで 3 人で分けると $80 \div 3 = 26 \text{余り } 2 \text{ cm}^2$ あなたの取り分は 2 cm^2 甘い物は、余り食べない方がよいのです。コンピュータでやってみましょう。

PRINT 4*5+6*10M0D3 RETURN
20

おや? 変ですね、そうです、優先順位のこと をすっかり忘れていました、 **INS** キーを押し て()をそう入し、もう一度試してみましょう.

PRINT (4*5+6*10) MOD3 RETURN
2

今度はうまくいきました。()は幾つ使ってもかまいません。数学の場合は〔{()}〕と使い分けますが、コンピュータでは、全て()でよいのです。ただし、右向きのかっこの数と左向きのかっこの数とは、必ず同じでなくてはなりません。

PRINT(10+5*(3+2)/7¥6+1)
11

この答えが正しいかどうか、紙に書いて計算してみてください。それによって、この演算の少し込み入ったルールにもなれていただけるでしょう。かっこの使い方で、数学の場合、a×(b+c)をa(b+c)と書いても、いっこうに差しつかえありません。コンピュータの場合は、a×(b+c)と、必ず算術演算子でつないでやらないと、エラーになります。習慣上、つい忘れてしまいがちです。

2.4 ファンクションキー (FM-8の場合)

キーボード上部に並んでいる PF1~PF10, つまりプログラマブル・ファンクションキーの使い方を紹介します。今まで、たとえば PRINT などの文字がたくさん出てきましたが、いちいちキーインするのが面倒なとき、このキーを利用しようというわけです。ファンクションキーは、初期の状態では、次のような文字列が設定されています。なお、CRマーク (キャリッジ・リターン)は、RETURN キーを押したのと同じ働きをすることを意味します。また、」はスペース (空白) を意味します。

PF1 AUTO

PF 2 LIST CR

PF 3 RUN CR

PF 4 GO TO

PF 5 CONT CR

PF6 ?DATE\$, TIME\$ CR

PF7 LIST "LPT0:" CR

PF 8 KEY

PF9 LOAD

PF10 HARDC CR

ここに示したものはFM-8の場合の例です. FM-7、FM-11については次ページで示します. もう,何回も出てきたコマンドもありますね. これ以外のコマンドについては,順次説明します. プログラマブル・ファンクションキーを押した とき,別のコマンドが出るようにしたいときもありますね. このようなときに必要になるのが,次の命令です.

KEY ファンクションキー番号,文字列

文字列の部分は最大 15 文字まで、または+記号 で CHR \$ 関数 (後述) をつないだ形で指定されます。例を見てみましょう。

● KEY 10, "PRINT" RETURN これで、PF 10 のキーを押すと、CRT上に、



PRINT と表示されるようになります。ここで文字列は""でくくった文字の並びか、付録に示すキャラクタコード表から作ることができます。そこでキャリッジリターンも同時に実行させたいときは、キャラクタコード表の CR のコード、すなわち十六進数のD、十進数に直すと13から、次のようにして作ることができます。なお、CHR\$というコマンドの詳細は後述します。

★ KEY 9, "KEY LIST" + CHR\$ (13)

RETURN

ここで KEY LIST というのは、プログラマブル・ファンクションキーの内容を表示せよ、という命令です。そして、CHR \$ (13) によって RETURN キーを押したのと同じ動作をするようになります。では、これらの命令を入れた後、実際に PF 9 を押してみましょう。FM-8 では、つぎのような PF キーの一覧表が表示されてくるはずです。この命令自身は、もちろん FMシリーズのどの機種にも共通に適用できます。

PF1 AUTO

PF2 LIST CR

PF3 RUN CR

PF 4 GO_TO_

PF 5 CONT CR

PF6 ? DATE\$, TIME\$ CR

PF7 LIST "LPT0:" CR

PF8 KEY

PF9 KEY LIST CR

PF10 PRINT

■ ROMモードとDISKモード

FM-7, FM-8のパソコンをBASIC で働かせる場合, いずれも2種類のBASIC が用意されています。

その一つは、コンピュータに内蔵された LSI (ROM) の中に記憶しているものです。したがって、フロッピィディスクが動作しない状態でコンピュータに電源を入れると、ただちにこの BASIC が動作するようになります。そこで、この BASIC のことを ROM モードといいます。

もう一つは、DISKモードといい、外部記憶装置としてフロッピィディスク装置を接続した状態で利用する場合です。ROMモードのBASICではフロッピィディスク装置を利用することはできません。フロッピィディスクも利用できるBASICはDISKモードといい、これはフロッピィディスクの中に記憶されています。そこで、DISKモー


ドのBASIC の入っているフロッピィをディスク 装置の0と書いてある所に入れ、コンピュータの 電源を入れるかリセットボタンを押すと、ROM モードからDISKモードに置き換えられます。

ROM モードと DISK モードの違いは、フロッピィディスク装置を利用できるかどうかという点だけです。なお、FM-11は原則として DISK モードしかありません。

● FM-7のPF

FM-7のプログラマブル・ファンクションキーは、ROMモードの場合とDISKモードの場合とは多少違いがあるので、表として示しておきましょう。いうまでもなく、これは初期設定の状態(電源を入れたときの状態)で、前述のようにKEY命令を使うと変わってきます。

PF *-	R O M € − F	DISKモード
PF1	AUTO	AUTO_
PF2	LIST CR	LIST CR
PF3	RUN CR	RUN CR
PF4	CONT CR	CONT CR
PF5	LLIST CR	LLIST CR
PF6	LOAD CR	LOAD"
PF7	SAVE"	SAVE"
PF8	?DATE\$, TIME\$	FILES
PF9	SCREEN 7, 7 CR	SCREEN 7, 7 CR
P F10	HARDC CR	HARDC CR



左表に示すコマンドの中に、LLISTというのがありますが、これはコンピュータの中に記憶しているプログラムをプリンタで印刷するための命令です。

LLIST RETURN

と入力すると、接続してあるプリンタ装置 がプログラムの全部を印刷します。

LLIST200 RETURN

行番号200のプログラム

LLIST30-200 または

LLIST30, 200 RETURN

行番号30から200までのプログラム

LLIST-50 または

LLIST, 50 RETURN

行番号50までのプログラム

LLIST300- または

LLIST300, RETURN

行番号300以降のプログラム

ただしこの命令は、初めにCRTに表示される文字が、 $Version\ 1.0$ になっているFM-8 の場合は使えません。この場合には、 $LIST''LPT\ 0$: "という命令を利用してください。なお、これはFM-7やFM-11でも利用できます。

LIST" LPT 0:" RETURN

プログラムの全部を印刷.

LIST" LPT 0: " 300, 500

行番号300から500までのプログラムを印刷

F M − 11 Ø PF

FM-11は、その中にEX、AD、STという 三種類の機種があり、そのプログラマブル・ファ ンクションキーは、次のようになっています。

917 PF +-	FM-11 EX. AD	FM-11 ST			
PF1	AUTO	AUTO			
PF2	LIST CR	LIST CR			
PF3	RUN CR	RUN CR			
PF4	CONT CR	CONT CR			
PF5	LLIST CR	LLIST CR			
PF6	LOAD"	LOAD CR			
PF7	SAVE	SAVE"			
PF8	FILES	? DATES, TIME\$ CR			
PF9	SCREEN	SCREEN			
P F 10	HARDC CR	HARDC CR			




もう変数の話はすでに出てきました.数学でいう変数とは違い、定数を入れておく箱、そしてその箱に付けられた名前が変数でした.また、いくつ箱が置いてあっても、別に驚くことはないし、変数に数字(または文字)を入れてやらない限り、その中味は0であることもすでに出てきました.

変数には、数値を入れておく数値変数と、文字列を入れておく文字変数があります。数値変数の方は、もう何度も出てきましたね。文字変数は、いろいろな種類の文字変数を用意しておき、コンピュータ処理の結果によって、その配列や順序を変えて CRT に表示してやるなど、いろいろと楽しい使い方が可能です。その使い分けについては、後章にゆずります。楽しみにしておいてください。

変数に付ける名前は、英数字のいずれでもよく、 最大 255 字までです. ただし、第 1 文字目は英文

変数を準備しただけの 状態のときは Oが入って3よ 10 PRINT"A="A (1)きなりAの値を表示) 20 A=5 30 PRINT"A="A (1)きなりAの値を表示) RUN A の値を表示させる。 A に 5 を入れよ



字でなくてはなりません。また、英大文字と英小文字で区別することはできません。さらに、BA-SICに使われる予約語(ステートメント名、コマンド名、関数名、演算子名など)を使うことは許されません。ステートメントなのか変数名なのか、コンピュータには区別できないからです。

もちろん英文字 1字であってもかまいません. ただ、たくさんの種類の変数が出てくる場合、プログラムを作っていて、何にどの変数名を使ったか、ついわからなくなってしまうこともあります. そこで、キーインが面倒にならない程度の長さの、わかりやすい変数名にしておくと便利です.

変数名は、255 文字以内なら長さには制限ありませんが、コンピュータが違う変数として区別できる長さは、16 字以内に限られます。16 字まで同じで、17 字以後が違っていても、同じ変数名と見なされてしまうわけです。

変数のあとに記号を付けて、変数の型を示す方法(型宣言)は、すでに数値定数のところで出てきました。ここで新しく二つの種類を追加して、変数の型宣言文字をあげてみます。

- % 整数変数を示す.一つの変数につき、2バイトのデータ格納域を必要とする.
- ! 単精度変数を示す。一つの変数につき、4 バイトのデータ格納域を必要とする。
- # 倍精度変数を示す。一つの変数につき、8 バイトのデータ格納域を必要とする。
- \$ 文字変数を示す. 最大 255 文字のデータを格納することができる.

例によって, 簡単な実例でその内容を調べてみ ましょう.

10 A%=9.876 20 B%=2.345 30 PRINT A%+B% RUN 12

A%は整数変数であるため、右辺の数が四捨五入されて10となり、B%が2となって記憶され、その結果が12となって表示されたのです。

10 A=1.234567+1.020304 20 PRINT A RUN 2.25487

変数 A は、数値を入れておく箱です。3+5というような式は入りません。そこで行番号 10 では、Aに演算結果が入っているわけですね。なお、型宣言をともなわない変数名は、このように単精度形式の数値変数として扱われます。

10 A#=123456789 20 B#=876543210 30 PRINT A#+B# RUN 999999999

今度は倍精度変数として扱われています.

10 A\$="770±17"
20 B\$="5+75"
30 PRINT A\$+B\$
RUN
770±175+75

10 A\$="ヤレウ"ナ"
20 A\$=A\$+"ハエカ゛テヲスル"
30 A\$=A\$+"アシヲスル"
40 PRINT A\$
RUN
ヤレウ"ナハエカ゛デヲスルアシヲスル
文字列の取り扱いについては、この辺でやめ、
あとの楽しみにしておくことにしましょう。



■ DEF/INT/SNG/DBL/STR

変数にはいろいろな型があり、いちいち%、1、 #, \$などの記号を付けて宣言しなくてはなりません.しかしときには、このような手続きが面倒になってくる場合もあります。そんなとき、まとめてこの文字は何型だと指定してしまう方法がDEF~です。DEFは define (定義する)の略ですね.

DEF 型指定 文字の範囲

型指定は、INT(整数)、SNG(単精度)、DBL(倍精度)、STR(文字)のいずれかです。 また文字の種類は、アルファベット一文字でなく てはなりません。何文字もDEFで宣言するとき は、アルファベットの上位の一文字と、下位の一 文字を一で結んでやります。

この宣言によって、宣言された文字の範囲が型 指定で示す変数型になってしまいます。ただし、 前述のような、型宣言文字を持つ変数は、DEF 宣 言されている文字より優先して、型宣言された型 の変数になってしまいます。

なお、このような宣言が全くない変数は、全て 単精度変数として扱われます.

10 DEFSTR A-Z 型指定 20 X="7/ウェオ" 30 A%=10:B%=30 型電記 40 X%=A%+B%

50 PRINT X%

RUN アイウエオ 40

このプログラムによると、行番号 10 の宣言文で、アルファベットの全ての文字が文字変数として扱われることになったわけですから、変数 X ももちろん文字変数です。したがって、RUN させると、アイウエオと CRT 上に表示してきます。もし、行番号 10 がないと、X は単精度の数値変数ですから、アイウエオという文字列は X の中に入れることができず、エラーを表示してきます。

使える文字はアルファベット 26 文字に限られますが、たとえば名簿を作ったりするときなど、いろいろと使い道のある方法です。

INPUT

コンピュータとあなたとの会話のための、ステートメントがINPUT文です。INPUTのステートメントに出会うと、コンピュータは?という表示をして、あなたの指示を待つ状態になります。そして、あなたがキーボードから必要な指示を与えてやると、それによって再び動作を開始します。

INPUT["プロンプトメッセージ" {;}]変数名 [,変数名]……

[] でくくった部分は、なければなくてもよい、という意味です。また、プロンプトメッセージというのは、コンピュータが何を質問しているのかをわかりやすくするための文字列です。実例でいろいろ調べてみましょう。

美しい湖水. どこまでも広々と続いている湖水の表面. 私達には、遠い対岸のかなたまで真っ平らに見えますが、実は真ん中がぐっと盛り上がっていることをご存知ですか? 本当です. その証拠に、広い湖水では水の盛り上がりのため、対岸が見えなくなってしまいます. そうです. 地球が丸いからです.

図を見てください. **三平方の定理**(ピタゴラスの定理)から,

$$HANKEI^{2} = \left(\frac{HABA}{2}\right)^{2} + (HANKEI - TAKASA)^{2}$$

これを解くと,

 $HANKEI^{2} = \frac{HABA^{2}}{4} + HANKEI^{2} - 2 \times HANKEI$

×TAKASA-TAKASA² 両辺から HANKEI² を引くと、


 $O = \frac{HABA^{2}}{4} - 2 \times HANKEI \times TAKASA +$

TAKASA2

他に比べて TAKASA² はとても小さいので無視し、上式を整理すると、次のようになります。


 $TAKASA = HABA^2/(8 \times HANKEI)$

活明水の水は盛り上がっている



HANKEI²= $\left(\frac{HABA}{2}\right)^2 + \left(\frac{HANKEI - TAKASA}{2}\right)^2$ THE BACE.

HABA²
TAKASA= $\frac{HABA^2}{8 \times HANKEI}$



ここまでのアルゴリズムはあなたの仕事, あと はコンピュータにまかせればよいのです.

● TAKASA を求めるプログラムを作ってみましょう.

10 INPUT")ンケイ ト ハハ" ヲ
オシエテ クタ"サイ "; HANKEI, HABA
20 TAKASA=HABA^2/(8
*HANKEI)
30 PRINT TAKASA
RUN
ハンケイ ト ハハ" ヲ オシエテ クタ"サイ ?

と表示が出ます. そこで地球の半径 6378000 (m) と幅 4000 (m) をコンマで区切って入れてやると, .313578

と盛り上がりの高さが出てきます. 幅 4 km の地球上の湖の水は、約30 cm の高さで、丸く盛り上がっているわけです. 幅10 km ならどうなるか、実際に調べてみてください.

キーインするとき 6378000 と、1 個だけ入れて **RETURN** キーを押すと、? Redo From Start と画面に現われ、再度キーイン待ちになります. このメッセージは、キーインしたデータの数と、変数の数が一致しなかったり、変数の型が違ったりしたときに表示されるものです.

また、文字列のあとの;を,に変えてやると? の表示はなくなってしまいます. なお、プロンプ トメッセージは、省略することもできます.


● INPUT 文は、数値変数ではなく、文字変数 であってもかまいません。ただし、変数名のあと に \$印を付けることを忘れないでください。

10 INPUT"アナタ ハ ワタシ ヲ 〈スキ〉 ? 〈キライ〉 ?",A\$ 20 PRINT"ワタシ モ アナタ ヲ" +A\$+"デス。"

あなたが好きなら私も好き、あなたがきらうなら私も……. コンピュータは正直ですね. このように、文字数列を+でつなげてやることもできるわけです. ここでプロンプトメッセージの後に、?を付けたのは、プロンプトメッセージが入ると、?が表示されないことになっているからです. なお、キーインは、""でくくってやらなくてもよいのですが、スペースや、; などがある場合には必要です.

10 INPUT A,B,C 20 PRINT A+B+C RUN ? 3,4,5~ INPUT する変数が三っ ? 3,4,5~ お3場合は、,では切って三つ並べる。 結果

文字変数の場合



INPUT 文は、今までのプログラム例と違い、 途中であなたのキーインを待つ、という状態にな るので一見止まってしまったかに見えます。

このような状態のとき、プログラムを中止するには、**BREAK** キーを押すか、**CTRL** キーを押した状態で、XまたはCのキーを押してやれば可能です。次に CONT というコマンドをキーインしてやると、INPUT 文の初めから実行を再開します。

なお、文字列を入力するときは数字や文字をキーインせず **RETURN** キーを押すと、空文字列が1回だけ入ったのと同じ結果が実行されます.

LINE INPUT

LINE INPUT["プロンプトメッセージ"{;}] 文字変数

文字変数に、1行全体の文字列(255文字以内)をそっくり読み込みます.この場合、プロンプトメッセージがあってもなくても?の表示は出ません.また、スペースや、;などがどこにあっても、また "があってもそのままの形で、文字変数に取り込んでくれます.

10 LINE INPUT A\$
20 PRINT A\$
RUN
,;"ABCD" ← キーインした文字列
,;"ABCD" ← A\$の結果をコンピ
ュータがCRT上に
写し出した状態です。

GOTO

GOTO ~ は、文字どおり、~のところに飛ん で行けという意味です。

GOTO 行番号

プログラムは、原則として行番号の順序に実行していきますが、このステートメントに出合うと、 指定された行番号のところに、飛んで行ってしま うという便利な命令です。いろいろ利用できます ね。ただし、長いプログラムを進めるとき、むや みやたらに GOTO 文を多くすると、次第にどこに 飛んで行ったかわけがわからなくなり、プログラム上で一種の迷路ができてしまいます。その点さ え注意すれば、たいへん便利な命令です。

● 簡単なプログラムで、使い方を調べてみましょう。

10 CLS:INPUT"ハンケイ ト ハハ ラ オシエテ クタ"サイ ";A,W 20 H=W^2/(8*A) 30 PRINT H 40 INPUT"ワカックラ スキナ キー ラ オシテ クタ"サイ";I\$ 50 GOTO 10





すでに出てきた同じプログラムを少し修正しただけです。行番号10の CLSは、画面をきれいに消してしまう命令です。また40は、変数 I \$に文字を入れよという命令です。何を入れても動き出します。こうしておかないと、プログラムがすぐ次に進んでしまい、答えを見るひまもありません(CLS を使わなければその必要はありません)。そして、行番号50で再び初めに帰り、同じ動作を繰り返します。

この動作を中止したいときは、**BREAK** キーを押すか、**CTRL** キーを押した状態で、Xまたは Cキーを押してください。そして、再び実行したいときは、CONT **RETURN** と入れると、先ほど中止した **INPUT** 文のところから実行を始めます。



10 PRINT"A"; : GOTO 10

さあ、たいへん. Aを次から次へと表示し始め、 止まらなくなってしまいました. でも、もうおわ かりですね.



BREAH キーを キ甲せばいいのだ。 簡単は話だ、

2.8 ON~GOTO


同じ GOTO にも、こんな使い方もあります.

ON 式 GOTO 行番号[,行番号].....

式の値が1ならば、GOTOに続く行番号の1番目に、2なら2番目の行番号に……という風に、飛んで行く行番号をいろいろ変えることのできる命令です。ただし、行番号が四つしか並んでいないとき、式の結果が5であれば、このステートメントの部分は飛ばされてしまいます。また、式が整数でない場合には、小数部分は四捨五入されます。

10 INPUT"ワカソマシタカ ? ワカッタラ <1>, ワカラナイ ナラ <2> ヲ イレテ クタ"サイ",I 20 ON I GOTO 100,110 30 GOTO 10 100 PRINT"エライ !":GOTO 10 110 PRINT"サッシネン !":GOTO 10 このプログラムによると、コンピュータはあなたにワカリマシタカ? と、しつこく何度も聞いてくるはずです。うるさくなったら、停止してしまう方法は、もうご存知ですね。なお、Iは単なる変数ではなく、複雑な式であってもかまいません。とにかく結果として1、2……の整数が得られればよいわけです。またGOTO文で飛んで行く先も、そのあとに複雑な処理が待っていてもかまいません。

10 CLS
20 PRINT "スウシ" ヲ タ"ス---1"
30 PRINT "カナモシ" ヲ タ"ス---2"
40 PRINT "ローマシ" ヲ タ"ス---3"
50 PRINT"1 カラ З マテ"ノ"
60 PRINT "スウシ" ヲ イレテクタ"サイ"
70 INPUT I
80 ON I GOTO 100,200,300
100 PRINT "123456":GOTO 1000
200 PRINT "4ロハニホヘ":GOTO 1000
300 PRINT "ABCDEF":GOTO 1000
1000 FOR J=1 TO 3000:NEXT J
1010 GOTO 10



2.9 FOR~NEXT

いよいよコンピュータらしい仕事になってきま した. 同じ種類の仕事を繰り返し実行させるのに 便利な命令がこれです.

FOR変数=式1 TO 式2[STEP式3]

NEXT [変数名[, 変数名]]

繰り返し実行させる命令は、この二つの命令の 間に入れてやります.

- 10 FOR J=1 TO 10
- 20 PRINT "A"
- 30 NEXT J

Ready

RUN

A

Α A

A

A


A A

Α

A

つまり、Jが1の状態でNEXT Jのところま で進み、また初めに帰りJ=2の状態でまた次に 進み, 再び PRINT "A" を実行します. この繰 り返し (FOR~NEXT ループ) が、J=10 にな るまで繰り返されるわけです.

Aが10個並ぶ.



10 FOR J=1 TO 10

20 PRINT "A"; J

30 NEXT J

Ready

RUN

A 1 A 2

A 3

A 4

A 5

A 6

A 7

A 8

A 9

A 10

Jは1ずつ数が増加していくようすがわかりま すね.

10 FOR J=-0.5 TO -5 STEP -0.5

20 X = X + 1

RUN

1

3

4

5

6

7

8

10

30 PRINT X,J

40 NEXT J

同時に変数Jの値を出させる

と、このように Jが 1 ずつふ

えているのがわかります.

-1 -1.5-2 -2.5

-3.5 -4

Xの値

行番号30で", XとJとの間が コンマになって113ため、文字 間隔が離れている。セミコ ロンにすると接近する.



なお、NEXT のあとの変数名は、省略することができます。また式1~式3は、ここでは数値で示しましたが、この段階で適正な数値になりえさえずれば、どんなに複雑な式であってもかまいません。事実、長いプログラムの中にこのステートメントを使うとき、以前の処理の結果次第で、ループのやり方を変えてやるような場合便利です。では、次のプログラムを実行してみましょう。

10 INPUT X, Y, Z 20 FOR I=X TO Y STEP Z 30 PRINT"A"; 40 NEXT I こんな風に全部 変数にいわっても

省田各になる.

NEXTの あとの変数名は

10 CLS: PRINT" ウリアケ" / ク"ラフ"

20 FOR I=1 TO 40:PRINT"-";:NEXT

30 LOCATE 0,15

40 FOR I=1 TO 40: PRINT"-": NEXT ←

50 LOCATE10,1:PRINT"-"

60 FOR I=1 TO 13:J=J+1:LOCATE 10,J+1:PRINT" | ":NEXT ←

70 LOCATE 10, 15: PRINT"-"

80 LOCATE 0,2:PRINT"マク"ロ":PRINT"ハマチ":PRINT"ヒラメ

100 LOCATE 11,2:FOR A=1 TO 12:PRINT"*";:NEXT ◆

110 LOCATE 11,3:FOR A=1 TO 15:PRINT"*";:NEXT <>

120 LOCATE 11,4:FOR A=1 TO 8:PRINT" *";:NEXT

130 LOCATE 0,16

ウリアケ" ノ ク"ラフ

マク"ロ	 ********
ハマチ	 **********
ヒラメ	!****
	1
	1
	1
	1.
	1

ウリアゲ ノ グラフ ができ上がりました. 100~120で、Aの数値を 12, 15, 8 としていますが、この値をたとえば INPUT 文によってキーインしてやり、キーイン次第で変えてやれば、よりよいプログラムが作れるでしょう。 行番号 130は、グラフの中にカーソルが入ると、じゃまになるので入れた命令です。

100~120 のように、似たプログラムが続くときは、行番号の100 を110 と修正したあとで、必要な場所だけ同様に修正し、**RETURN** キーを押すと、簡単にふやしていくことができます.

なお、ここでは FOR~NEXT 文を使って、線 を引いてみましたが、実際にはもっと便利な方法 もあります、それはあとのお楽しみです。 行番号20から70までが、表のけい線を作るプログラムです。FOR~NEXTが、たくさん使われています。また、LOCATE で画面上の位置を指定しています。これらのコマンドを使って横線や縦線を描き出しているのです。


左は、このプログラムを実行した結果です.



多重ループ


FOR ~ NEXT のループがプログラムを作る上で、たいへん便利な命令だということは、もうおわかりいただけたことと思います。例の中に出てくる使い方は、簡単なものだけを示していますが、実際的なプログラムでは、もっと複雑で長いものに仕上げる場合も少なくありません。


さらに、何重にもループで囲んでやることもあります. なお、このように何重にもなる形をとる ものを、入れ子の状態、ネスト (nest) ともいい ます.



これは三重のループに囲まれた、FOR~NEXT ループの例です.*1~*5の部分に必要なプログラムを追加することができます.ここで気をつけて欲しいのは、一番外側のループはIという変数、真ん中がJ、内側がKという風に、お互いに交差しないように作られていなくてはならないということと、三つの変数はそれぞれ違った名前でなくてはならない、という点です.たとえば、次のようなループの作り方はルール違反であり、コンピュータは動いてくれません.







お互いに交わり 合う作り方は、 許されない

NEXT Y

もう一つ気をつけていただきたいことは、たと えばGOTO文などで、FOR~NEXTのループの 中から飛び出すことは可能ですが、よそにある GOTO文などから、このループに飛び込むことは 許されないということです。

ではここで、九九の計算をするプログラムを作ってみましょう.

10 CLS

20 FOR X=1 TO 9

30 FOR Y=1 TO 9

40 Z=X*Y

50 LOCATE(X-1) *3, Y: PRINT Z

60 NEXT Y, X

行番号60でY, Xの順序に気をつけてください. 行番号50は、九九の計算結果をきちんと並べるための手立てと、結果を表示するための命令です。なぜ、こうするときちんと並ぶかは考えてください. LOCATE A, Bは、Aが横、Bが縦の座標でしたね.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 10 12 14 16 18 3 6 9 12 15 18 21 24 27 4 8 12 16 20 24 28 32 36 5 10 15 20 25 30 35 40 45 6 12 18 24 30 36 42 48 54 7 14 21 28 35 42 49 56 63 8 16 24 32 40 48 56 64 72 9 18 27 36 45 **54** 63 72 81 ● これは、多重のループではありませんが、やはり FOR~NEXT を使った楽しい問題です.

もし途中に、山や建物などの視界をさえぎるものがなかったとしたら、日本一の山、富士山は直線距離にして220~230km離れた金沢からは見えるでしょうか? 約100km離れた東京からは、何合目以上が見えるでしょうか? 名古屋なら?もし、富士山の位置にエベレスト山があったら?さらに地球上ではなく木星だったら?


山の高さや、離れている距離、それに天体の半径などは、地図や文献を調べて、人の手によって入れてやるにしても、コンピュータなら簡単にやってのけます。

それ以前に、例によってコンピュータにどんな 仕事をやらせようとするのかを、考えなくてはな りません、図を参照してください、図からわかる ように、**三平方の定理**を使って、

$$X^2 + R^2 = (H + R)^2$$

 $X^2 + R^2 = H^2 + 2HR + R^2$

 $X^2 = H^2 + 2HR$ H^2 は無視できるほど小さい



天	14	赤道半径(km)	Щ	高さ (m)
土也	王丰	6378	富士山	3 776
	1	1738	馬的4年	2132
太	陽	696000	白根山	3192
×	星	2439	穗高岳	3190
金	星	6052	槍任	3180,
火	星	3 3 9 9	エベレスト	8848
木	星	71400	モンフラン	4807
+	夏	60000	サリマンジヤロ	5895

したがって $X^2 = 2HR$ $X = \sqrt{2HR}$

この計算を、コンピュータにやらせればよいわけです。ここで√ (平方根)という、コンピュータにはない記号が出てきましたね。安心してください。これにかわるものがちゃんとあるのです(ほかにどんな類似のものがあるかは後述します)。SQR(式)がそれです。

では、プログラムを作ってみましょう.この程度のプログラムなら、もし詰め込んだら1行か2行で書くことも可能でしょう.1行に書いても、FOR~NEXT はちゃんと実行してくれます.ここではわかりやすくするため、何行にも分けて示します.

行番号 60 の R/1000 は m を km の単位に直す計算です。何かのキーを押すと、また行番号10にかえります。

プログラム

10 CLS

20 INPUT"テンタイ ノ ハンケイ ハ (km) ",R

30 INPUT"ヤマ・ノ タカサ ハ (m) ",H

40 FOR N=1 TO 10

50 PRINT N; "コ"ウメ"

60 X=SQR(2*(R/1000)*H*N/10)

70 LOCATE 12,1+N

80 PRINT X; "km"

90 NEXT N

100 INPUT I\$

110 GOTO 10

テンタイ ノ ハンケイ ハ (km) 6378 く ヤマ ノ タカサ ハ (m) 3776

69.4022 km コッウメ 2 コーウメ 98.1495 km 120.208 km 3 コ"ウメ コ"ウメ 138.804 km 155.188 km コ"ウメ 170 km コ"ウメ 183.621 km フ コッウメ 196.299 km 8 コッウメ

9 コ ウメ 208,207 km, 10 コ ウメ 219.469 km

> 何かの文文を入れるとつぎの 行番号110を実行する。

2.11 IF~THEN~ELSE

コンピュータが比較・判断し、その結果次第で 異なる仕事をするという、いかにもコンピュータ らしい命令の一つです。こう書くとむずかしそう ですが、何でもない命令です。もし~ならば~で す. という簡単な判断なのですから.

THEN |文または行番号| IF 式 [ELSE |文または行番号|]

とにかく例を調べてみましょう.


- 10 INPUT"#E / NO A ?", T
- 20 IF T<20 THEN PRINT"ETATO"
- 30 IF T=20 THEN PRINT"セイシ"ン"
- 40 IF T>20 THEN PRINT" # # #

何でもないプログラムですから、もうほとんど 説明の必要はないと思います. T > 20, T = 20, T < 20 が正しければ (TRUE) THEN のあとに 続く文を実行しなさい、という意味です. もし、 ELSE (でなければ) がついていたら、このあと に続く文を実行します. もし文のところが行番号 になっていたら、その行に飛んで行きます。また、 ELSE がなくて、IF 文 THEN ~ だけのとき、文 の結果が真でなければ、THEN のあとに続く文を 無視して,次の行に進みます.

10 INPUT A


20 IF A<5 THEN PRINT"XYZ" :GOTO 10

ばABCと表示し出します. これを, コンピュー タのプログラムを作るときによく使う、フローチ ャート (流れ図)で書くと上図のようになります.



- 10 A=A+1
- 20 PRINT"ABC"
- 30 IF A<10 THEN 10
- 40 END

ABC というのを10回表示してくるはずです. ちょうど FOR~NEXT と同じ働きをさせること もできるわけです. ENDは、プログラムの実行 を中止させるための命令で、プログラムのどこに あってもかまいません. 上のように一番終わりに ある場合は、省略してもいっこうにかまいません. また、THEN のあとが行番号であれば、THENの かわりに GOTO であってもかまいません.



10 INPUT A

20 IF A<7 THEN

IF A>4 THEN PRINT "XYZ" ELSE PRINT "UVW"

ELSE PRINT "ABC"

30 GOTO 10

行番号20で、THENのあとに、またIF文が出てくる例を示してみました。この部分は特に4行に書いてありますが、これはその構造をわかりやすくするためで、実際には1行に書いてもよいのです。多重のFOR~NEXTの場合のように、ネスト(入れ子)の状態になっていますね。とにかくRUNさせてみましょう。

RUN
? 8 ------ A<7でないので"ABCが出る.
ABC
? 6 ----- A>4なので"XYZが出る.
XYZ
? 2 ----- A>4でないので"UVWが出る.
UVW

● ここで出てくる式というのは、A=B+Cのような算術式とは、ちょっと違います。このようにく、>、=のような記号(関係演算子という)で判断し、その判断結果がYESかNOかで出てくるものを関係式といいます。IF文でいう式には、関係式のほかに、論理式にも使えます。論理式については後述します。関係演算子には、次のようなものがあります。

等しい

<>, >< 等しくない
< 小さい
> 大きい
<=, =< 等しいか小さい
>=, => 等しいか大きい

INKEY\$

ここで、INPUT 文とちょっと似ている INKEY \$という、便利な命令をおぼえておきましょう.

10 AS=INKEYS

20 IF A\$="" THEN 10

30 PRINT A\$

40 GOTO 10

キーボードから好きな文字をキーインしてやる ごとに、CRT上にその文字が表示されます.別 にどうというプログラムではないのですが、この 中ではIF~THENのステートメントがちゃんと 働いているのです.

INKEY \$ は、キーボードから文字を読み取る命令であり、行番号 20 でその文字が ""、つまり空文字であれば行番号 10 に戻るようになっています。簡単な命令ですが、実用上はいろいろと便利な使い方ができます。

INKEY事をIF文を使めないて"オリ用するとと"うなるでしょう

10 AS=INKEYS

20 PRINT A\$

30 GOTO 10

または

10 A\$=INKEY\$

20 PRINT A\$;

30 GOTO 10

東際に試してみてくださり.

IF A+B=C+D THEN PRINT "X"

これは 質付されてはない、 比較してこの式が 成立するかとでうかを 意思べてるんだ







2.12 WHILE~WEND

FOR~NEXT の場合は、ループの中を少なくとも1回は通ります。

10 FOR I=1 TO 1 20 PRINT "XYZ" 30 NEXT I RUN XYZ

WHILE 文は、FOR ~ NEXT によく似たループでありますが、IF ~ THEN の場合のように、論理式または関係式によって判断し、その結果が真である間だけループを回ります。そのため初めから真ではない場合には、このループを1回も通らず、素通りすることもあるのです。

10 INPUT Z 20 WHILE Z>=10


30 Z=Z-1

40 PRINT"XYZ"; Z

50 WEND

60 GOTO 10

これを実行すると、まずZの値をたずねてきます。そこで1桁の数字を入れると、再度?が出ます。しかし、2桁の数字を入れると、その値から10を引いた数だけ XYZ が表示されるはずです。1桁の数字だと、行番号20が真でなくなり、素通りするからですね。2桁だと、この結果が真となり、30~40の仕事を実行するわけです。そして、この間にZから1を引く仕事と、XYZという文字列と、Zの値を表示する仕事をします。




2.13 REM

長いプログラムを作る場合、いろいろな仕事をする部分が出てきます。そこで、プログラムの実行には関係ないが、何か注釈文を入れておきたい、というような場合が少なくありません。そんなとき利用するのが REM 文です。 REM のあとに続く文字は、プログラムの実行には関係しません。

- 10 REM:オワリタ"ソ"!STOP!
- 20 PRINT"XYZ": ' + / -!

たとえ END と書こうが、: でつないでオワリ ダゾ!と強調しようが、コンピュータは知らん顔 で仕事を続けます. なお、REM のかわりにアポ ストロフィ'で代用することもできます.



- 関係演算子を使った式で、ここでは単に数値だけの例をあげましたが、両辺には算術演算子を使った式があってもかまわないわけです。そこで問題になるのが、演算子の優先順位です。もちろん、()は全てに優先します。
- 1 ^
- 2 (マイナス符号)
- 3 *, /
- 4 MOD
- 5 +, -
- 6 関係演算子(=, < >, > <, >, <, <, <=, =<, >=, =>)
- 7 このあとに論理演算子が続きます.

A=1: B=2:C=3:D=4:E=5


A+B*(C+D)+EABとA*B*C+D*E とはと"ちらか"大きい?







● プログラムの途中で BREAK キーを押したり、STOP または END の命令にぶつかると、プログラムはそこで一時中止してしまいます。このようにして、プログラムを一時中断させてから、変数の中味や途中の経過、プログラムの内容などを調べたりすることができます。また、停止させたプログラムを再開させたいときは、CONT またはGOTO~と入れてください。その後を実行させることができます。ただし、中断中のプログラムを変更したときは再開できません。なお、~にはSTOP 文の次の行番号が、また BREAK キーで停止したときは、停止した行番号が入ります。



途中で"プロク"ラ4を停止させ、変数の状態などを 調べるの1-便利.


2.14 入出力装置との やり取り

コンピュータは、せっかく作ったプログラムでも、いったん電源を切ってしまうと、完全に忘れてしまい、それでおしまいです。そこで、作ったプログラムを外部記憶装置に記憶させておき、必要に応じて再びコンピュータに伝えてやる方法がとられます。長いプログラムを作る場合、途中の要所要所で、万一の場合全てが消えてしまわないように、記録を取っておくのも賢明なやり方でしょう。

こんなとき、まずおぼえておいていただきたいのが、ファイルディスクリプタ(file descripter:ファイルの区別)という言葉です。F-BASICでは、全ての入出力装置をファイル(書類差し)という概念で扱っています。そこで、入出力装置との情報のやり取りには、ファイルディスクリプタを入れて、どの装置(デバイス)との間なのかをはっきりさせてやる必要があります。

ファイルディスクリプタは,次の形式になって います.


"[デバイス名] [[(オプション)] [ファイル名]]"



デバイス名、オプション、ファイル名は、それ ぞれ省略してもよい場合があります。オプション は、6文字以内の英数字をかっこでくくって指定 します。

ファイル名は、8字以内、文字列の中に:や"があってはいけません。代表的な入出装置のデバイス名は次のとおりです。

入出力装置名		デバイス名	入力	出力
キーボード		KYBD:	0	×
スクリーン		SCRN:	×	0
プリンタ		LPT0:	×	0
R S-232Cポート 0)	COM0:	0	0
1	ι	COM1:	0	0
2	2	COM2:	0	0
3	3	COM3:	0	0
カセットテープ		CASO:	0	0
フロッピーディスク()	0:	0	0
1	ι	1:	0	0
2	2	2:	0	0
3	3	3:	0	0
バブルカセット (0	BUB0:	0	0
1	ı	BUB1:	0	0



あなたの作ったプログラム(メインメモリに記憶されている)を、カセットテープに記録する操作をやってみましょう. 使う命令は次の形式です.

SAVE "ファイルディスクリプタ"

まず、あなたのプログラムに、ファイル名を付けてください。それを "ABC" としましょう。カセットテープレコーダは CASO:です。最後の0はオーではなく、ゼロだということに注意してください。テープレコーダをセットして、録音状態にキーをセットし、上記表からわかるように、

SAVE "CASO: ABC" RETURN とすると、テープレコーダは記録し始めます。完了は、Ready が出るのですぐわかります。これであなたのプログラムは、安全になったわけです。でもちょっと心配ですね。苦労して作ったのが、万一正確に記録されたかどうか――。

こんなとき、正確かどうかを確かめる命令が、 LOAD?です。

LOAD? ["[CAS0:] ファイル名"]

ファイルディスクリプタの指定を省略すると, テープの先頭のファイルと比較照合されます.

LOAD ? "CASO : ABC" RETURN

テープを先頭のところまで巻き戻し、カセットテープレコーダの再生キーを押してください. 照合が始まります. そして正しく記録されていないときは "Device I/O Error" と出ます.

OK でしたらこれで電源を切ろうと、今までの プログラムを全部消してしまっても、安全です. 念のためにもう一度、この記録されたプログラム をコンピュータに入れてみましょう.

RUN "ファイルディスクリプタ"


メモリにインプットした後、ただちに実行します.

LOAD "ファイルディスクリプタ"

メモリにインプットします.このままでは実行 しません.

カセットテープを巻き戻し、プログラムを入れ 直してみてください。


RUN "CAS0: ABC" **RETURN**で、プログラムがロードされた後、実行を開始するはずです。



数值関数

たとえば、平方根の計算をする命令は、SQR (X)でした。Y=SQR(X)はYを2回掛けるとXの値になる数、という意味ですね。もし、この計算をSQRという簡単な命令でできないと、かなり面倒な演算式をいちいち作ってやらなくてはなりません。F-BASICでは、このようによく利用する関数(数値関数)は、簡単な命令によってすぐ実行できるようになっています。

■ SQR(式): Square (平方根)の略です. SQR(2)=1.41421 SQR(10)=3.16228 演算は単精度で実行されます.



SGN(式): 式の値が正なら1, 0 なら0, 負なら-1になる関数です。

$$SGN(5) = 1$$
 $SGN(0) = 0$
 $SGN(-5) = -1$



● LOG(式):式の自然対数の値を出します.なお,式の値は正数でなくてはならず,また演算は単精度で実行されます.

 $LOG(2) = .693147 \quad LOG(10) = 2.30259$

$$X = EXP(Y)$$

 $X = e^{Y}$
 $e = 2.71828$
 $e^{2} = 7.38906$

EXP(式): e(e=2.71828)を底とした指数 関数の値を与えます. 式の値は、87.3366 未満で なくてはなりません. 演算は単精度で実行されま す.

EXP(2) = 7.38906 EXP(10) = 22026.5

● RND(式): 0と1との間の乱数を得ることができます。式の値が正であれば、同じ乱数の系列の負の乱数を与え、0の場合は一つ前に発生した乱数を、そして負なら新しい乱数の系列を作り出します。乱数はコンピュータ処理にいろいろと利用される数です。あとでもう一度調べ直すことにしましょう。

10 FOR I=1 TO 5

20 PRINT RND(I); RND(0); RND(-I)

30 NEXT

Ready

RUN

.591065 .591065 .522223 .958935 .958935 .522223


.958935 .958935 .772223

.208935 .208935 .522223 .958935 .958935 .147223

- ABS(式): absolute (絶対値) の略です. 数学でいうと |ax²+b| と同じ意味, つまり, マイナスの数もプラスにしてしまいます. ABS(-3.5) は 3.5 ですね.
- **SIN**(式):数学の $\sin x$ の計算をします.ただし、式の単位はラジアンです. $^{\circ}$ (度)ではない点に気をつけてください.もし $^{\circ}$ (度)の式の $\sin x$ の計算したかったら、 $\pi/180$ を掛けて、ラジアンに直してやる必要があります.ここで π は3.14159ですから、0.0174533を掛けてもかまいません.


なお、SIN などの三角関数の演算は単精度で実行されます.三角関数では、このほかに COS (式) TAN (式)、ATN (式) などがあります. ATN (式) は \tan^{-1} 式のことです.

度	ラジアン
0°	0
180	π
x	3.14159 * x/180
	または0.0174533x




■ INT(式):式の値を、この数を超えない最大の整数に変えてしまいます。

INT
$$(6.4) = 6$$
 INT $(-6.4) = -7$ INT は integer (整数) の略です.




FIX(式):式の値の整数部分を取り出します. FIX(6.4) = 6 FIX(-6.4) = -6 FIXは、固定するとか、整えるという意味です。



● CINT(式):式の値の小数部分を四捨五入して、整数に変えてしまいます.

CINT
$$(6.4) = 6$$
 CINT $(-6.4) = -6$
CINT $(6.5) = 7$ CINT $(-6.5) = -7$

ただし、式の値が -32768 から 32767 までの範 囲でないとエラーになります.



■ CSNG(式), CDBL(式): CSNG は、式の値を単精度形式の数値に、また CDBL は式の値を倍精度形式の数値に変えてしまいます。

CSNG
$$(1234567890) = 1.23456 E + 09$$

CDBL
$$(1234567890) = 1234567890$$

Single か Double かの違いというわけです.



三角関数

三角関数は、 コンピュータ処理によく使われる 関数の一つです. そこで, 三角関数にあまり親し みのない方のために、簡単にふれておきます. よ くご存知の方は、飛ばしてくださって結構です.


直角三角形 ABC があるとき、 $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$ 、 $\tan \theta$ は次のような関係にあります.

$$\sin \theta = \frac{BC}{AB}$$

$$\cos \theta = \frac{AC}{AB}$$

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{BC}{AB}}{\frac{AC}{AB}} = \frac{BC}{AC}$$

これは、X-Y座標軸の交点を中心とし、半径 1の円を一定の角速度で描くと、図のような波 形のカーブになります. このカーブがサインカー ブです. 横軸は、時間の経過と考えてください.



COS:コサイン tan:タンジェント



 $\sin \theta_x = x$, $\cos \theta_y = y$, $\tan \theta_z = z$ とするとき, 逆の関係になっている関数をアークサイン, アー クコサイン, アークタンジェントといい, 次のよ うに表わします.

 $\sin^{-1} x = \theta_x$, $\cos^{-1} y = \theta_y$, $\tan^{-1} z = \theta_z$

xお、BASIC で使う場合には、 θ はラジアン でなくてはなりません.


では、この関数を使って、正弦波(サインカー ブ)を描く方法を考えてみましょう.

右側の図がサインカーブです.この曲線は、左 側のような、半径が1の円の中にある直角三角形 OPA で、OA が矢印の方向に回転して行く場合、 A Pの長さを縦軸に、横軸に θを取って描いた線 です.

同様にして $\cos \theta$, $\tan \theta$ を取ると, 図のように なります.

$$sin O = \frac{BC}{AB}$$

 $cos O = \frac{AC}{AB}$
 $tan O = \frac{BC}{AC}$



2.17 スクリーン・エディタ(その2)

1.10 で示したキー操作の続きです. プログラム 作成を効率よく進めるために、これらの機能を体 得してください.

● DEL キーによく似た働きをするのが ♀ キーです. ♀ キーはカーソルが一番左寄りにあるときは、何の働きもしません。表示されている文字の上を、→ キーを使って少しばかり右の方に移動してから、押してみてください。カーソルと重なった文字から、右側の文字が左側に移動し、今まであったカーソルの左側の文字がつぎつぎに消えてしまいます。長く押し続けると、どんどん左側の文字を消してしまい、その分だけ右側の文字が、左側に寄ってきます。なおFM-8では BS キーになっています。

このようなキーは、プログラムを修正したり削除したりするとき、非常に有効にあなたの手助けをするに違いありません.また、 **CTRL** キーを押しながら **H** キーを押しても、全く同様な働きをします.

 \Leftrightarrow = CTRL + H

カーソルのキーのある文字も含めて、それより右側以後の文字を全部消してしまうのが EL キーです。不要な命令を消してしまうとき、たいへん便利です。

EL = CTRL + E

● 一定の文字数ずつ右側に飛びながら、飛んだ

部分の文字を消してしまうのが「TAB」キーです。 BASIC では、8 文字ごとに飛びます。

TAB = CTRL + I

● EDIT

これは、キー操作ではありませんが、やはりプログラム作成のとき便利なコマンドです.

EDIT 行番号

EDIT 文を実行すると、画面がクリアされてきれいになり、指定された行のプログラムが表示されて、カーソルが行番号の直後で点滅します。

HARDC

プリンタが接続されているとき、CRT上に表示されているデータを、プリンタで打ち出してくれます.

HARDC [0または1または2]

もし、あとに続く数字が 0または何もないときは、キャラクタ (キーから入れることのできる文字類) だけを表示します。また1のときは、ドット(点) の表示もしますが、横方向の1ドット分を4ドットに拡大して、プリントします。ただし、

青,赤,緑,白のドット……黒でプリント 紫,水色,黄色は………灰 ″ 黒のドットは………プリントされない また2のときは、画面上の1ドットをやはり1 ドットでプリントします.ただし、色の付いたドットは、このように区別せず、全て黒で出ます.




3

画面制御・グラフィック機能

CRT に写し出したり、プリンタで紙に印刷し出すときの文字や図形の、いろいろな処理のし方について述べる章です。

他の章の場合もそうですが、例にあげているプログラムは、いずれも内容を理解していただくためのものです。特に楽しいものではありませんが、これらの命令を使った応用プログラムは、あなたの腕次第、美しい図形、楽しい図形を作ってください。



CRT 画面上に書ける文字の総数を決める命令で、その形式は次のとおりです。

WIDTH [1行の文字数] [,[1画面の行数]]

BASIC が起動したとき、CRT上には40字×20行(FM-11は80字×25行)の文字が出るようになっています。しかし、文字の大きさが変わってもいいから、もっと違った大きさあるいは行間隔で表示させたい、というときに利用するのがこの命令です。BASICでは、次の種類を選ぶことができます。


WIDTH 40, 20·······40文字, 20行


WIDTH 40, 25·······40文字, 25行

WIDTH 80, 20······80文字, 20行

WIDTH 80, 25······80文字, 25行

もちろん、処理の結果の文字やグラフィック記号を変えてやるために、WIDTH命令をプログラムの中に使うことはできますが、ここではまず直接モードによって、実際に上の命令を入れてみて





WIDTH80,20 WIDTH80,25

□ 3

ください。画面がクリヤーされ、Readyとあなたが指定したWIDTHにしたがって表示されます。 次ページの図は、このようにして文字数や行数を設定した後、プログラムを表示させ、ハードコピー(CRTに出ている内容を印刷させる。HARDC2命令)をとったものと、そのときのディスプレイ面画の写真を示します。

なお、この命令を実行すると、次の章で出てくる CONSOLE 命令は、コンソールカラースイッチの部分を除いて解除されます。たとえば WIDTH、20 を実行すると、同時に CONSOLE 0、20、0 が実行されます。また、FM-11の場合の WIDTH 命令には、上記以外にもいろいろな機能がありますが、その詳細については、F-BASIC 文法書を参照してください。

WIDTH40,20 WIDTH 40,20 20 15,2 LOCATE 30 プ゜ログドラム" PRINT" FX 1 40 PRINT 50 FOR TO 60 I = 1COLOR 70 J=1TO FOR 80 J; 90 100 I 110 **10 CLS** 20 WIDTH 80,20 30 LOCATE 15,2 48 PRINT"77 7" 02" 74" 50 PRINT 60 FOR I=1 TO 7 70 COLOR I 80 FOR J=1 TO 22 90 PRINT J;

```
LIST

10 ČLS
20 WIDTH 40,20
30 LOCATE 15,2
40 PRINT" 72 > 7 07 74"
50 PRINT
60 FOR I=1 TO 7
70 COLOR I
80 FOR J=1 TO 22
90 PRINT J;
100 NEXT J
110 NEXT I

Ready
```

100 NEXT J

110 NEXT I

WIDTH 40, 20 の場合

```
LIST

18 CLS
28 WIDTH 88.28
38 LOCATE 15.2
48 PRINT" 721 7 07 74"
58 PRINT
68 FOR 1:1 TO 7
78 COLOR I
88 FOR J:1 TO 22
98 PRINT J;
188 NEXT J
118 NEXT I

Ready
```

WIDTH 80, 20 の場合

WIDTH40,25

```
10 CLS

20 WIDTH 40,25

20 WIDTH 40,25

20 WIDTH 40,25

20 WIDTH 40,25

20 COCATE 15,2

20 PRINT 7

20 PRINT 7

20 COLOR I

20 FOR J=1 TO 22

20 PRINT J

20 PRINT J

20 NEXT J

110 NEXT I
```

WIDTH 80,25

```
10 CLS

20 WIDTH 80,25

30 LOCATE 15,2

40 PRINT"7X1 7" 02" 74"

50 PRINT

60 FOR I=1 TO 7

70 COLOR I

80 FOR J=1 TO 22

90 PRINT J;

100 NEXT J

110 NEXT I
```

```
LIST

10 CLS
20 WIDTH 40,25
30 LOCATE 15,2
40 PRINT" 72 PRINT
60 FOR I=1 TO 7
70 COLOR I
80 FOR J=1 TO 22
90 PRINT J;
100 NEXT J
110 NEXT I
Ready
```

WIDTH 40,25 の場合

```
18 CLS
28 WIDTH 88,25
38 LOCATE 15,2
48 PRINT" 721 7° 07" 74"
58 PRINT
68 FOR 1=1 TO 7
78 COLOR I
88 FOR J=1 TO 22
98 PRINT J
118 NEXT J
118 NEXT I

Ready
```

WIDTH 80, 25 の場合

CONSOLE

キーボードから入力した命令文、あるいはデータは RETURN ごとに、あるいは文字数が1行分いっぱいになるごとに、1行ずつ追加されますが、CRT上にはWIDTHで指定された行数までしか、一画面同時には表示できません。それ以上の行数を入れると、画面の下から新しいものが入り、その分だけ一番上の行が画面から消えていきます。このことをスクロールといいます。Scrollは巻物のことで、巻物を巻いていくような感じになるからです。

CONSOLE は、スクロールする範囲、すなわちスクロールウインドウの大きさを指定する命令で、その形式は次のとおりです。

CONSOLE [スクロール開始行]

- [,[スクロール行数]
- [,[ファンクションキー表示スイッチ]
- [, コンソールカラースイッチ]]]

● スクロール開始行


スクロールし始める行の指定です。たとえば5 と指定すると、上から6行目からスクロールを開 始します。

● スクロール行数

何行分スクロールするかを示します. たとえば スクロール開始行を5と指定すると, スクロール 行数は全行数から5を引いた値でなくてはなりま せん.

ファンクションキー表示スイッチ

指定するときは1または0です。1を指定すると、ファンクションキーに設定してある内容が一番下の2行に表示されます。ただし、この場合はスクロールする行数が少なくなるため、たとえばWIDTH 40, 20 であったら、これから2行分減らして、CONSOLE 0, 18, 1, 0 またはCO-NSOLE 0, 17, 1, 0 にしなくてはなりません。



なお、このようにファンクションキーを表示した状態のときは、**CLS**キーを押したり、CLS 命令を実行したりしてもファンクションキーの表示は消えません. 便利な機能ですね.

コンソールカラースイッチ


0か1を指定します. 0にすると, 後述のCO-LOR 文で指定する色で表示されますし, 1にす ると緑1色で表示されるようになります.

なお、初期設定は、CONSOLE 0、20、0、0になっています。ただし、FM-11の場合は、 コンソールカラースイッチはなく、CONSOLE 0、25、0に初期設定されています。

では簡単なプログラム例を調べてみましょう. 実行した結果はつぎのページに示します.

- 10 CLS
- 20 WIDTH 40,20
- 30 CONSOLE 0,17,1,0
- 40 PRINT"テスト フ°ロク"ラム"
- 50 PRINT
- 60 FOR I=1 TO 150
- 70 PRINT I:
- 80 NEXT I

■ CONSOLE命令を実行すると、一般にCRT画面が三つの部分に分かれます。たとえばCONS-OLE 10, 5, 0, 0では図のようになります。



つまり、10~14行がスクロールする部分で、カーソル移動キーを動かしても、この範囲しか動きません. ところで、CLS は画面の全部を消してカーソルがホームポジションに移動する命令でし

たね. これを使うと別のページモードの画面にう つすことができるのです. つまり

CLS〔消去範囲コード〕

消去範囲コードは 0 から 3 (FM-11は 5)まで 指定でき、つぎのような仕事をします。

0 ……全画面をクリアする.

1 ……スクロール画面をクリアする.

2……ページモード1画面をクリアする.

3……ページモード2画面をクリアする.

このような仕事をした後、カーソルは今クリアした画面(0のときは、スクロール画面)の一番左上に移動します。なお、このコードを省略すると、0とみなされます。ます。また、FM-11の場合には、少し別の働きをしますが、その詳細については文法書などを参照してください。



33 43 53 63 73 83	34 44 54 64 74 84	35 36 45 46 55 56 65 66 75 76 85 86 95 96	37 47 57 67 77 87	38 48 58 68 78 98	39 49 59 69 79 89	40 50 60 70 80 90	41 51 61 71 81 91	42 52 62 72 82 92
102	103		105	106	10	7 10	38	109
110	111		113	114	11	5 1:	16	117
118	119		121	122	12		24	125
	127		129	130	13	7.72.70	32	133
126			137	138	13	77.7	40	141
134	135	0.0		146	14		48	149
142	143	3 144	145	140	14		10	
150								
Ready	•							

AUTO LISTS PU

REY LOAD

HARIOGE

WIDTHの 行教指定と CONSOLEの 行教指定が 違うとおもしろい スクロールの仕え を するね.

- 10 CONSOLE 5,5
- 20 FOR I=1 TO 3:PRINT"AAAAA":NEXT:CLS 2
- 30 FOR I=1 TO 3:PRINT"BBBBB":NEXT:CLS 3
- 40 FOR I=1 TO 3:PRINT"CCCCC":NEXT

左の70ログラムを 実行してごらん…



COLOR

COLOR

カラーCRT上にカラーで文字や図形を表示させ る方法です。カラーを表示させるには、カラーコ ードという色を数値で表す方法が使われます.

カラーコード表

コード	色	⊐ - K	色
0(8)	黒	4 (12)	緑
1(9)	青	5 (13)	水 色
2 (10)	赤	6 (14)	黄
3 (11)	紫	7 (15)	白

FMシリーズの中でも機種によってその使い方 に多少の相違点がありますが、ここではFM-7 を中心に説明を進めます.

ところで、色の指定には、COLOR という命令 が使われます.

COLOR [フォアグランドカラー] [,バックグラウンドカラー]

むずかしい用語がでてきましたが、ここでは初 めのフォアグランドカラーというのが、CRT上に 写しだす文字や図形の色、そしてつぎのバックグ ラウンドカラーというのが, 文字や図形以外の背 景の色と考えておいてください。ただし、バック グラウンドカラーを変更するときは、COLORに きを実行せよという命令でしたね. よる命令の後に、CLS の命令があったとき実行さ れます.

たとえば

COLOR 2 RETURN

と入力してやると、以後の文字は赤で表示され るようになります。また

COLOR 2, 4 : CLS RETURN

によって, 以後の表示は緑の背景に赤の文字を 表示するようになります.

なお、BASIC を起動した初期の状態では COLOR 7, 0

からつぎのプログラムを実行してみましょう.



10 COLOR 1,7

20 PRINT"ハ°ーソナル コンヒ°ュータ"

30 STOP

40 CLS

50 PRINT"ハ°ーソナル コンヒ°ュータ"

これを実行すると、青で "パーソナル コンピ ュータ"と表示し30行でストップします。そこで CONT RETURN と入れると実行を再開し、今 度は白の背景色に青の文字を表示します。

CONT という命令は、STOP や END の命令に よって実行を停止したとき、そのプログラムの続

これによって、行番号40のCLSで背景色が変 わることがわかります。

ところで、前述のカラーコード表には、(の中にカラーコードに8を加えた数値が示してあ ります. この数値を指定すると文字の表示色と背 景色が逆になって表示されます。たとえば

COLOR 10

で赤の背景色に黒の文字が表示されますし COLOR 14, 2 : CLS

では、黄の背景色の中に赤の文字があらわれる わけです. では、もうひとつプログラムの例を調 になっています。ではこの初期の状態に直して べてみましょう。初めには、背景色が黒でさまざ まな色で "パーソナル コンピュータ" と表示,

続いて背景色の異なる黒の文字を表示してくるはずです。なお、行番号60と110は、コンピュータにわざと処理時間を遅らせるための命令です。

10 COLOR 7,0:CLS

20 FOR I=1 TO 500: NEXT I

30 FOR J=1 TO 7

40 COLOR J

50 PRINT")) ーソナル コンヒ。ュータ"

60 FOR I=1 TO 500: NEXT I

70 NEXT J

80 FOR J=1 TO 7

90 COLOR J+8

100 PRINT"ハ°ーソナル コンヒ°ュータ"

110 FOR I=1 TO 500: NEXT I


120 NEXT J

以上のプログラムは、FM-8やFM-11でもFM-7と同様な動作をします。しかし、正確にいうとこれはFM-7用の命令であり、FM-8や11は結果的には同じ形式になるため、上記のプログラムで同様な動作をする、といった方が正しいのです。その辺の詳細については、F-BASIC文法書などを参照してください。


COLOR文には、つぎのようなものもあります。この命令自身は、FM-7およびFM-11に通用するのですが、FM-11は前述の命令の使い方がFM-7とは少し異なるので、ここで示したプログラムではうまく動作をしてくれません。FM-11の場合については、後で触れることにします。なお、FM-8には適用できません。

COLOR = (パレットコード 、カラーコード)

パレットとは絵具のとく道具のことですね。前述のCOLOR文で指定した、フォアグランドカラーやバックグラウンドカラーを瞬時に変えてしまう便利な命令です。とにかくプログラム例で調べてみましょう。



COLOR A, B



COLOR(A,X)
ハペレットコード カラーコード
Bの色を安える
こともできる。
COLOR(B,X)

ただし、ハペレットコードグド0の ときは、黒山人外の色にす ることはできなり.

10 COLOR 4,0:CLS

20 PRINT"FM59-X""

30 STOP

40 COLOR=(4,2)

50 STOP

60 COLOR= (4,4)

70 COLOR 7,0:CLS

行番号10で"FMシリーズ"というPRINT文の文字の色を緑に指定していますね. つぎに, 行番号40でパレットコードに当たる4を2に直しています. そこで行番号30でストップした後, CONTと入れると, 色がたちまち赤に変わって行番号50でまた停止します.

ふたたび CONT と入れると行番号60でパレット コードを、もとの4に戻しています。この処理を しておかないと、つぎに別の仕事をさせようとす るとき、COLOR 4 で赤になってカラーコード と一致しないため困ってしまうからです。

つまり、BASICでは初期の状態では、パレットコードはカラーコードの0~7と一致しています。したがって、このCOLOR文を使わなければ、パレットコードはカラーコードと全く同じように使用することができるのです。

別のプログラム例によって、さらにこの COLOR 文の使い方を調べてみましょう。

- 10 COLOR 2
- 20 CLS
- 30 LOCATE 13,10
- 40 PRINT"パーソナル コンヒ・ュータ"
- 50 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 60 COLOR=(2,7)
- 70 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 80 COLOR=(2,6)
- 90 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 100 COLOR=(2,5)
- 110 FOR I=1 TO 3000: NEXT I
- 120 COLOR=(2,2)
- 130 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 140 COLOR 7:CLS

このプログラムを実行すると、画面中央に表示されている "パーソナル コンピュータ" の文字がネオンサインのように色を変えていきます。すなわち、行番号10で示したフォアグランドカラーである2を、行番号60、80、120のパレットコードで、いろいろな種類のカラーコードに割りつけているために、それにしたがって、つぎつぎに色が変わっているわけです。

今度は、文字だけではなく背景色もこの命令文 を使っていろいろと変化させてみましょう.

- 10 COLOR 1,2:CLS
- 20 LOCATE 13,9
- 30 PRINT"ハ°ーソナル コンヒ°ュータ"
- 40 COLOR 3
- 50 LOCATE 16,11
- 60 PRINT"FM-シリース""
- 70 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 80 COLOR=(2,4)
- 90 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 100 COLOR=(1,0)
- 110 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 120 COLOR=(1,2):COLOR=(3,1)
- 130 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 140 COLOR=(1,7):COLOR=(2,1) :COLOR=(3,2)
- 150 FOR I=1 TO 3000:NEXT I
- 160 COLOR 7,0:CLS
- 170 FOR I=1 TO 7
- 180 COLOR=(I,I)
- 190 NEXT I

このプログラムでは、初めの段階では、上側の 文字が青、下側の文字が紫、そして背景色が赤の 状態から始まります. そして, 少しずつ時間をおいて各文字や背景の色が切り替わっていくのが, 分かりますね. このように, 背景のような大きな面積でも, その色を瞬時に切り替えることができるのが, パレットコードを使ったこの命令のおもしろいところです.

なお、行番号170~190は、パレットコードとカラーコードとが1対1の対応をしなくなったときに、初期の状態にもどしてやるためのプログラムです。もっとも、ここに示したプログラムの例では、すべてのコードが対応しなくなったわけではありませんが、このような処理しておけば、どのコードが変わってしまったか、などといちいち考える必要がありません。

ここで、FM-11の場合のCOLOR文について 触れておきます。なお、詳細については文法書を 参照してください。

COLOR [テキストカラー]

[, [バックグラウンドカラー] [, [フォアグラウンドカラー] [, アトリビュート]]

FM-7の場合よりも、指定項目が多くなっていますね。はじめのテキストカラーというのは、表示する文字の色を設定するところです。ただしこれはパレットコードではなくカラーコードなので、パレットを変化させても、文字の色を変えることはできません。

つぎのバックグラウンドカラーとフォアグラウンドカラーについては、FM-7の場合と同じ扱いです。したがって、パレットコードにより色を変えることができます。さき程のプログラム例はFM-7の場合の作り方をしているので、FM-11ではうまく動いてくれないのです。命令の指定の方法を少し変更してやれば、正常に動いてくれますね。なお、この本でこれ以降にのべるカラーに関する説明でも同様なことがいえます。たとえば、FM-11でテキストカラーやバックグラウンドカラーの指定を省略し、フォアグランドカラーだけを指定したいときには

COLOR , , X

のように, 〔 〕付きの指定がある場合, 不必

要なコードは省略してもよいのですが、コンマだけは残さなくてはなりません。つぎのアトリビュートだけを指示したいときは

COLOR , , , Y

でよいわけです.

最後のアトリビュートというのは、画面に表示している文字に、いろいろな機能をあたえる部分で、0から7までの数字であらわします。

0 ……通常の表示

1 ……反転表示

2 ……点滅表示

3 ……反転点滅表示

4 ……高輝度表示

5 ……高輝度反転表示

6 ……高輝度点滅表示

7 ……高輝度反転点滅表示

SCREEN

FM-7および11には SCREEN という命令もあります。色は青、赤、緑の 3 原色でできています。そして、CRT画面のすべての点は、ビデオRAM (VRAM) というメモリに記憶されています。 そこで、この VRAMに対して直接動作を指示してやるための命令です。FM-7では、 つぎの命令を使うことができます。

SCREEN [アクティブ VRAMコード] 「、ディスプレイ VRAMコード]

VRAMの中では、色の違いは3ビットに対応しています。つまり、下の表のようになります。

	ピ	ピ	ビッ	
色のコード	ビット2	ッ ト 1	۰٫۰ ۱ 0	色
	G	R	В	
0	0	0	0	黒
1	0	0	1	青
1 2 3	0	1	0	赤
3	0	1	1	紫
4 5 6	1	0	0	緑
5	1	0	1	水色
6	1	1	0	黄
7	1	1	1	白

さて、ここで出てきたSCREENという命令の中で、アクティブVRAMコードというのは、この部分で色のコードを指定すると、それ以降はそのビット以外には、書き込みができなくなることをあらわしているのです。

たとえば、COLOR 7の状態で

SCREEN 2: PRINT" A"

と入れると、2はR(赤)以外のビットに書き込むことができなくなる状態ですから、赤でAと表示してきます。


つぎのディスプレイ VRAMコードというのは、 以降ここで指定したビットだけを、CRT 画面に表 示する働きをします。

たとえば、COLOR 7の状態で

SCREEN 6, 5 : PRINT" A"

とした場合を考えてみましょう。アクティブVRAM コードは6ですから、G (緑) とR (赤) のビットは1であり、このままの状態であれば黄の文字がでるはずです。ところが、ディスプレイVRAM コードの方はGとB(青)が1になっているため、実際に画面に表示される文字はG(緑)になるはずです。

なお、初期の段階ではSCREEN 7,7の状態になっています。上記のようにSCREENをいろいろと変えたあとで、元の状態に戻したいときは、PF9を押すとSCREEN 7,7にもどります。



では、ここで簡単なプログラムの例を調べてみ ましょう。

10 COLOR 6,3:CLS

20 LOCATE 13,10

30 PRINT"ハ°ーソナル コンヒ°ュータ"

40 FOR I=1 TO 5000: NEXT I

50 SCREEN ,4

60 FOR I=1 TO 5000:NEXT I

70 SCREEN ,1

80 FOR I=1 TO 5000:NEXT I

90 SCREEN 3,3

100 COLOR 7,1:CLS

110 LOCATE 13,10

120 PRINT"パーソナル コンヒュータ"

130 FOR I=1 TO 5000:NEXT I

140 SCREEN 7,7

150 COLOR 7,0:CLS

初めに紫の背景の中に黄の文字が、続いて黒の背景の中に緑の文字が、つぎに青の背景の中に黒の文字が、そして最後に青の背景の中に紫の文字が表示されてきますね。なお、行番号140、150は初期の状態にもどすためのプログラムです。

同じ SCREEN 文も、FM-11の場合は画面 の解像度がよく(640×200または640×400ドット)また内蔵しているグラフィック VRAMの数も多い(192KB)などのため、さらに複雑な機能を持っています。ここでは、簡単にその概要を示すことにします。詳細は文法書を参照してください。

SCREEN[画面モード] [, [アクティブページ] [, [ディスプレイページ] [, [アクティブバンクコード] [, ディスプレイバンクコード] [, [ビデオ出力コード]]]]

画面モードは,グラフィック画面の解像度やカラー表示,単色表示,スクロールモードを設定するところです.


アクティブページは、VRAMのどのページに読み書きするかを設定するところです。

ディスプレイページは、VRAMのどのページを 画面に表示するかを設定するところです。

アクティブバンクコードは,単色モードとグラフィックスクロールモードのときに,三つあるバンクのうちの,どのバンクが読み書き可能かを指定するところです.

ディスプレイバンクコードは、単色モードとグラフィックスクロールモードのとき、三つあるバンクのうちの、どのバンクを画面に表示するかを指定するところです。

ビデオ出力コードは、カラーCRTとグリーン CRTへ、それぞれグラフィック画面とテキスト画 面を、どのような組み合わせで出力するかを設定 するところです。



3.4 PSET

いよいよ、CRT上に細かく点や線を描いたり、 色を塗ったりする命令の作り方です。

まず知っていただきたいことは、文字や記号を表示するときも、たとえば LOCATE 文で座標上のどの位置かを指定したように、CRT 上の全ての点が座標によって指定できるということです。


CLS キーを押して、画面をきれいにしたあと、PSET (300、100、4) RETURN と実行してみてください。 CRT のほぼ中央付近に、ポツンと緑の点が写し出されます。この位置は、()の中の初めの二つの数 300、100 によって、指定された位置なのです。次の4 はパレットコードであることはすぐわかりますね。

なお、FM-7 および FM-8 の CRT は、縦 640、横 200 の点の集まりで表示されますが、FM-11では 640×400 です。ここでは 640×200 の例を中心に話を進めているため、FM-11に適用するときは、このことに注意してください。

PSET (水平位置, 垂直位置 [,[パレットコード] [,機能]])

ここで水平位置,垂直位置を表示するドットの 座標は、必ずしも整数型でなくてもよく、実数型 の場合は小数点第1位の桁が四捨五入されて、整 数になります、たとえば(12.345,67.89)なら (12,68)になるわけです。

[]の部分は場合により省略してもかまわないという意味であることは、今までの命令に対する説明と同じですが、ここでパレットコードを省略すると、直前までのCOLOR文で使われていた指定色になることはいうまでもありません。



次は、三角関数 (2.16 参照) の sin, cos の曲線を描かせるプログラムです。 白線で sin 曲線を, 青線で cos 曲線を描きます。

10 CLS: COLOR 7,0

20 PRINT "SIN(A), COS(A)"

30 PI=3.14159:D=PI/180

40 FOR I=0 TO 360

50 X=100+I

60 Y=100-SIN(D*I) *50

70 PSET(X,Y)

80 Z=100-COS(D*I)*50

90 PSET(X, Z, 1)

100 NEXT I

PSET の最後に記入する「機能」には、論理式 である AND、OR、XOR のいずれかが指定可能 です(論理式の説明は後述します).

たとえば OR とすると、現在画面に表示しているドットのパレットコード (3桁の2進数)と、この命令文で指定したパレットコードとの論理和の結果得られたカラーが表示されることになります。

仮に、現在表示している色を緑とします。緑の コードは4, つまり2進数でいうと100です。そ こで、PSET (310, 100, 3, OR)とすると、 コード3は紫ですから、紫の点が表示されるはず ですが、ORがあるため、

緑 4 ──→ 100

紫 3 ---- 011

論理和──→ 111

の結果, コードは 111, つまり7であり, 白の点が出てくるわけです。

SIN(A), COS(A)

この一連の動きを実行してみると、次のプログラムになります。ただし、このプログラムでは、動きがよくわかるようにするため、最終的に三つの点を表示するようにしています。 CRT 上の色の変化をよく観察してください。

もし、OR のかわりに AND、つまり論理積にすると、

白 7 ── 111

紫 3 ── 011

論理積──→ 011

011 は3ですから、紫色の点が出てきます。

10 COLOR 7,0

20 CLS

30 PSET (290, 100)

40 PSET (310, 100, 4)

50 STOP

60 PSET (290, 100, 1, AND)

70 STOP

80 PSET (310, 100, 3, 0R)

90 STOP


100 PSET (310, 100, 3, AND)

110 PSET (300, 100, 5, 0R)

120 END

ここでSTOPの命令は、プログラムを一時停止する機能を持っています。一時停止した上で、 どこでSTOPしたかわかるように、行番号を表示 してきます。再び実行を続けさせるには、CONT のコマンドを入れてください。実行を再開します。

AND ······ 言扁理積 OR ····· 言扁理和 XOR ···· 排他的論理和



3.5 PRESET


この命令は、点の色を背景色と同じ色にしてしまいます。使い方によっては、線を消してしまう、 と考えることができます。

PRESET (水平位置,垂直位置)


PSET で描いた sin, cos 曲線を PRESET で 消してしまうプログラムを作ってみましょう.

行番号 110 以後が新しく追加した PRESET で、 曲線を消してしまう命令です。


- 10 CLS
- 20 PRINT"SIN(A), COS(A)"
- 30 PI=3.14159:D=PI/180
- 40 FOR I=0 TO 360
- 50 X=100+I
- 60 Y=100-SIN(D*I) *50
- 70 PSET(X,Y)
- 80 Z=100-COS(D*I) *50
- 90 PSET(X, Z, 1)
- 100 NEXT I
- 110 FOR I=0 TO 360
- 120 X=100+I
- 130 Y=100-SIN(D*I) *50
- 140 PRESET(X,Y)
- 150 Z=100-COS(D*I)*50
- 160 PRESET(X,Z)
- 170 NEXT I



- 10 CLS
- 20 FOR I=1 TO 8
- 30 FOR J=0 TO 20
- 40 FOR K=300 TO 300+3*J
- 50 PSET(K, J+100, I)
- 60 NEXT K, J
- 70 FOR J=0 TO 20
- 80 FOR K=300 TO 300+3*J
- 90 PRESET(K, J+100)
- 100 NEXT K, J, I



- 10 COLOR, 4
- 20 CLS
- 30 FOR I=0 TO 440
- 40 PSET(100+I,100,7)
- 50 NEXT I
- 60 FOR J=0 TO 1000:NEXT J
- 70 FOR I=0 TO 440
- 80 PRESET(100+I,100)
- 90 NEXT I



行番号 40で白線を描いたあと 行番号 80で 消す。

3.6 LINE

CRT上に線や箱を描くためのLINEの命令には、文字や記号のキャラクタを使う方法と、ドットによる方法とがあります。まず、キャラクタによる方法を示します。

LINE [@]
$$[(X_1, Y_1)] - (X_2, Y_2)$$
,
文字列 $[,[パレットコード]$ $[,\{B\}]]$

@はアットマークといいます.

 X_1 , Y_1 および X_2 , Y_2 は図のように CRT 上の座標を示します. もし X_1 , Y_1 を省略したときは、直前に実行された LINE 文の X_2 , Y_2 が新しい LINE 文の X_1 , Y_1 になります.

LINE@(0,0)-(20,20), "ABC",4


ABC という文字列の先頭の文字Aで、座標 0, 0 から 20, 20 までを直線状に結んでくれます。なお、このときの文字の色はパレットコードが 4 であるため、緑です。

LINE@(0,0)-(20,20), "ABC",4,B

BはBox の略です. つまり, (0, 0)-(20, 20) を対角線とする長方形状にAが並びます.

LINE@(0,0)-(20,20), "ABC",4,BF

BのかわりにBFにすると、長方形の内側も全てAによって満たされてしまいます。



10 CLS

20 A\$="ABCDE"

30 LINE@(0,0)-(10,10),A\$,,B

40 LOCATE 0,11




Ready

10 CLS


20 A\$="ABCDE"

30 LINEQ(0,0)-(10,10),A\$, 2,BF

40 LOCATE 0,11



Ready



ドットを使って線や箱を描くのは、次の命令に よります。

LINE [@]
$$[(X_1, Y_1)] - (X_2, Y_2)$$
,
機能 $[,[パレットコード] [, {B BF}]]$

キャラクタの場合と異なる点は、文字列のとこ ろが機能にかわっている点です.

機能は、PSET、PRESET、AND、OR、 XOR のいずれかを指定します.

LINE@(0,0)-(20,20), PSET, 4

この場合の座標はキャラクタではないので、横 $0 \sim 639$ 、 $縦 0 \sim 199$ になるわけです。 $0,0 \sim 20$ 、20 の間を直線で結んでくれます。

LINE@(0,0)-(20,20), PSET, 4, B LINE@(0,0)-(20,20), PSET, 4, BF

この意味はもうおわかりですね. 注意しなくて はならないのは、もしパレットコードを省略して、 Bまたは BF を指定するときは、コンマを二つ並 べてやらなくてはならないという点です.

10 CLS

20 LINE@(0,0)-(50,50), PSET, 4, BF

30 COLOR 5


40 LINE@(60,60)-(110,110),PSET,,BF

50 LOCATE 0,11


ここで、を一つにすると、BまたはBFを変数 とみなし、パレットコードが0になってしまいま す. なお、パレットコード指定を省略すると、直前 のCOLOR文のパレットコードで表示されます.

機能のところを AND, OR, XOR で指定したときは、指定色と現在画面に表示されているパレットコードとの論理演算を実行し、その結果のカラーで表示してきます。論理演算については、3.4PSET のところで練習しましたね。これを参照してください。





10 CLS 20 LINEQ(0,0)-(300,100), PSET,4,BF 30 LOCATE 0,11




10 CLS

20 LINE@(0,0)-(300,100), PSET,4,BF

30 LINE@(50,20)-(250,80), PRESET,4,BF

40 LOCATE 0,11




10 CLS

20 LINE@(0,0)-(300,100), PSET,4,BF

30 LINE@(50,20)-(250,80), OR,2,BF

40 LOCATE 0,11



3.7

CONNECT

点と点とを直線で結ぶ命令がこのステートメントです.

CONNECT (X₁, Y₁)-(X₂,Y₂)[-(X₃, y₃)]······ [,[パレットコード][, 機能]]

点がいくつもある場合には、 $\cdots\cdots$ - (X_n, Y_n) - \cdots によってつないでいくことができます.

機能の部分は PSET, PRESET, AND, OR, XOR のいずれかがくるわけです.

この命令には、特にむずかしい問題はありません.では3.4 PSETのところで示した、sin、cos 曲線に座標軸(X軸、Y軸)を追加してみることにします.ここで行番号110、120がそれです.特に説明の必要はありませんね.また、この指定によって、赤線の座標軸が描き出されるのはなぜか、プログラムから検討してください.

- 10 CLS
- 20 PRINT"SIN(A), COS(A)"
- 30 PI=3.14159: D=PI/180
- 40 FOR I=0 TO 360
- 50 X=100+I
- 60 Y=100-SIN(D*I) *50
- 70 PSET(X,Y)
- 80 Z=100-COS(D*I)*50
- 90 PSET(X,Z,1)
- 100 NEXT I
- 110 CONNECT(100,100)-
- (460,100),2,PSET
- 120 CONNECT (100,50) -
- (100,150),2,PSET




3.8


SYMBOL

画面上にドットを使って文字を表示する命令であり、文字列の角度、大きさを指定によって変えることができます.

SYMBOL (X, Y), 文字列, 横倍率, 縦倍率[,[パレットコード] [,[角度コード][,機能]]]

簡単なプログラム例を示します.





初めの (250, 80) は、ドットの座標での座標指定です。図のように、文字列の表示を始める枠内の、左上のドット座標を示します。このプログラムの例では終わりから2番目の文字が0になっているため、ノーマルな位置を表示していますが、この数字を0~3と変えて、どの位置から文字列の表示が始まるか確認しておくとよいでしょう。要するに、この点からABCの文字列が書き始められるということを知っておいてください。

座標の指定の次が文字列です.ここを文字変数にして、文字列の内容を別のところで指定してやることももちろん可能です.このように、ここで示した文字や数字を変数の扱いにして、変数の中に入っている文字や数字を別のところで指定してやることは、どの場合も可能です.

次の二つが文字の横倍率, 縦倍率を示す数字です. 文字は, 8×倍率ビットの大きさで表示されてきます.

パレットコードの指定は、もう何度も出てきた ので省略します。

角度コードは0が正常,1が時計と反対方向に90°,2が180°,3が270°回転した状態で表示されます.

機能は PSET, PRESET, AND, OR, XOR, NOT の指定が可能です.


10 CLS

20 SYMBOL (250,0), "LSI",5,3,1

25 STOP

30 SYMBOL (250,0), "OS ",5,3,2,0,OR COLOR 3 收

25 T"STOP. ZOTCONTEXMS.




- 10 CLS
- 20 SYMBOL (200, 35), "Sin, Cos カーフ" ", 2, 1, 4
- 30 D=3.14159/180
- 40 FOR I=0 TO 360
- 50 X=100+I
- 60 Y=100-SIN(D*I)*50
- 70 PSET(X,Y)
- 80 Z=100-COS(D*I) *50
- 90 PSET(X, Z, 1)
- 100 NEXT I
- 110 CONNECT(100,100)-(460,100),2,PSET
- 120 CONNECT(100,50)-(100,150),2,PSET
- 130 SYMBOL (68, 46), "+1", 2, 1, 2
- 140 SYMBOL (83,96), "0", 2,1,2
- 150 SYMBOL (68, 146), "-1", 2, 1, 2

出た例り ABC U D

角度や大きさを変えて

ABC & B

左は前述のサインカーブ に、CONNECT命令や SYMBOL命令を (使った何)だ。





3.9

CIRCLE

CRT上のあなたの希望する位置に、あなたの 希望する色、形の円を描いてみませんか?

CIRCLE[@](水平位置,垂直位置),半径 [,[パレットコード][,[比率] [,[開始位置][,[終了位置] [,[{F}]][,機能]]]]]

(水平位置,垂直位置)は,円の中心を示す位置です。

半径は、X軸上での半径で、ドットの個数で与えます。円の半径を与えるのに、X軸上と特にことわるのは変だと思われるかも知れませんが、これは、ドット間隔がX軸方向とY軸方向でちがうからで、X軸のドット数と、同じ長さになるY軸方向のドット数の割合は0.4495にしなければならないのです。

パレットコードは、描くべき円または円弧の色 を指定します。

比率はX軸上のドット数に対するY軸上のドット数の比率で、 $0 \sim 1$ の範囲で指定できます。指定がないときは、0.4495を取って円を描きます。

開始位置は、円の中心位置からX軸正方向を0とし、時計回りに1周して再びもとに帰った位置を1とするように与えられます。すなわち、 $0\sim 1$ の間の数が指定できるのです。

終了位置は描き終わる位置を示し、やはり $0\sim$ 1の範囲で指定します。


開始と終了の位置が等しければ、完全な円が描かれますが、その他の場合は円孤となります。開始、終了位置は省略することができ、そのときは0を指定されたものとしてX軸の正方向の点から描き始め、同じ点で描き終わります。

Fの指定によって、円の内部を塗りつぶします。 Nの指定は、塗りつぶしません、省略したときは Nと見なされます。


機能には PSET, PRESET, AND, OR, XOR を指定できます. 省略したときは PSET が指定




されたものと見なされます.



CIRCLE @ (300, 100), 50, 5 と入れても結果は同じです. ただし, 上例で円の中を塗りつぶす場合は,途中に並んでいるいくつかのコンマは省略できません.





この場合は、縦長の円、つまりだ円になります.

CIRCLE@(300,100),50,5,1,,,F



では、ここでちょっと複雑なプログラムの例を 調べてみましょう.

ここでSTR\$(R1)という使い方は、R1という数値変数を文字変数に変えよ、という命令です.

たとえば.

S \$ = "RATIO = " + S T R \$ (R 1) では、S \$ は文字変数です。かりに R 1 = 10 とし

- 10 WIDTH 80,20
- 20 CONSOLE 0,20,0,0
- 30 R=0.4495: C=4: X=60
- 40 FOR I=1 TO 4
- 50 R1=R+0.13*(I-1)
- 60 Y=100-100*R1
- 70 S\$="RATIO="+STR\$(R1)
- 80 C1=C-I+1
- 90 CIRCLE@(300,100),100,C1,R1
- 100 SYMBOL(X,Y),S\$,1,1,C1
- 110 IF I=1 THEN 180
- 120 R2=R-0.13*(I-1)
- 130 Y=100-100*R2
- 140 S\$="RATIO="+STR\$(R2)
- 150 C2=C+I-1
- 160 CIRCLE@(300,100),100,C2,R2
- 170 SYMBOL(X,Y),S\$,1,1,C2
- 180 NEXT I
- 190 CIRCLE@(300,100),100,4,1
- 200 SYMBOL (60,0), "RATIO=1",1,1,4
- 210 CIRCLE@(300,100),100,4,0
- 220 SYMBOL (60, 105), "RATIO=0", 1, 1, 4


てS\$をPRINTすると、

RATIO = 10

として表示してくるはずです.

行番号 30 は X軸, Y軸の比率 R を 0.4495 とし, パレットコードを4(緑), RATIO = ~ を表示する 位置のうちの、X軸座標 (行番号100) を定めてい ます.


40~180 が FOR NEXT文. 円を描く文は,90 と 160 です. この円の比率は R 1 と R 2 ですが, 行番号 50,120 によって,比率を 0.13 の I 倍ずつ増加させたり,減少させたりしています. 同時に行番号 70,170 で比率を示しています. なお,このあと行番号 190,210 で比率が 1 の場合と,0 の場合を描いています.




RATIO=1

RATIO=8

RATIO= .8395 RATIO= .7095 RATIO= .5795 RATIO= .4495 RATIO= .3195 RATIO= .1895 RATIO= .0595





GCURSOR, 3.10 PAINT

GCURSOR

カーソルをライトペンと同じように使い、いろ いろな指示を与える命令です. このようなカーソ ルの使い方をグラフィックカーソルといい、画面上 には+印で表示されます. グラフィックカーソルの 移動は、キーボード上のカーソル移動キーを使い、 座標値のメモリへの読み込みは、 RETURN キ 一が使われます.

GCURSOR (x, y), (変数名1, 変数名2) [, (変数名3, 変数名4)……]

[, パレットコード]

(x, y)は、最初にグラフィックカーソルを 表示する座標です. 一度画面に出たら、カーソル 移動キーを操作して移動させることができます.

(変数名,変数名)は、グラフィックカーソル の位置の座標値を読み込む変数領域です

RETURN キーを押すと読み込まれます.変数 名の数でドット座標の個数を指定しますが、全部 読み終わると+印は消えます. なお, 読み取る座 標の個数は10個が限度です.

パレットコードはグラフィックカーソルの色を 指定します.

PAINT

この命令を実行しますと、指定された境界色で 囲まれた範囲を、指定したパレットコードで塗り つぶします.


(水平位置,垂直位置) PAINT

[,[パレットコード]

[,境界色1[,境界色2]……]]

(水平位置,垂直位置)で塗り始めるドットの 座標を指定します. その位置を指定すると、その 位置が指定した境界色に囲まれた範囲内にあれば、 その範囲を指定したパレットコードで塗りつぶし ます。範囲外にあれば、外側を塗りつぶします。

パレットコードを省略した場合, 直前に実行した



COLOR文のパレットコードで塗られます。境界 色を指定することによって, 囲む境界の範囲を指 定します。境界色としては複数個を指定できます。

パレットコード自身も境界色の働きをしますか ら, 境界色が指定されていないときは、パレット コードによって境界が指定されます.

● 応用例

簡単なプログラムを使ってこの利用方法を調べ てみましょう.

10 CLS


20 CIRCLE (300,100),50,2

30 CIRCLE (300,100),70,3

40 CIRCLE (300,100),90,4

50 PAINT (231,100),7,2,3

行番号20~40で三つの円からなる同心円を作 り、行番号50で円と円との間に色を塗ります。




50 PAINT(231,100),7,2.3


PAINTは、プログラムの中で色を塗ってしまいましたが、このプログラムは、グラフィックカーソルを動かして指定の位置に色を塗る方法です。もちろんINPUT文を使えば、あなたの好みの色を塗ることも可能です。指定は2回できます。その都度カーソルの色も変わっている点に気をつけてください。

- 10 CLS
- 20 CIRCLE (300,100),50,2
- 30 CIRCLE (300,100),70,3
- 40 CIRCLE (300,100),90,4
- 50 GCURSOR (300, 180), (X1%, Y1%),7
- 60 GCURSOR (300,180), (X2%, Y2%),1
- 70 PAINT (X1%, Y1%), 6, 2, 3, 4
- 80 PAINT (X2%, Y2%), 5, 2, 3, 4, 6





カーソルはと"こに*持っ*、 ていってもよい.





カーソルイチ動力+RETURN

10 CLS

- 20 X=320
- 30 Y=100
- 40 GCURSOR(320,100),(X,Y),2
- 50 A\$=INKEY\$: IF A\$="" THEN 50
- 60 IF A\$=CHR\$(27) THEN 120
- 70 IF A\$=CHR\$(13) THEN 140
- 80 IF A\$=CHR\$(28) THEN IF X<639 THEN X=X+1
- 90 IF A\$=CHR\$(29) THEN IF X>0 THEN X=X-1
- 100 IF A\$=CHR\$(30) THEN IF Y>O THEN Y=Y-1
- 110 IF A\$=CHR\$(31) THEN IF Y<199 THEN Y=Y+1
- 120 PSET(X,Y,2)
- 130 GOTO 50
- 140 END

左の7ºログラムはCRT上にカーソル移動キーを使って自由に線を描き出すプログラムなんじゃー、まだ説明してないステートナントがあるが、そのうち出て

<3 5× -.



RUNさせると 中央に十印が出る. そこで 線を描き出したい位置にカーンル移動キーを使って移動し RETURN キーを押す. そこでカーソル移動キーを押すと線を描き始める. 試してごらん. GCURSORで、十を移動するとき、その前に 1~9の数字のキーを押すと、押した数のドットずつ、また 0を押すと、10ドットずつ、飛びこえて移動していきます。



3.11 GET@

ここに示す GET @, 次の PUT @および GET 文, PUT 文の応用は、後述するような配列変数が使われていたりして、一応の予備知識がないと理解に困難な点があります。便宜上ここで説明しますが、場合によりあとまわしにして、ひととおり他の部分を読み終えてから GET @, PUT @ に取りかかっても一向にかまいません。

この命令は、画面上のある範囲内に表示されているキャラクタ、あるいはドットを配列変数に読み込むための命令です。 PUT @ と併用することにより画面を動かしたり、前に求めたグラフを再び出したりすることができ、マイコンゲームなどによく使用する命令です。

この命令文には読み込む形式が四つあります.

870	で変数	⊐- ド	読まない	読	む
++	・ラク	7 9	形式 1	形式	2
۲	",	٢	形式 3	形式	4

● GET @ 形式1


画面上に表示しているキャラクタをパレットコードなしで配列に代入します。

GET
$$@$$
 (X₁, Y₁) - (X₂, Y₂), 配列名

画面上の任意の領域のキャラクタを配列に読み 込みます. (X_1, Y_1) , (X_2, Y_2) はキャラクタ単位 の座標で読み込む範囲を示します. 配列の必要な 大きさは、

配列の大きさ= (読み込む範囲のキャラクタ数+a-1) /a

a は配列変数一つのバイト数 (A%(0))の場合は2バイト)です.読み込む順序は (X_1, Y_1) から (X_2, Y_1) の方向に進み,次に (X_1, Y_{1+1}) となって,再び①の方向に進みます.



ではプログラムを見てみましょう.

10 CLS

20 DIMA%(10)

30 LOCATE 15,10

40 PRINT"FUJITSU "

50 GET@(15,10)-(23,10),A%

60 FOR I=0 TO 5

70 PRINT HEX\$(A%(I))

80 NEXT I

CRT表示例

FUJITSU

4655 4649

5453

5520

O

0

GET @を使って座標 $X_1=15$, $Y_1=10$, $X_2=22$, $Y_1=10$ と指定します。そこには画面上に FUJIT SU」と表示しています。また、 A%で整数型を指定しているので、 2 バイトのエリアを持っています。

そこでA%(0)に FU のキャラクタコード、A(1) に J I のコード…… A%(3)に U 」のキャラクタコードが代入されます(」 はスペースを示す).

配列名	読み込まれる キャラクタ	キャラクタコ ー ド	16進数	10進数
A %(0)	F, U	46, 55	4655	18005
A %(1)	J, I	4A, 49	4A49	19017
A %(2)	T, S	54, 53	5453	21587
A %(3)	U,	55, 20	5520	21792
A %(4)	なし	なし	0	0
A %(5)	なし	なし	0	0

また GET @ (X₁, Y₁)-(X₂-Y₂) で四角形で 囲まれる範囲を指定した場合,

10 CLS

20 DIMA%(10)

30 LOCATE 15,10

40 PRINT"パ°ーソナル "

50 PRINT TAB(15) "コンヒ°ュータ "

60 GETa(15, 10)-(22, 11), A%

70 FOR I=0 TO 8

80 PRINT HEX\$(A%(I))

90 NEXT I

CRT 表示例

ハ°ーソナル コンヒ°ュータ

CADF

BOBF

C5D9

2020

BADD

Anno

ADBO

C020

Ö

GET @ (15, 10) - (22, 11) と指定してみました. 読み込む範囲が (15, 10) …… (22, 11) まで順に A %に代入されます.

配列名	読み込まれる キャラクタ	16進数
A%(0)	ハ, °	CADF
A%(1)	-, 7	BOBF
A%(2)	ナ,ル	C 5 D 9
A%(3)	_,	2020
A%(4)	コ、ン	BADD
A%(5)	٤, °	CBDF
A%(6)	2,-	ADBO
A%(7)	9,_	C O 2 0
A%(8)	なし	0


● GET @ A 形式 2

画面上の任意の領域のキャラクタをパレットコードと共に読み込みます。

GET @ A (X₁, Y₁)-(X₂, Y₂), 配列名

GET @ の形式1と、キャラクタを読み込む範囲の指定などは同じです.

配列の大きさは、形式1の2倍必要となります。 一つのキャラクタは2バイトのエリアを必要とします。



この命令は表示文字の色まで見るときに使います.

● GET @ 形式3

画面上に表示している任意の領域の指定色のドットパターンを配列に読み込みます.

 (X_1, Y_1) , (X_2, Y_2) はドット単位の座標です. パレットコードは最大 8 個まで指定でき、指定 したカラーと、表示しているドットのカラーが一 致していれば、そのビットを 1 にします.

パレットコードの指定がない場合,読み込んだ データが背景色以外で表示されていれば,そのビットを1にします.

それではプログラムを実行してみます.

10 CLS

20 DIM A%(100)

30 LINE@(280,90)-(319,110)
,PSET,4,BF

40 LINE(290,90)-(290,109) ,PSET,7

50 LINE(300,90)-(300,109) ,PSET,2


60 GET@(280,90)-(319,92) ,A%,G,7,2

70 LOCATE 0,0

80 FOR I=0 TO 105

90 PRINT HEX\$(A%(I))

100 NEXT I



となります.

画面上に緑色の四角形を表示し、その中に白と 赤で縦の線が引かれて表示します.

GET @ (280, 90)-(319, 92) で X 方向40 ドッ ト、Y方向3ドットの領域を指定して、A%の配 列に読み込みます. GET 文で指定した領域は、右 図のドットで表示しています.

配列名は、A%で整数型を指定していますので、 1配列で2バイト分のエリアがあり、ビットで表 現すると16ビット分あります.

このプログラムでは、パレットコードを7(白 色), 2 (赤色) と指定していたので、白と赤で表 示している部分が1となります.

A%(0) (\$\dagger X = 280, Y = 90 \dagger 1) X = 295, Y = 90 までのドットを代入します.

A% (0)=000000000000のののドット

A% (0)=000000000100000の2進数

A% (0) = 0 0 2 0 の16進数

となり、A%(1)はX = 296、Y = 90よりX = 311、 Y=90までのデータを代入します.

● GET @ A 形式4

画面上の任意の領域のグラフィックドットを. そのパレットコードと共に配列に読み込みます.


GET @ 形式 3 は、 グラフィックドットを読み 込む命令ですが、 GET @ A 形式 4 は、カラーの 情報まで読み込む命令です.

(X₁, Y₁), (X₂, Y₂) はドット単位の座標で、 指定方法は形式3と同じです.

読み込むための配列の大きさは、

配列の大きさ=(((総ドット数+7)/8)×3+ a - 1)/a

a は配列変数一つの使用バイト数 次の形式で配列にデータが格納されます.



各座標のドットがカラーの赤、緑、青のビット の組み合わせによりできているので、その各ビッ トを青、赤、緑の順に配列へ代入します.

表示色	代入	されるよ	"ツト
黑,	O	0	0
青	1	0	0
赤	0	1	0
紫	1	1	0
緑	0	0	1
水色	1_	0	1
黄	0	1	1
白	1	1	1

1ドットを1ビットとして青、赤、緑の配列に 代入します.

それではプログラム例を実行してみましょう.

10 CLS

20 DIM A%(100)

30 LINE@(280,90)-(319,110) ,PSET,4,BF

40 LINE@(290,90)-(290,109) ,PSET,7

50 LINE@(300,90)-(300,109) ,PSET,2

60 GET@A(280,90)-(319,91) ,A%,G

70 LOCATE 0,0

80 FOR I=0 TO 14

90 PRINT HEX\$(A%(I))

100 NEXT I

このプログラムは、GET@A 形式4を用いて、 画面上の表示しているドットを読み取り、その数 値を表示するプログラムです。

GET @ A(280, 90) - (319, 91) で X 方向40ドット, Y 方向 2 ドットの全体で80ドットの領域を指定しています.

図のようなドットの領域を指定したことになります。今、青のドットだけ注目しましょう。最初の16ドットを見ると、緑と白で表示しています。緑は緑のドットだけで表示しますが、白は青、赤、緑のドットで表示します。ですから青のドットが関係するのは、白の表示している部分だけなので、最初の16ドットは、A%(0) = "000000000010000"16進数で0020となります。その次の16ドットは、緑と赤で表示していますので、青のドットはなく、A%(1) = 0となります。

16ドットずつ、次々に代入して、80ドット分代 入し終わり、A%(4)=0となります。次は赤の ドットを注目してください。ドットの座標がX=280、Y=90より、16ドットがA%(5)="000000000000000000" 16進数で<math>0020となり、その次の16ドットはA%(6)="00001000000000000" 16進数で<math>0800となります。A%(9)=0の次は緑のドットを注目してください。

1111″ 16進数で FFFF となります. 次の16ドットは緑と赤なので A%(11) = "1111011111111111" 16進数で F7FF となります. 同様にして次々にデータを読み取り、 A%(14)は FFFF となって 画面上の GET @ A で指定した領域のドットを全て配列に代入します.

A%(0) = 000000000100000A%(1) = 0000000000000000040ドット A%(2) = 00000000000000000青のドットデータ A%(3) = 001000000000000A%(5) = 000000000100000A%(6) = 000010000000000040ドット A%(7) = 0000000000000000赤のドットデータ A%(8) = 00100000000100040ドット 緑のドットデータ

以上のように配列に、表示データを読み込んで きます.

プログラム RUN の結果です。 ビットパターン と同じ数値になっているか検討してみてください。

3.12

PUT @

この命令は、画面上のある範囲内に配列内の数値をデータとして表示する命令で、GET @ と全く反対の動作をします。

この命令文にも四つの形式があります.

表示 する要素	カラーを指 定できる	カラーを指 定できない
キャラクタ	形式1	形式 2
ドット	形式3	形式4

● PUT @ 形式1

GET @ 文 (形式1) で読み込まれたキャラクタを画面の任意の位置に表示します.

GET @ 文で配列に読み込まれたキャラクタを 画面上に表示します.


配列にデータを代入して表示する場合は、GE-T @形式1の書式にしたがって、配列にデータを 書き込んでください。


パレットコードは、表示するキャラクタの色を 指定します.この指定がない場合は、直前のパレ ットコードで表示します.

プログラム例

- 10 CLS
- 20 DIMA%(10)
- 30 LOCATE 15,10
- 40 PRINT"FUJITSU"
- 50 GET@(15,10)-(22,10),A%
- 60 PUTa(0,0)-(22,10),A%
- 70 PUTa(10,11)-(10,18),A%,2
- 80 LOCATE 1,1

このプログラムでは、行番号40の文字をGET @ 文で読み取り、PUT @ 文で表示させます。行番号60では、文字を横に並べて、また行番号70では縦に並べて表示します。





● PUT @ A 形式2

GET @ A 文 (形式 2) で読み込まれたキャラクタを, 画面上の任意の位置に表示します.

GET @ A で配列に読み込まれたキャラクタを 画面上に表示します。

配列にデータを代入して表示する場合は、GE T@A形式2の書式にしたがって配列にデータを 書き込んでください。

PUT @ A でカラー指定はできません. カラーを変更する場合は、配列中のデータを変更してください.

● PUT @ 形式3

GET @ (形式3) で読み込んだグラフィック ドットを画面に表示する命令です。

PUT @ (X₁, Y₁) - (X₂, Y₂), 配列名, 機能, [, パレットコード]

GET @ 文で読み込んだ配列の中には、ドットのカラー情報はなく、表示するかしないかの情報を持っているだけです。したがって、表示するドットの色を、パレットコードで指定するのです。省略されていれば、直前に実行されたCOLOR文のパレットコードで表示します。

機能としては PSET, PRESET, AND, OR, XOR, NOT のどれかを指定できます.

例として、次のような場合を考えてみましょう.

	パレットコード	色	ビット
指定	2	赤	010
画面	6	黄	110

それぞれの機能によって、画面に表示される色 は右のようになります.

プログラム例

10 CLS

20 DIM A% (50)

30 LINE@(280,90)-(319,110),PSET,4,BF

40 LINE (290,90)-(290,109), PSET, 7

50 LINE (300,90)-(300,109), PSET, 2

60 GETa (280,90)-(319,95),A%,G,7,2

70 PUTD (10,10)-(49,15),A%, PSET, 5

80 PUTa (100,100)-(138,105),A%,PSET,6


90 PUTa (104,106)-(144,111), A%, PSET, 6

100 LOCATE 1,1

GET @ で画面上から白と赤のドットのみ配列 に読み込むので、データは \parallel がA%の中にあり、 行番号70はそのデータを画面の(10,10)座標から表 示させています。

行番号80,90では、横の表示ドット数を変化させて表示しています。

画面に表示している図形をよく見て検討してください.



ビット パレット 色 機 能 パターン コード 赤 **PSET** 0 1 0 2 黄 PRESET 1 1 0 6 0 1 0 2 赤 AND 黄 OR 6 1 1 0 緑 XOR 1 0 0 4 101 NOT 水 色 5

● PUT@A 形式4

GET @ 文 (形式 4) で読み込まれたグラフィックドットを任意の画面に表示する命令です.

PUT @ A (X₁, Y₁) - (X₂, Y₂), 配列名, 機能

配列はパレットコードも持っているため、その まま表示すればよいのですが、機能によって色を 変えることができます。

機能としては AND, OR, XOR, NOT, PSET のいずれかを指定できます.

PSET の指定をしたときは、配列データをそのまま画面に表示します.

NOTを指定したときは、配列の青、赤、緑の全 ビットを反転させた結果、すなわち配列に読み込 まれている色の補色で表示されます。

AND, OR, XOR を指定したときは、現在画面に表示されているドットの青、赤、緑のドットパターンと、配列で示されたドットパターンが画面に表示されます.

3.13 GET文とPUT文 の応用例

GET と PUT について長々と解説してきましたが、何はともあれ実際に体験してみることが、理解への早道でしょう。

とにかく, 実際にプログラムを作って実行して みましょう.

10 CLS
20 DIM F%(50),M%(50),H%(50),E%(50)
30 SYMBOL (200,100),"*",3,2,7
40 SYMBOL (230,100),"*",3,2,5
50 SYMBOL (260, 60),"7",3,2,1
60 SYMBOL (290,140),"4",3,2,2
70 SYMBOL (320, 60),"3",3,2,3
80 SYMBOL (350,140),"5",3,2,4
90 SYMBOL (380,100),"*",3,2,4
90 SYMBOL (410,100),"*",3,2,6
110 GET@ (260, 60)-(290, 80),F%,G,1
120 GET@ (290,140)-(320,160),M%,G,2
130 GET@ (320, 60)-(350, 80),H%,G,3
140 GET@ (350,140)-(380,160),E%,G,4

150 FOR Y=60 TO 96 STEP 4
160 PUT0 (260, Y)-(290,Y+20),F%,XOR,1
170 PUT0 (260,Y+4)-(290,Y+24),F%,XOR,1
180 PUT0 (290,200-Y)-(320,220-Y),M%,XOR,2
190 PUT0 (290,196-Y)-(320,216-Y),M%,XOR,2
200 PUT0 (320, Y)-(350,Y+20),H%,XOR,3
210 PUT0 (320, Y+4)-(350,Y+24),H%,XOR,3
220 PUT0 (350, 200-Y)-(380,220-Y),E%,XOR,4


230 PUT0 (350, 196-Y)-(380,216-Y),E%,XOR,4

240 NEXT

20 は配列変数を定義しています。それぞれの変数には、50~80のステートメントで画面にドットパターンで表示した "マ"、"イ"、"コ"、"ン"の4文字のドット情報が読み込まれます。

30 では@の点のドット座標で, "*" を横倍率 3, 縦倍率2, パレットコード7(白)で表示しま す. 40~100も同様のステートメントです.

110は、"マ"のドットパターンを形式3のGE-T@ステートメントで整数型配列変数F%に読み込みます。"マ"は50でわかるように、パレットコード1(青)で表示しているので、そのままのパレットコードで読んでいるのです。



文字の大きさ 横方向倍率:3 縦方向倍率:2 背景色:黒

図 3.12-1

120~140も同様のステートメントです。

160~240はどのステートメントも同型式で、形式3の PUT @ を使っています。そして、2行ずつF%、M%、H%、E%の配列変数を PUT @ しています。機能は全て XORとなっていますね。

160 の PUT @ ステートメントでは何をしているのでしょう. この直前に画面に表示されているパレットコードと, このステートメントで指定しているパレットコードについて XOR の論理演算をしていますから, ビットパターンは "000" となり, 背景色と同じになります. すなわち, 画面から消えるわけです.

そして、170 の PUT @ ステートメントで Y座

標を4ドットずらして表示しています.

180 と 190, 200 と 210, 220 と 230 の組も全く同じ論理のステートメントです。そして、全部の文字が一直線に並んで (Y=96) 終わりになります。

ところで、20 DIM 文の配列数の決め方をまだ解説していませんでしたね。では、前ページ図の"マ"に注目してください。そして、3.10 の形式3の GET @ 文で説明した "配列の大きさ"の式

をみてください. "マ" の箱の中の総ドット数は、 $(290-260+1)\times(80-60+1)=651$ になります。配列変数F%は整数として定義していますから、1要素の大きさaは2バイトです。そのため、

配列の大きさ=((651+7)/8+2-1)/2 =41 (小数部分切り捨て) となります. 配列の大きさは、少し大き目に取っ てもかまわないため、"50" としたのです.

7 3

* *

イーフ


^{マーコ}

* * マイコン * *

いろいろなステートメント

この章では、BASICを利用する上で、ぜひ知っておかなくてはならないいろいろなステートメントを中心に説明を進めていきたいと思います。


コンピュータは、判断によってイエスかノーの 結果を出す仕事が少なくありません。関係式もそ うでしたね、ここでは、もう一つの判断をする論 理式というものからまず説明を進め、一般ステー トメントに移っていくことにします。




すでに、もう何回か出てきましたが、ビット操作やブール演算を実行したり、いくつかの関係式を調べたりするときに、論理式が用いられます。ここでは、論理演算子として使われる NOT、AND、OR、XOR、IMP、EQV などがどんなものかを具体的に調べながら説明を進めます。

ブール演算というのは、19世紀英国のジョージ・ブールという数学者が作り出した、論理的な関係を表現するための演算の方法です。コンピュータは、全て2進数で動いています。そして、論理式を演算するときは、16ビットで動いています(10進数に直すと-32768~32767までの数)。

論理式では、各ビットごとにそれぞれ演算をし、 その結果を出してきます。それぞれ各桁ごとに演 算をし、桁上がりなどしない計算の方法です。な



Aが1て"あっても、Bが11であっても、結果は1になる、という意味.



AとBがイマ"ある場合が,とちらも1ではない場合だけ結果が1になる


このような図を、ベン図という

お、インプットする数値が整数でない場合には、 小数点以下を四捨五入して、整数に直してから演 算をします。

むずかしい話は抜きにして、実際の例でその働きを見てください.

● X AND Y (論理積)

AND というのは X であり、かつ Y である、という意味です。



X	Y	X AND Y		
1	1	1		
1	0	0		
0	1	0		
0	0	0		

このような表を真 理値表といいます



の書かか" X AND Y

2 AND 3 を調べてみましょう.

2進数に直すと、

2 は 0000000000000010

3 は 000000000000011

上を見ると、各桁で両方共 1になっているところは、下 から2桁目だけですから0010 つまり結果は2になります.

PRINT 2 AND 3 RETURN

2

いくつかの例を調べてみましょう.

PRINT 3 AND 4 RETURN

0

10 進数の3は2 進数では11、 4 は 100 ですから、AND の結果は0 になってしまいます.

PRINT -1 AND 4

4

- 1 は 1 …1111

4 は 0…0100

-1 AND 4は0···0100

PRINT -1 AND -2

-2

- 1 lt

1 ··· 1111

- 2 lt


1 ...1110

-1 AND -2 は 1 ··· 1110

● X OR Y (論理和)

XまたはYという意味です. ですから、XかYのどちらか が1であれば結果は1になる, という意味です.

Χ	Υ	Х	OR	Υ	
1	1	1			
1	0	1			
0	1	1			
0	0	0			



PRINT 1 OR 2

3

1は 0…0001

2 1 0 ...0010

1 OR 21t 0 ···0011

PRINT -1 OR -4

-1

- 1 は 1 …1111

-4 lt 1 ···1100

-1 OR -4 tt 1 ··· 1111

PRINT 4 OR 11

15

4 lt 0 ··· 0100

1114 0 ...1011

4 OR 11 1 0 ··· 1111

● NOT X (否定)

Xではないという意味です.「

PRINT NOT 1

-2


	Х	NOT X
1 0		0
		1

1は2進数で…0001、その

否定だと… 1110 ですから、-2 になるわけです. では逆はどうでしょう.

PRINT NOT -2

1






● X XOR Y (排他的論理和)

XかYのいずれかが1のと きだけ、結果が1になるのが XORです。

X	Υ	X XOR Y		
1	1	0		
1	0	1		
0	1	1		
0	0	0		




PRINT	1 XOR 2	PRINT	4 XOR - 3
3		-7	
1 は	$0 \cdots 0001$	4 11	00100
211	00010	- 3 lt	1 ···1101
1 XOR	2は0…0011	4 XOR	- 3 は 1 ···1001

● X IMP Y (包含)

Xが1, Yが0のときに限り結果が0, あとの場合は1になります.

X	Υ	X IMP Y
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1



PRINT	3 IMP 1	PRINT	3 IMP −1
-3		- 1	
311	00011	3 12	0 …0011
1は	00001	- 1 は	1 …1111
1 IMP 3	は1…1101	3 IMP -	1は1…1111


● X EQV Y (同値)

X, Yが同じ値であれば1, 同じ値でなければ0になりま す.

PRINT 5 EQV - 3 7

	5 は	00101	
	- 3 は	11101	
5	EQV -3	は0…0111	

X	Υ	X EQV Y
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	1



● 優先順位

論理演算は、他の演算子をまぜて使うことも可能です。その場合、例によって演算子の優先順位が問題になります。ここでは、すでに述べてきた演算子を含め、優先順位を表にして示します。

優先順位	演 算 子	
1	^	
2	- (マイナス符号)	
3	*, /	
4	¥	
5	MOD	
6	+, -	
7	関係演算子	
8	NOT	
9	AND	
10	OR	
11	XOR	
12	EQV	
13	IMP	

かっこで囲まれた式は、この優先順位に関係なく先に実行されます.

では、いくつかの例で実際に試してみましょう.

(5EQV-3)*4 = 28

5 EQV - 3 * 4 = 14

6 + 2/3 AND 4 + 8 * 2 = 4

6 + 2/3 OR4 + 8 * 2 = 23

 $6 + 2/3 \times OR4 + 8 * 2 = 19$

6 + 2/3IMP4 + 8 * 2 = -4

6 + 2/3 EQV4 + 8 * 2 = -20

10R2AND3XOR4IMP5EQV6 = -4

NOT(1AND2XOR(3IMP4)) = 3

4.2 DEF FN

ちょっと GOSUB に似たところのあるステート メントです. これによって、常時使用する関数の 式を、あたかもサブルーチンのようにして使うこ とができます. GOSUB は次項で説明します.

DEF FN名前[(パラメータリスト)]=式

FN は function (関数), DEF は define (定義 する) の略です. つまり, 関数を定義してやるという意味です.

ごく簡単な例で調べてみましょう.

- 10 DEF FNA(X,Y)=X+Y
- 20 I=2:J=3
- 30 Z=FNA(I,J)
- 40 PRINT Z
- 50 T=10:U=5
- 60 X=FNA(T,U)
- 70 PRINT X

RUN

5

15

行番号10でFNAを定義しています。この関数が呼び出されるのは、行番号30と、60です。ちょっと気になるのは、行番号30の変数はI、J、そして行番号10では、そこがX、Yとなっている点です。実はX、Y(パラメータリスト)のことを仮引数といい、I、Jと変数の型(文字変数か、数値変数か)数さえ同じなら、いっこうにかまわないのです。

前に変数とは、文字や数値を入れておく箱と書きました。行番号 10 は、いわば加工工場であり、外部から運ばれてきた数値は、加工工場では工場専用の箱の中に入れかえられます。この工場専用の箱が仮引数というわけです。

引数を使うと、メインルーチンでいろいろな変数が使い分けられていても、仮引数に置きかえられるため、いっこうにかまわないという利点が生じます。なお、仮引数の中に入るデータの方を実引数といいます。また仮引数は、同じ名前の変数



がメインルーチンに使われていても, とにかくそ の加工工場専用のため, 混乱したりすることはあ りません.

DEF FNは、サブルーチンの場合のように、 メインルーチンのあとの方に出てくると使えず、 メインルーチンに入る前に、この定義づけをコンピュータに理解させておかねばなりません。また、直接モードでは使うことができません。もちろん、 文字変数の場合にも使用できます.

- 10 DEF FNA\$(X\$,Y\$) =X\$+" "+Y\$
- 20 A\$="パーソナル"
- 30 B\$="コンヒ°ュータ"
- 40 PRINT FNA\$ (A\$, B\$)

RUN

ハ°ーソナル コンヒ°ュータ


4.3

GOSUB

もっともコンピュータらしい命令の一つです. GOSUBというのはサブルーチン (subroutine) に進め! という意味です.サブは従,ルーチン は一定の手順,プログラムのことですね.メイン (主)ルーチンに対する言葉と考えてもよいでしょう.プログラムを作るとき,同じ命令ですむ部分 が何回も出てくるときに使います.


たとえば、メインルーチンを行番号 100 ~ にとっておき、サブルーチンを行番号 20 ~ 60 だとします.

- (1) 行番号100から番号順にプログラムが進む.
- (2) 行番号 200 に GOSUB 20 の命令がある.
- (3) 行番号 20 にジャンプし、再び番号順にプログラムが進む.
- (4) 行番号 60で RETURN という命令に出会う。
- (5) 再びジャンプし、初めの行番号 200 の次の 行番号の命令に帰ってくる。
- (6) 行番号300で再びGOSUB20の命令に出 会う。
- (7) 前述(3), (4)が繰り返される.
- (8) 再びジャンプし、初めの行番号 300 の次の 行番号に帰ってくる.



この例でわかるように、同じ命令でよい部分が何回も出てくるとき便利なのが、GOSUB~RE-TURNです。もちろん、サブルーチンはいくつあってもかまいません。たとえばGOSUB70で、RETURNが行番号90にあってもかまわないわけです。またサブルーチンは、行番号のどの位置にあってもかまいませんが、一般にはサブルーチンがいくつもある場合、ひとかたまりにしてまとめておいた方が、あとで見直すとき便利です。では、簡単な例を作って調べてみましょう。

10 GOTO 100 20 FOR I=1 TO X 30 PRINT Y: 40 NEXT I 行番号の若い所に 50 PRINT サブルーチンを置いた 60 RETURN オか、処理里速度が 100 X=5 110 Y=1少し速くなるぞ 200 GOSUB 20 210 X=7220 Y=3 300 GOSUB 20 310 PRINT"#79" RUN



1

3

3

ごく簡単なプログラムです. RUNにより, 初めに1を5個, 続いて3を7個サブルーチンによって表示してくるはずです. 同じサブルーチンでも, 変数の違いによって異なる仕事をしてくれることがわかります. 別のプログラムを追加してみましょう.

45 IF X<=5 THEN GOSUB 70 70 PRINT"アイウエオ"

80 RETURN

RUN

1 1 1 1 749IA 3 3 3 3 3 3 3 499

サブルーチンの中にまたサブルーチンがあって も、ちゃんと実行してくれます. 行番号 45 の中の GOSUB 70 の部分を、GOTO 70 としても実行し ます. この場合も、80 RETURN は必要です.

メインルーチンとサブルーチンとを、上手に区分し、使い分けてプログラムを構成するのがよりのた。




● 円の面積を計算するプログラムです.

- 10 CLS: INPUT"カンケイ ハ ";R
- 20 PRINT:PRINT"エン ノ メンセキ ハ ";:GOSUB 100
- 30 PRINT" F" X": PRINT
- 40 PRINT"モット ケイサン シマスカ ? YES ナラ 1,NO ナラ
- O ヲ イレテ クタ"サイ ";
- 50 INPUT I
- 60 IF I=1 THEN GOTO 10
- 70 IF I=0 THEN GOTO 90
- 80 GOTO 50
- 90 PRINT:PRINT"#7":END
- 100 X=3.14159*R^2
- 110 PRINT X;
- 120 RETURN

行番号 $100 \sim 120$ がサブルーチンです. 行番号 20 からジャンプしでくる部分です.

行番号 20, 30, 90 にある, 独立した PRINT 命 令は, これによって 1 行分行を飛ばし, CRT 画 面上で読みやすくするためのものです.

なお、90 の終わりに END が入っていますが、 もしこれがないと、プログラム上引き続きサブル ーチンのところまで実行してしまいます。





4.4 ON~GOSUB

ON式 GOSUB 行番号[, 行番号]…

ON~GOTO とほとんど同じ働きをします. 式に 1 が入ったら、GOSUB のあとに並ぶ行番号の 先頭のサブルーチンへ、 2 なら 2 番目、 3 なら 3 番目です. 例を調べてみましょう.

10 INPUT X

20 ON X GOSUB 100,200,300

30 GOTO 10

100 PRINT"AA";

110 PRINT"BB"

120 RETURN

200 PRINT"MM";

210 PRINT"NN"


220 RETURN


300 PRINT"XX";

310 PRINT"YY"

320 RETURN

?に対して1と入れると AABB、2を入れる: MMNNと表示してきます.式が0または行番号の個数よりも大きいときは,次の行に進みます.なお式の値が整数でない場合は,小数部分の第1位の桁が四捨五入されて,整数に変換されます.





4.5 READ~DATA

変数に, プログラム内に置いてあるデータを読 み込んでやるとき使うのが, このステートメント です.

> READ 変数名[, 変数名]······ DATA 定数[, 定数]······

変数名や、定数がいくつも並んでいるときは、 コンマで区切って並べます。定数は文字定数であっても、数値定数であってもかまいませんが、読み込まれる変数の型と一致していなくてはならないことはいうまでもありません。文字定数でスペースや 、(コンマ)を含む定数の場合は、""でくってやる必要がありますが、その他の場合は必要ありません。

では実例を調べてみましょう.

10 DEF FN A(X,Y)=X*Y

20 READ A1, A2, A3, A4

30 Z=FN A(A1,A2):GOSUB 100

40 Z=FN A(A2, A3): GOSUB 100

50 Z=FN A(A3,A4): GOSUB 100

60 DATA 2,3,4,5

70 END

100 IF Z<10 THEN PRINT"ABC" ELSE PRINT"XYZ"

110 RETURN

RUN ABC XYZ は何行かに分けてかってもかまりている。

READ A1, A2, A3, A4....

DATA 2, 3, 4, 5,

行番号 60 がデータですね. ここに並んでいるデータの数は 4 個です. これ以上並んでいてもいっこうにかまいませんが、3 個のように少ないとOut of Data という表示が出てエラーになります.

たとえば、行番号70をGOTO20に直してやると、Out of Data になってしまいます。すでに4個のデータを読み込んでしまったからです。そこで、データの数をふやしてやると、データがなくなるまでは動いてくれます。そしてデータがなくなると、やはりOut of Dataになります。

これではおもしろくない、といった場合に使われるのが RESTORE です。RESTORE はもとどおりに復元するという意味です。そこで行番号70を、

70 RESTORE: GOTO 20

としてやれば、このプログラムはいつまでも実行 されます。

また、データの最後に実際には使われない値、 たとえば-999999 などを入れておき、IF~THEN 文を使って、どの変数でもよいから、-999999が 代入されたら、RESTORE するようにしてやる のも一つの手でしょう。

データの行が何行にもわたる場合、RESTORE のあとに行番号を指定すると、指定された行番号 のデータからを RESTORE してくれます.

- 10 DEF FN A(X,Y)=X*Y
- 20 I=I+1:READ A1, A2, A3, A4
- 30 Z=FN A(A1, A2): GOSUB 100
- 40 Z=FN A(A2, A3): GOSUB 100
- 50 Z=FN A(A3, A4): GOSUB 100
- 60 DATA 2,3,4,5
- 70 RESTORE: IF I<2 GOTO 20
- 80 END

100 IF Z>10 THEN PRINT"ABC"

110 RETURN

RUN

ABC

ABC

ABC

ABC

40 READ ----50 RESTORE 1010 60 READ ----

1000 DATA 1,2,3,4,5 1010 DATA 6,7,8,9,10 1020 DATA 11,12,13,14,15 10 CLS

20 READ A,B,C

30 T=A*B*C

40 PRINT "タイセキ ハ"; T:"リッホ°ウ cm"

50 DATA5,6,7

RUN

タイセキ バ 210 りゅホ°ウ ヒホ

10 CLS

20 READ A\$, B\$, C\$, C\$

30 PRINT A\$; B\$; C\$: PRINT

40 RESTORE

50 READ A\$, B\$, C\$

60 FOR I=1 TO 4: READ DS: NEXT

70 PRINT A\$+C\$+D\$

80 DATA NOTED

90 DATA" スキ"ナミク"," セタカ"ヤク"

100 DATA" オキ" 7*" " " 7サカ" ヤ"

110 DATA" הבּליכ", " ה" שׁ" ביליב" RUN

トウキョウト スキ"ナミク オキ"クホ"

トウキョウト セタカ"ヤク ハ"シ"コウエン



4.6 TRON, TROFF

プログラムを作っていて、試行錯誤を繰り返しているとき、CRT画面上で実行している動作が、 行番号何番で実行しているかがわかれば、たいへん便利なときがあります. TRON, TROFF はそのための命令です. 試しに実行する前に、

TRON RETURN

と入れてから RUN してみましょう.

10 DEF FN A(X,Y)=X*Y

20 I=I+1:READ A1, A2, A3, A4

30 Z=FN A(A1,A2):GOSUB 100

40 Z=FN A(A2, A3): GOSUB 100

50 Z=FN A(A3, A4): GOSUB 100

60 DATA 2,3,4,5

70 END

100 IF Z>10 THEN PRINT"ABC"

110 RETURN

RUN

[10][20][30][100][110][40]

[100]ABC

[110][50][100]ABC [110][60][70]

[]でくくった行番号の表示が出てきます. ど のように実行しているかよくわかりますね. この 動作を中止させるには TROFF と入れてください.

UNLIST

LIST と入れてやると、プログラムを CRT 上に表示できることはご存知ですね、でも、プログラムを秘密にしておきたいときもあります。こんなときは UNLIST と入れてください。 コンピュータはおぼえているプログラムをだれにも教えてくれません。そのかわり、UNLIST のあとではどうしても LIST を表示してくれないため、プログラム作りをやっている途中では、使わないようにしてください。



RENUM

プログラムを作るとき、行番号を指定しなくてはならず、プログラムの実行は原則として行番号の順であることは、もうご存知ですね、そして、すでに付け終わった行番号の間に、さらに新しい行を追加していくことがあります。こんなとき行番号をもう一度整理して、新しく付け直した方がよい場合が少なくありません。こんな仕事を自動的にやってくれるのが、この命令です。

RENUM[[新行番号][,[旧番号][,增分值]]

かっこの中を省略し、RENUM だけを直接モードで入れてやると、行番号 10 から 10 飛びに新しい番号を付けてくれます。10 飛びではなく、3 飛びにしようと思ったら、増分値を3としてください。旧番号のところは、番号の付けかえを始めるプログラムの行番号であり、新行番号は、その旧番号を今度は何という行番号から始めるのかを示すものです。

RENUMしない以前のプログラムの中に GOTO, GOSUB, THEN, ON~GOTO, ON~GOSUB, ERL などで参照している行番号があっても、もちろん支障のないように同時に付け直してくれます.

ただし、旧番号を使っている状態の場合、たと えばGOTO 25 のとき行番号 25 にプログラムがな い場合には、 "Undefined line XXXX in YYYY" (XXXXは存在しなかった行番号、 YYYYはその文の新しい行番号)とエラーメッ セージが出て、誤った行番号は修正されず、その まま残ります。

なお RENUM のコマンドでは、行番号 64000 以 上の行番号を発生することはできません。

DELETE

プログラムを作っている途中で、プログラムの一部を行ごとそっくり削除してしまいたい場合が少なくありません。 そんなときに必要なのが DE-LETE です。

DELETE [行番号 1] [| ; _ | [行番号 2]]

この働きを例によって調べてみましょう.

DELETE 100 - 200 RETURN

行番号 100 ~ 200 のプログラムを全て削除して しまいます. なお, -のかわりに , (コンマ)を 使っても結果は同じです(以下同様).

DELETE 300 RETURN

行番号 300 のプログラムを削除します. なお、 行番号だけをキーインして **RETURN** キーを押 してもその行は削除されてしまいます.

DELETE-400 RETURN

行番号0から400までのプログラムを、そっくり削除してしまいます。


DELETE 500 - RETURN

行番号 500 以後のプログラムを全て削除してし まいます。

DELETE- RETURN

全ての行を削除してしまいます。同じ仕事は はNEW RETURN と入れてやってもできます。 なお、プログラムの中で DELETE 文が出てく ると、この命令を実行したあと、プログラムを終 えてコマンド待ちの状態に入ります。

プログラムの一番最後に DELETE-といれて おいたら、プログラムが 消えちゃったそ



BEEP

コンピュータに仕事をさせている途中で,人に わかるように音を出させることができます.

BEEP [スイッチ]

スイッチのところを1とすると、ピーッという 音が出始め、BEEP0に出会うと音は停止します.

- 10 BEEP 1
- 20 INPUT" #5" 7 407 79" #4" A\$
- 30 BEEP 0
- 40 PRINT A\$



- 10 BEEP 1
- 20 FOR I=1 TO 100
- 30 NEXT
- 40 BEEP 0
- 50 FOR I=1 TO 100
- 60 NEXT
- 70 GOTO 10

Lo, to, to,



4.7 DIM

変数はデータを入れる箱でしたね.同じ系統の箱をきちんと並べて自由に操作してやりたい場合が少なくありません.そんなとき利用できるのが配列変数です.もちろん配列変数を自由に普通の変数と同じように利用することができるのはいうまでもありません.

DIM 変数名 (添字の最大値 [, 添字の最大値]……])

配列変数は、原則として上のような形式で宣言 したあとでないと使えません。宣言しないで使う と、添字は自動的に 10 に設定されます。

DIMA (5,5)とすると、図のように A (0,0)、A(1,0)、A(2,0)……A(5,5) のように合計36個のデータを入れる箱が用意されます。もしDIMA (5)ならA(0)、A(1)、……、A(5)の6個の変数が用意されるわけです。この宣言をしたあと、配列変数を使うと便利な仕事に利用すればよいのです。簡単な例を見てみましょう。

- 10 DIM X(2,2)
- 20 FOR I=1 TO 2
- 30 FOR J=1 TO 2
- 40 X(I,J)=X(I-1,J-1)+2
- 50 NEXTJ, I
- 60 FOR J=0 TO 2
- 70 FOR I=0 TO 2
- 80 PRINT"X("I", "J") = "X(I, J)
- 90 NEXT I,J

このプログラムを実行してみると,

RUN

X(0,0) = 0

X(1,0)=0

X(2,0)=0

X(0, 1) = 0

X(1,1)=2


X(2,1)=2


X(0, 2) = 0

X(1,2)=2

X(2,2)=4

となります.





8人の学生の成績を、キーインによりコンピュータに伝え、番号順に一覧表にして表示するプログラムです。

- 10 DIM X(8)
- 20 FOR I=1 TO 8
- 30 PRINT I")" > ";
- 40 INPUT X(I)
- 50 NEXT I
- 60 CLS
- 70 PRINT"セイセキ ヒョウ"
- 80 PRINT
- 90 PRINT"がシコ"ウ

セイセキ"

本当は行番号10

は,添字が10

以内なので'不要

なのだ、11以上


なろ必要になる

- 100 FOR J=1 TO 8
- 110 PRINT J, X(J)
- 120 NEXT J

RUN

- 1 11" 2 ? 45
- 2 11 2 7 55
- 3 ガン ? 90
- 4 パン ? 80
- 5 パン ? 85
- 6 パン ? 100
- 7 パン ? 95
- 8 11" > 7 70

セイセキ ヒョウ



ここではCRT表示しかしていなしかり、これらのデータを、アッリンタに直接印刷し出したり、データとしてファイルレニー保存し、いろいろと利用することも、できる

のである.



ハツゴウ セセキ
1 45
2 55
3

どのためには、プログラムを 少しいじくうなくてはなうないそ!

というすれば"1)11んじや

かけはそのうちまとて"教女之」
くれるんだ。

教値だけでなくカラー棒クグラフでを示っていまたらいいね。

自分了一考之了了一种

なお,人数を8人以下の任意の数のところで中 止したいときは、

10 WIDTH 40,20

20 DIM X(8)

30 FOR I=1 TO 8

40 PRINT I"ハ"ン ";

50 INPUT X(I)

60 IF X(I)>100 THEN 80

70 NEXT I

として、100 より大きい数を入れたとき、初めの ループからぬけ出すようにすればよいのです.

80 WIDTH 80,20

90 PRINT"

セイセキ ヒョウ"

100 PRINT

110 PRINT"がシコ"ウ

セイセキ"

120 IF X(1)>100 THEN PRINT: END



130 FOR J=1 TO I-1

140 PRINT J, X(J);

150 LOCATE 22,2+J:COLOR 2

160 FOR K=1 TO X(J)¥10

170 IF X(J)<10 GOTO 190


180 PRINT" *";


190 NEXT K

200 PRINT

210 COLOR 7

220 NEXT J





セイセキ ヒョウ


ハ" シコ" ウ	セイセキ	
1	52	****
2	64	*****
3	80	*****
4	70	*****
5	83	******
6	62	*****
7	90	******
8	64	*****

行番号60でX(I)に 100kリ大きい数が入ったら、 行番号80にとんて"いく ようになっている。



行番号160~190で 点数を10点ごとに米印で

示すグラフを 描かせる.



前ページのプログラムから,このようにして 次第に大きくして いけばいいんだ. ここでは変数 X(8) のように、一次元の配列変数と示しましたが、これを学校全体に広げて、DIM X(3,3,40)

のように、三次元の配列変数にしてやれば3学年、 各学年3クラス、クラスの人数40人までの成績一 覧表を作ることができますし、さらに教科別の区 別をしたければ四次元配列にすることにより、実 行不可能ではありません.

このような仕事は、配列変数を使わないと、と てもやり切れないことがおわかりいただけたと思 います. ただし配列変数は、たくさんの箱を用意 するわけですから、その分メモリをたくさん使っ てしまいます. 必要以上の宣言はやめた方がよい でしょう.

● たとえば、成績を点数の高いもの順に並べか える場合のやり方について、基本的なやり方をお ぼえておいてください。

10 INPUT A, B, C, D

20 IF A<B THEN E=A:A=B:B=E

30 IF BKC THEN E=B:B=C:C=E

40 IF C<D THEN E=C:C=D:D=E

50 IF A<B GOTO 20

60 IF B<C GOTO 20

70 IF A<C GOTO 20

80 PRINT A; B; C; D

RUN

? 6, -4, 79, 90

90 79 6 -4

行番号20でAよりBの方が大きい場合、AとBの数値を入れかえてやる操作をしています。つまり、まずEという変数の箱を用意します。そして今までAに入っていた値をEに入れ、つぎにBに入っていた値をAに入れます。さらにいったんEに入れておいた値をBに入れてやればよいのです。

● 前記のプログラムは、もっと簡単に作ること も可能です. それには SWAP, つまり交換する という新しい命令が必要です.

SWAP 変数, 変数

二つの変数は同じ型でなくてはなりません.

これによって、二つの変数の中身が入れかわってしまいます。これを使ってプログラムを作って みましょう。

10 DIM X(4)

20 FOR I=1 TO 4: INPUT X(I)
:NEXT

30 FOR I=1 TO 3

40 K=I

50 FOR J=I+1 TO 4

60 IF X(J)>X(K) THEN K=J

70 NEXT J

80 SWAP X(I), X(K)

90 NEXT I

100 FOR I=1 TO 4:PRINT X(I) ::NEXT

110 PRINT

120 GOTO 20

行番号 20 が配列変数にデータを入れる命令で、 行番号 $30 \sim 90$ が数値を交換する作業です.行番 号 40 で、 $FOR\sim NEXT$ の変数 I の中に入ってい る数値を、K という別の変数に移し込んでおきま す.行番号でX(K) とX(J) とを比較し、結果次 第でKをJ の値にします.

たとえば I=1 のとき、K=1 です.そして X (3)>X(1) だとすると、K=3 ということになるわけです.行番号80で、X(1) の数と X(3) の値を交換してしまいます.変数が 4 個の場合、30 ~ 90 のループを 3 回 (4-1 回) 回してやることにより、全ての数値は大きい順に並んでしまいます.



4.8 ストリング関数

ストリングは糸とか紐のことです。コンピュータでは文字列のことを意味します。そして、数値関数や数値定数の場合と同様に、いろいろな加工処理が可能です。それによって、必要に応じたそれぞれ異なる文章や文字を表示してやることができます。

● CHR\$ (式)

普通に表示される文字には、もうご存知のように英文字、カタカナ、数字、各種記号等があります。そして、これらには**付録**に示すように、キャラクタ文字コードという番号が付いています。コードは 16 進数でいうと、2 桁の数字 00~FF (10 進数で 0~255) でできています。

表をごらんください.この2桁の16進数の上位の桁が横,下位の桁が縦に示されています.たとえば上位4,下位Dの4Dの文字は、"M"というわけです.このコードによって、文字を表示させることも可能です. CHR\$(式)がそれです.式に代入される数値がキャラクタコードになります.\$(ドル)印は文字関数を示します.

式に代入される数は10進数でも16進数でもよ



いのですが、16 進数の場合はそのことを示す &H (& はアンパサンドと呼ぶ)を数値の頭に付けなくてはなりません. ではプログラムで文字を表示してみましょう.

- 10 FOR I=%H30 TO %HFF
- 20 PRINT CHR\$(I);
- 30 NEXT I

- 10 FOR I=0 TO 207
- 20 FOR J=1 TO 70
- 30 IF 0=I-22*J THEN PRINT
- 40 NEXT J
- 50 PRINT CHR\$ (I+48):
- 60 NEXT I

この7°ロク"ラムは、一个の文字数を22字15 制限するよう1二作1進したものた。

● HEX\$ (式), OCT\$ (式)

エ? 16 進数と 10 進数との関係がよくわからないですって? それならコンピュータにおまかせください. 試しに, PRINT & H2FFと入れてみてください. 16 進数 2FFを 767 と 10 進数に直して教えてくれます.

10 進数を 16 進数に直すには、HEX \$ (式) としてください.変換結果は、小数部分を切り捨てたあと実行され、 $0\sim FFFF$ の範囲であなたに教えてくれます.

10 INPUT A
20 Z\$=HEX\$(A)
30 PRINT Z\$
40 GOTO 10
RUN
? 20
14
? 100
64
? 200
C8
? 255
FF

気をつけていただきたいのは、結果の数は文字列 として出てくるので、\$印を忘れないようにして いただくことと、この文字列は最大 FFFF ですか ら、10 進数にして 65535 までということです。 また,整数を8進数の文字列に変換するには, OCT\$(式)を使います.

10 PRINT

20 INPUT"10シンスウ ヲ イレヨ ";A

30 Z\$=OCT\$(A)

40 PRINT"8シンスウ デ"ハ "Z事

50 GOTO 10

RUN


10シンスウ ヲ イレヨ ? 8 8シンスウ テ"ハ 10

10シンスウ ヲ イレヨ ? 256 8シンスウ デ"ハ 400

10シンスウ ヲ イレヨ ? 65535 8シンスウ テ"ハ 177777

10シンスウ ヲ イレョ ? 65536

Illegal Function Call In 30



10 WIDTH 80,25:CLS

20 PRINT"1090 890 1690"

30 FOR I=1 TO 20

40 PRINT I

50 LOCATE 6, I:PRINT OCT\$(I)

60 LOCATE 12, I:PRINT HEX\$(I)

70 NEXT I

80 LOCATE 20,0

90 PRINT"1090 890 1690"

100 FOR I=21 TO 40

110 LOCATE 20, I-20: PRINT I

120 LOCATE 26, I-20: PRINT OCT\$ (I)

130 LOCATE 32, I-20: PRINT HEX\$(I)

140 NEXT I

150 LOCATE 40,0

160 PRINT"1050 850 1650"

170 FOR I=41 TO 60

180 LOCATE 40, I-40: PRINT I

190 LOCATE 46, I-40: PRINT OCT\$(I)

200 LOCATE 52, I-40: PRINT HEX\$(I)

210 NEXT I



● 女 字 式

文字列の合成をやってみましょう. 文字変数を使う場合,変数名の終わりに \$ 印を付けることが必要でしたね. 文字式は最大 255 文字のデータを入れることができます. また配列変数の場合には,

A\$ (1), A\$ (2)……のように書きます.

- 10 A\$="アイウエオ"
- 20 B\$="カキクケコ"
- 30 C#="サシスセソ"
- 40 D\$="タチツテト"
- 50 Z\$=A\$+B\$+C\$+D\$
- 60 PRINT Z\$

RUN

アイウエオカキクケコサシスセソダチツテト

文字列は、数字の場合のように文字の前に1字 分のスペースが出たりはしません。もし出したかったら、"山アイウ…」"のように、スペースを取ってください。コンピュータ処理の結果によって、文字の組み合わせを違え、いろいろな文章を表示してやるとおもしろいでしょう。

- 10 A\$="フルイケヤ "
- 20 B\$="カワス"トヒ"コム "
- 30 C\$="ミス"ノ オト"
- 40 D\$=A\$+B\$+C\$
- 50 PRINT D\$

RUN

フルイケヤーカワス"トヒ"コムーミス"ノーオト

- 10 INPUT"5 モシ" ヲ イレヨ "; A\$
- 20 As=As+" ニワ ニ オモチャ ノ"
- 30 A\$=A\$+" コマ ヒトツ"
- 40 PRINT A\$
- 50 PRINT
- 60 GOTO 10

RUN

5 モシ" ヲ イレヨ ? ハルサメヤ ハルサメヤ ニワ ニ オモチャ ノ コマ ヒトツ

5 モシ" ヲ イレヨ ? ユウタ"チヤ ユウタ"チャ ニワ ニ オモチャ ノ コマ ヒトツ

ち モシ" ヲ イレヨ ? アキフカシ アキフカシ ニワ ニ オモチャ ノ コマ ヒトツ

5 モシ" ヲ イレヨ ? ハツュキヤ ハツュキヤ ニワ ニ オモチャ ノ コマ ヒトツ

● LEFT\$ (文字式,文字数)


"アイウエオカキクケ... 123456789.... LEFT\$(Z\$,7)

図のように、文字式で並んだ文字列のうち、指定の文字数だけ左(LEFT)側から取り出す働きをします。たとえば前項の Z\$は "アイウエオカキクケコサシスセソ" でしたね。そこで、この文字列の中から新しく左から 7 文字分を取り出し、これを新しい文字列にしてみましょう。

10 CLS

- 20 A\$="アイウエオ"
- 30 B\$="カキクケコ"
- 40 C\$="サシスセソ"
- 50 D\$="タチツテト"
- 60 Z\$=A\$+B\$+C\$
- 70 Z\$=LEFT\$(Z\$,7)
- 80 PRINT Z\$

RUN アイウエオカキ



行番号70では、Z\$という変数の箱の中を、60に続けてすぐ書き直していますが、もちろん別の変数名にしてもよいことはいうまでもありません。なお、文字数の部分を全体の長さより大きな数に選ぶと、文字列全体が表示されますし、0だと空文字列、つまり何も文字が出てきません。

また、文字数は変数や式にしてやってもかまいません.この際、ここに入る数字が小数点を含んでいる場合には、四捨五入され整数となります.ここでは、文字式を例として Z\$としましたが、式でよいのですから Z\$のかわりに A\$+B\$+C\$にしてももちろんかまわないわけです.

MID\$(文字式,文字位置[,文字数]) MID\$(文字変数名,文字位置[,文字数]) = 文字式

文字列の中から, 指定の場所(文字位置)から 指定の文字数を取り出す命令です。もし文字数の 部分を省略すると、終わりまでの長さになります.

前のプログラムのうち行番号70を、たとえば 70 Z\$=MID\$ (Z\$, 6, 5) と直し、RUNさせ てみましょう、結果は、6文字目から5文字分が 取り出せるはずです.

- 10 CLS
- 20 As="740x4"
- 30 B\$="カキクケコ"
- 40 C\$="サシスセソ"
- 50 Ds="タチツテト"
- 60 Z\$=A\$+B\$+C\$+D\$
- 70 Z = MID = (Z = 6, 5)
- 80 PRINT Z\$

RUN カキクケコ

MID\$ の命令は、また別のおもしろい使い方も 可能です.

- 10 As="P40xx "
- 20 As=As+"カキクケコ
- 30 A\$=A\$+"\$5\text{75}
- 40 B\$="タチツテト "
- 50 PRINT A\$
- 60 PRINT
- 70 MID\$(A\$, 7, 6) = B\$
- 80 PRINT A\$

RUN

アイウェオ カキクケコ サシスセソ

アイウエオ タチツテト サシスセソ

MID の中で指定した文字変数 A\$ のうち、指定 の文字位置から指定の文字数だけ、=でつなげた 文字式 (ここでは変数になっている) B\$ と置き かえられてしまいます.

テン デベス。 コレカラ モ カベンパベッテ クタベサイ。" 10 As="アナタ ノ セイセキ ハ

- 20 INPUT"テンスウ "; X
- 30 B\$=STR\$(X)
- 40 IF X>100 THEN END
- 50 IF X<=100 THEN GOSUB 70
- 60 GOTO 10
- 70 MID\$(A\$, 13, 4) = B\$
- 80 PRINT
- 90 PRINT A\$
- 100 PRINT
- 110 RETURN

RUN

テンスウ ? 70

PRINT文で文字変数を合成す るときは、十つでもうでもかまりません

10 A\$="アイウエオ" 20 B\$="カキクケコ"

30 C\$="サシスセソ"

40 PRINT A\$; B\$; C\$

50 PRINT A\$+B\$+C\$

RUN

カキク ~ 14字为

アイウェオカキクケコサシスセソ アイウエオカキクケコサシスセソ

アナタ ノ セイセキ パ フロ テン テッス。 コレカラ モ カッンパッテ ク 9" 410

テンスウ ? 100

アナタ ノ セイセキ パ 100テン デニス。 コレカラ モ カニンパニッテ ク 9" 410

テンスウ ? 1000

Ready

上のプロク"ラムで"イテ番号30 のSTR\$(X)は数値変数と Xを文字変数に変える命令「



● RIGHT\$(文字式,文字数)

今度は右端から指定の文字数だけ取り出す命令 です.

10 A\$="アイウェオカキクケコ"

20 B\$=RIGHT\$(A\$,4)

30 PRINT B\$

RUN

キクケコ



考え方は、今まで出てきた命令と同じです.た とえば、指定の文字数が文字式の文字の長さより 大きい場合には、文字式の文字全部となりますし, 0なら空文字列となります.


◆ SPACE\$(個数)

文字間隔を, 指定の文字数だけあけるための命 令です. たとえば、SPACE \$(5)とすると、5 文字分のスペースがとられます. ただし, 個数は 0から255まででなくてはなりません。

10 A\$="ABC"

20 B\$="XYZ"


30 PRINT A\$ SPACE\$(5) B\$



10 A=100

20 B=500

30 PRINT A SPACE\$(5) B RUN



10 A=100

20 B=500

30 PRINT A SPACE\$(0) B

● STR\$ (式)

数値を文字列に変える命令です. STR\$ (式) の式は数値ですが、この命令によって出てきた結 果は文字列になっているのです.

PRINT STR\$(21) 21

同じ21でも、これは数値ではありません. 文字 列なのです. 試してみましょう.

PRINT 3+ STR \$ (21) RETURN

ピーッと音を出し、Type Mismatchと出て しまいます. もう一つ例 を見てみましょう.


10 A=10

20 B=5

30 A\$=STR\$(A)+"+"+STR\$(B)+"="

40 PRINT AS: A+B

RUN



VAL (文字式)

STR\$ とは逆に、文字式を数に変える命令で す. プログラムで試してみましょう.

10 A\$="21"

20 B\$="12"

30 C\$="&H12"

40 X=VAL(A\$)

50 Y=VAL(A\$+B\$)

60 Z=VAL(C\$)

70 PRINT X;Y;Z

RUN

21 2112 18

PRINT Xの数は、文字式 A\$に入っていた文 字が、Yは二つの文字式の結果が、そしてZは 16 進数であった文字式が数値に直されて出てきま した. ただし、最初の文字が数字でない場合(16 進数の場合は0~F,8進数の場合は0~7以外の 文字)には、結果は0になってしまいます.上の プログラムでいうと、たとえば A\$= "A=12" で あったとすると、X、Yの値は0になります.

STRING\$ (文字数, キャラクタコードまた は文字式)

同じ文字や記号などを、指定の数だけ書き出せると便利な場合があります。STRING \$を使えばそれも簡単にできます。グラフや図表を作るとき便利です。

- 10 INPUT X
- 20 A\$=STRING\$(X,42)
- 30 PRINT A\$
- 40 GOTO 10

行番号 20 の () の中に 42 とあるのは、*のキャラクタコードです、X に数値を入れてやると、その数だけ*を横に並べてくれます。

RUN

7 5

? 15

? 30

文字の入る領土或は、後述するように300文字分しかぞが期設定されていないのです。したかって、もっとたくさんの文字を使うときは、たとえば、

のようにして広けってもるがあります。
CLEAR 500
CLEAR 500
CLEAR 500
CLEAR 500

Out of String Space…領域が足はいまり STRING\$(X,42)の代りに

STRINGS (X, 42) ONCOLO STRINGS (X, "X") T"ELLO.

STRING\$(X,42)で,Xは普通の場合255 までです。もしもっと大きな数(=こでは510まで) を入いたければ、ソフトウエアでカハリーしてやらなくてはなりません、下のファロク"ラムはその13リです。

- 10 CLEAR 510
- 20 INPUT X
- 30 IF X>255 THEN Y=X-255: X=255
- 40 A\$=STRING\$(X,42)
- 50 B\$=STRING\$(Y,42)
- 60 PRINT AS; BS

RUN

? 500

255以上の数 X-255 については、B事がり 引き受ける。

♠ LEN

文字列が何文字になっているかを調べる命令が これです.

LEN (文字式)

プログラムの例を見ましょう.

- 10 A\$="123456789"
- 20 Z=LEN(A\$)
- 30 PRINT Z

RUN

9

RUNにより、9 という結果を得るはずです. で はおなじみの落語、ジュゲムジュゲムが何文字の ストリングになっているか調べてみましょう.

- 10 CLEAR 400
- 20 11年="シ"ュケ"ムシ"ュケ"ム"
- 30 12\$="コ"コウノスリキレ"
- 40 I3\$="カイシ"をリスイキ"ョノスイキ"ョウマツウンライマツフウライマツ"
- 50 【4事="クウネルトコロニスムトコロヤフ" ラコウシ" ノフ" ラコウシ" "
- 60 I5キ="パペポ゚ッパィポッパィポノシューリンカ"ンシューリンカ"ンノク"ーリンタ"ィ"
- 70 I6\$="グ"ーリンダ"イノホ。シホ。コヒ。ーノホ。シホ。コナー"
- 80 I7\$="ノチョウキュウメイノチョウスケ"
- 90 L=LEN(I1\$+I2\$+I3\$+I4\$+I5\$+I6\$+I7\$)
- 100 PRINT L

はずです. 一定長さの文字や数字をキーインして やるプログラムの場合, 間違えて余分な数, ある いは足りない文字数を入れてしまうことがありが 10については CLEAR の項で説明します.

これを RUN させると、結果は 165 と出てくる ちです. しかし、LEN を使えば簡単に防止する ことができます. その他, いろいろ工夫して利用 できるのが LEN を使った命令です. なお行番号

- 10 CLS
- 20 INPUT "tar 7 AV3 "; N\$
- 30 L=LEN(N\$)
- 40 K=300+L*16+8
- 50 LINE@(298,96)-(K,110),PSET,4,B
- 60 LOCATE 19, 10: PRINT NS

ナマエ ヲ イレヨ? FUJITSU



FUJITSU

ASC

指定した文字列の最初の文字のキャラクタコー ドを出してやることができます.

ASC (文字式)

10 A\$="ABC"

20 Z=ASC(A\$)

30 PRINT Z

RUN

65

RUN の結果は 65 です. 最初の文字 A のキャラクタコードは、**付録**からわかるように &H 41、つまり 10 進数にして 65 だからです.

この文をINPUT文にしてみませんか? 行番号10 をINPUT A\$ にすると? ときいてきます. そこで ABC と入れてやると、やはり65の結果を得ます.

● INSTR

指定された文字を探索して、見つかった位置を 出す命令です、情報検索などに利用するとたいへ ん効果を上げることのできる命令ですから、ぜひ 大いに利用してください。

> INSTR([検索開始位置,] 文字式 1, 文字式 2)

いくフかの文字列 の中から頭文字が Aのものだけを 選び出すのだ。

10 X\$(1)="GINZA"

20 X\$(2)="AKASAKA"

30 X\$(3)="HARAJUKU"

40 X\$(4)="UENO"

50 X\$(5)="ADYAMA"

60 X\$(6)="ASAKUSA"

70 FOR I=1 TO 6

80 A=ASC(X\$(I))

90 IF A=65 THEN PRINT X\$(I)

100 NEXT I

RUN

AKASAKA

ADYAMA

ASAKUSA

10 X\$(1)="ANDO"

20 X\$(2)="ABE"

30 X\$(3)="AKIYAMA"

40 FOR I=1 TO 3

50 B=ASC(MID*(X*(I),2,1))

60 IF B=66 THEN PRINT X\$(I)

70 NEXT I

RUN

ABE

例によって簡単なプログラムを見てみましょう.

10 AS="TOKYOTO SETAGAYAKU SANGENJYAYA"

20 A=INSTR(2, A\$, "S")

30 PRINT MID\$ (A\$, A, 10)

RUN

SETAGAYAKU

行番号 10 が文字式 1, すなわち A\$ です. この中から文字式 "S" が何文字目にあるかを探しているのが行番号 20 です. " " の中が SE であっても SETAGAYAKU であってもかまいませんね. その結果が A です. A には 8 が入っているはずです. つまり, A\$ の 8 文字目からという意味です. そこで, 行番号 30 で MID\$ を取り出しています. 実行させると SETAGAYAKU の 10 文字が



出てくることは、もう説明しなくてもおわかりでしょう. 行番号 20 の () の中の 2 は、A\$ の 2 文字目から探せ、という意味です.

- 10 A\$="TOKYOTO SETAGAYAKU SANGENJYAYA"
- 20 A=INSTR(12, A\$, "S")
- 30 PRINT MID\$ (A\$, A, 12)

RUN

SANGENJYAYA

行番号20で探し始める文字位置を変えてみました. 行番号30も少し違っています. 実行の結果はSANGENJYAYAの11字になります.

4.7 で示したように、配列変数を使い、たとえば A\$(1), A\$(2)……に次々にデータを入れてやり、この中から特定の情報だけをぬき出してやるときなどたいへん便利です。

10 A\$(1)="SATOU TOSHIO"

- 20 A\$(2)="TANAKA HAJIME"
- 30 A\$(3)="SAITOU TETSUO"
- 40 A\$ (4) = "YANADA TOSHIO"
- 50 FOR I=1 TO 4
- 60 A=INSTR(A\$(I), "TOSHIO")
- 70 IF A>O THEN PRINT A\$(I)
- 80 NEXT I

RUN

SATOU TOSHIO

YANADA TOSHIO

SPC, TAB

いずれも、PRINT 文の中で、字数をあけてやる ときに用いられる命令です。

SPC (個数), TAB (桁位置)

二つの命令を比べてみましょう.

10 PRINT"AAA"TAB(10)"A" 20 PRINT"BBB"SPC(10)"B"

RUN

AAA A

BBB

行番号 10 は TAB, 20 は SPC を示しています. 結果は, TAB の場合は左から 10 文字目に A が, そして SPC の場合は BBB の終わりから 10 文字 目に B が表示されています.

B

では、()の中を100にしてみましょう.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOKYOTO SETAGAYAKU

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 SANGENJYAYA



10 PRINT"AAA"TAB(100)"A" 20 PRINT"BBB"SPC(100)"B"

RUN

AAA

BBB

A

H

この場合、CRT上では横1行40文字になっています。そうです。TABは、1行で表示しきれないときは、1行の文字数で割った余りの値、この場合は100÷40=2余り20で、左から20文字目にAが表示されているのです。またSPCの方は、ちゃんとBBBのあと100文字目にBの文字が表示されています。これでTABとSPCの類似点、相違点がおわかりいただけたと思います。どちらも()の中は最大255です。

TAB, SPC は直接ストリング関数とは関係ありませんが、これらを利用するとき欠くことのできない命令です。

4.9

漢字

ここでは、付録に示すような漢字やひらがなその他の文字をコードによって指定して、表示する方法を説明します。この方法によって表示できる文字は、漢字2965種、ひらがなその他の各種文字合わせて753種、合計3418種(JIS 第一水準)です。このように、漢字だけでなく各種の文字がありますが、ここでは代表して漢字と称することにします。なお、いうまでもないことですが、漢字を表示させるには、パソコンに漢字 ROM カードというものを取りつけなくてはなりません。ただし、FM-8 は漢字キャラクタセットという16個のROM を装着します。これらの取りつけ方については、説明書を参照してください。

PRINT@ [(X, Y),] 漢字コード [{;}[漢字コード]]······

はじめのX, Yはグラフィック座標で先頭の文字の位置を示します。つまり、横がX, 縦Yの位置に漢字の左上の角がくるわけです。なお、一つの漢字は、16×16のドットパターンでできています。また、座標の指定がないときは、つぎの漢字列は、前に表示された漢字の、つぎの行の左端から表示されます。もちろん、前の漢字の指定の後に、コンマやセミコロンがある場合にはそれにしたがいます。

座標指定の後に続くのが漢字のコードです。付表では、漢字は16ビットつまり16進数で2桁の数値で示されています。これを見ながら『漢字』という文字を画面に表示してみましょう。


いちいちコードを探さしなくても漢字をかけるくワードプロセッサのくフロケッラムもあるぞり



まず、漢という文字です. 『カ』の項を見ると 344Xの行にあります. そして、横に 2 文字目ですから、上の数字を見ると1になっています. そこで X のところに1 という数をあてはめればよいのです. つまり3441が漢という文字のコードです. もちろん、このコードは16進数ですから、この数の前に & H という記号をつけなくてはなりませんね. 同様にして調べると、字は & H3B7Aということがわかりますね.

10 CLS

20 PRINT@(100,50), &H3441, &H3B7A



● FM-11には、この指定の他に現在のカーソルの位置に漢字を表示させる命令もあります。

KANJI 漢字コード[{;}[漢字コード]]…


実際のプログラムを調べてみましょう.

10 CLS

20 LOCATE 10,10


30 KANJI &H3441,&H3B7A

これによって、指定の位置から漢字が表示されるはずです。なお、詳細については文法書を参照してください。



LOCATEA, B KANJI &H3441, &H3B7A

付表から文字を選ぶには……たとえば"年月日"のコードは…




漢字などの日本語を表わすのに、ここではJISのコードを指定しています。富士通には日本語を自由に使い分けできる処理を進めるために、日本語情報処理JEFというたいへんすぐれたシステムがありますが、FMシリーズもこれにしたがっており、JEFコードによって指定することも可能です。

JEFコードはJISコード(付表)に、

8H8080

をカロ之た巻をだ。たとえば"マイテの漢字を

& HBOA1~ と指定しても表示で" きるぞ".



10 CLS


20 PRINT@(100,100)&H472F,-

最初の学の位置の指定

&H376E, &H467C

年月日

JIS C 622 (情報交換用 漢字符号系)の漢字表から 見3.場合は、2進数から 16進数に変換しなくては ならない.



計画ペーソナルコンピュータ FM-8 の特長

- 2.款的的标
- 3. 詩合成よる 詩語、データの読み上げ
- 4. バブルカセット、フロッピーディスクにファイルの他
- 5. 画面のハードコピー
- 6. CPU (MBL6809) 2ケ、アドレス空間128KB



- 10 CLS
- 20 PRINT@(0,130),12321,
- 30 FOR I=12322 TO 12361
- 40 PRINTO I,
- 50 NEXT I

上のプログラムはアで始まる漢字だけを表示するプログラムです. @ のあとの() の数は, CRT 上の座標の位置です. もし() を省略すると, 画面左上から順に表示してきます. そして, 二回目に RUN すると, 前に表示してきた文字の次から表示が始まります. では実行してみましょう.



一型性阿京愛挨給逢葵茜穐悪握渥旭葦芦鰺梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾鮎或粟給安庵按暗案謄散

行番号 20 は

始めの文字の位置


ぎめをにいるのだ

次のプログラムはひらがなだけを PRINT します. 行番号 10 は,初めの文字 "あ" で位置決めしているわけです.また行番号 60 は,せっかく表示された文字をこわさないように,カーソルを移してやるための命令です.

- 10 CLS
- 20 PRINT@(0,100),&H2421,
- 30 FOR I=&H2422 TO &H2473
- 40 PRINTOI,
- 50 NEXT I
- 60 LOCATE 0,16

ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでと どなにぬねのはばはひびひふぶふへべへはぼばまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわる ゑをん

- 10 CLS
- 20 A(0)=&H456C
- 30 A(1)=&H357E
- 40 A(2)=&H4554
- 50 A(3)=&H4024
- 60 A(4)=&H4544
- 70 A(5)=&H432B
- 80 A(6)=&H3668
- 90 A(7)=&H3B30 100 A(8)=&H3B2E
- 110 A(9)=&H4363
- 120 A(10)=&H3230
- 130 FOR I=0 TO 10
- 140 PRINT@(200+20*I,100),A(I)
- 150 NEXT I



東京都世田谷区三軒茶屋


4.10 音楽演奏機能

コンピュータで音楽を奏でてみましょう.

テンポ、音長、音の波形、などを指定する命令があり、これらのコマンドを使って自由に音楽を演奏することができます。なお、ここに示す命令文は、FM-7とFM-11に有効です。

音楽を演奏するためには、音楽の基礎知識が必要ですね. ちょっと復習しておきましょう.





PLAY

音を出すためのコマンドはPLAYです。

PLAY"MML"[, "MML"[, "MML"]]

MML とは音楽演奏のための言語で、Music Macro Languageの略語です。ここで音の高さや大きさ、長さなどの指定をします。 "MML"、を二つまたは三つ並べると和音を出すことができます。

なおFM-11の場合は、和音は出ません。

● 音程

前ページのイラストのようにA~Gで音程(音の高さ)をあらわします。半音上げるときのシャープは#か+を、半音下げるフラットの場合は、一を音程のあとにつけます。

まず最初に

PLAY"C"

と入力して**RETURN** キーを押してください. Cの音が出ましたね. なお、BASIC が起動した 初期の状態では、テンポ 100 で 4 分音符の長さに なっています.

- 10 PLAY"CDEF"
- 20 PLAY"GFED"
- 30 PLAY"CDED"
- 40 PLAY"CEC"



● オクターブ

オクターブはOであらわし、Oに続く数字でオクターブの上下を示します。1~8までの8オクターブが音域で、初期の状態ではO4に設定されています。

PLAY"05A"

上のように O5 とすると、1 オクターブ高くなり、O3にすると1 オクターブ低くなります。このように数字が大きくなるほど、オクターブが上がるわけです。

なお、楽器の調律などに利用する基準周波数の 440Hzの音は、O4のAの音になります。この例で は、O5ですから、オクターブ上のAの音つまり880 Hz になります。また、前述のように、 PLAY "O5A"を入力した後で

PLAY"AGF"

とすると、オクターブ上のラ、ソ、ファと続け て演奏されます。これを、初期のオクターブに戻 すには

PLAY"04AGF"

と、オクターブを指定し直さなくてはなりませ ん。また



のように、ドをオクターブ上にあげる場合は PLAY"04ABO5C"

とします.

量音 🗨

音量はVで指定し、Vのあとに $0\sim15$ までの数字を入れて音の大きさを変えます。

PLAY"V15C"

この例のように15にすると一番大きな音が出ます. 小さくするときは, この数字を小さくして下さい. なお, 初期の設定は V 8 になっています.

また、オクターブのときと同じく、一度指定し たボリュームを変えるときは

PLAY"V8CV9EV10G"

のように、音程の前でVの指定を入ます. なお、FM-11では音量の指定はできません.

● テンポ

Tはテンポを決めます。つまり、メトロノームの役割をするのがこの命令です。Tに続くのは32~255までの数字で、これは4分音符が1分間に演奏される数にあたります。

PLAY"T32C"

とすると、4分音符の長さは1分間の32分の1 になります。

PLAY"T64C"

なら64分の1ですから、同じ4分音符でもT32 のときの半分の長さになってしまいます。つまり、 Tのあとの数値が大きくなるほど、テンポが速く なるわけです。なお、BACIC が起動した状態で は、T100に設定されています。

● 音長

音長はLと $1\sim64$ の数字であらわします。4分音符はL4にあたります。

PLAY"T100L1C"

この例のように1のとき最長で、全音符に相当 します.したがって2分音符はその半分のL2、 8分音符はL8になるわけです. もちろん $1 \sim 64$ までの数値であれば、下表以外の値をとることもできます。

また、付点は音程のあとにピリオドをつけることであらわします。休符はC、D、などの音の指定の代わりにRを入れればいいのです。

PLAY"L4CDERE4.D4.C4."

なお、上の例のように、L4C L8Aなどとする 代わりに、C4 A8とすることもできます。この 場合、付点音符は、C4.A8.のように、音長の 数字の後に・を入れてください。

それでは、簡単なメロディをならしてみましょ う.

10 PLAY"V8T10004L4"

20 PLAY"CDEFGAB05C"

ドレミファ~の音階のプログラムです。行番号 10で、V、T、L、Oを初期の設定にもどしてい ます。20でドレミファ~を演奏しました。20の最 後のCの音はO5としてオクターブを上げている のが分かりますね。

なお、FM-11の場合は、行番号10のV8の指定 はできません。

音符の指定

0	全 音 符	L1	L1A*	A	付点16分音符	L12	L16A.*
d.	付点2分音符	L2 L4	L2A.	1	16 分 音 符	L16	L16A
٦	2 分 音 符	L2	L2A	R	付点32分音符	L24	L32A.
J.	付点 4 分音符	L3	L4A.	A	32 分 音 符	L32	L32A
٦	4 分 音 符	L4	L4A	4	付点64分音符	L48	L64A.
V	付点8分音符	L6	L8A.	A	64 分 音 符	L64	L64A
1	8 分 音 符	L8	L8A	A	*は A の音	程の例を示	す.

休符の指定

_	全 休 符	R1	7.	付点16分休符	R12
.=:	付点2分休符	R2R4	7	16 分 休 符	R16
_	8 分 休 符	R2	4.	付点32分休符	R24
} -	付点 4 分休符	R3	3	32 分 休 符	R32
1	8 分 休 符	R4	Ä.	付点64分休符	R48
7-	付点8分休符	R6	3	64 分 休 符	R64
7	8 分 休 符	R8	7		

● 和音

PLAY 文を使って和音を出してみましょう. FM-7は、3個の音源を持っているため、3重和音を出すことができます.

PLAY"C", "E", "G"



- 10 PLAY"V8T6004L4",
 "V8T6004L4",
 "V8T6004L4"
- 20 FOR I=1 TO 2
- 30 PLAY"D", "F", "04A"
- 40 PLAY"D", "F", "B"
- 50 PLAY"E", "G", "05C"
- 60 PLAY"R", "R", "R"
- 70 NEXT I

このような和音の機能を応用して作ったのが、 次のプログラムです. なお、行番号 160 の S と M については、後述のエンベロープパターンの項を 参照してください.

- 10 CLEAR 800
- 20 A1\$="04E4C4R4E4C4R4E4G8R 8G8E8C8E8"

- 30 A2\$="D4R4F403B4R404D4"
- 40 A3\$="03G4R404D4F8R8F8D80 3B804D8C4R4"
- 50 B1\$="03C4E8R8E8R8"
- 60 B2\$="03F4G8R8G8R8"
- 70 B3\$="02B403D8R8F8R8"
- 80 B4\$="02B403F8R8F8R8C4R4"
- 90 C1\$="R403C8R8C8R8"
- 100 C2\$="02R4B8R8B8R8"
- 110 C3\$="02R4B8R803D8R8"
- 120 C4\$="03R4D8R8D8R8E4R4"
- 130 X1\$=A1\$+A2\$+A3\$
- 140 X2\$="R4"+B1\$+B1\$+B1\$+ B2\$+B2\$+B3\$+B4\$
- 150 X3\$="R4"+C1\$+C1\$+C1\$+ C2\$+C2\$+C3\$+C4\$
- 160 PLAY "T130S0M3500"+X1\$
- 170 PLAY "V12T130"+X1\$, "V9T 130"+X2\$, "V9T130"+X3\$

● 特殊音程

音程をNと1~96の数字で指定する方法もあります。この方法では、音程を半音も含めて12音程として扱います。たとえば、O1CはN1、O1C#はN2といった具合に、O8のBまでを1~96の数字に置きかえることができます。これを特殊音程といい、音程との対応は下表のとおりです。

PLAY"N46"

とした場合, N46は表からわかるように O4の Aですから

PLAY"04A"

音程と特殊音程(Nn)の対応表

日在これが本日在(1111)の大利の数													
音	程	オ :	クターブ	0 1	0 2	О 3	0 4	O 5	0 6	0 7	0 8		
シ	В			N 12	N 24	N 36	N 48	N 60	N 72	N 84	N 96		
	A #	A +	B -	N 11	N 23	N 35	N 47	N 59	N71	N 83	N 95		
ラ	Α			N 10	N 22	N 34	N 46	N 58	N 70	N 82	N 94		
	G#	G +	A —	N 9	N 21	N 33	N 45	N 57	N 69	N 81	N 93		
ソ	G			N 8	N 20	N 32	N 44	N 56	N 68	N 80	N 92		
	F #	F +	G -	N 7	N 19	N 31	N 43	N 55	N 67	N 79	N 91		
ファ	F			N 6	N 18	N 30	N 42	N 54	N 66	N 78	N 90		
3	F			N 5	N 17	N 29	N 41	N 53	N 65	N 77	N 89		
	D #	D +	E -	N 4	N 16	N 28	N 40	N 52	N 64	N 76	N 88		
レ	D			N 3	N 15	N 27	N 39	N 51	N 63	N 75	N 87		
	C #	C +	D -	N 2	N14	N 26	N 38	N 50	N 62	N74	N 86		
۴	C			N 1	N 13	N 25	N 37	N 49	N 61	N73	N 85		

N46 = 04A = 440Hz

と同じ意味になります。

この命令の使い方で輪唱というのはいかがでしょう.

- 10 PLAY"T130L4V8", "T130L4V8", "T130L4V8"
- 20 A\$(3)="N37N39N41N42N41 N39N37R"
- 30 A\$ (4)="N41N42N44N46N44 N42N41R"
- 40 A\$(5)="N37R4N37R4N37R4 N37R"
- 50 A\$(6)="N37N39N41N42N41 N39N37R"
- 60 FOR I=1 TO 6
- 70 PLAY A\$(I), A\$(I+1), A\$(I+2)
- 80 NEXT I

Nの後の数値を、プログラムによって変化させることもできます。

- 10 FOR I=37 TO 49
- 20 PLAY"N"+STR\$(I)
- 30 NEXT I

エンベロープパターン

音の立ち上がり方や波形などを調整し、音色を 変えてやるのがエンベロープパターンです。これ を指定するには、SとMの命令を使います。Sは0~14で指定し、これによって以下の表のパターンを選択することができます。なお、エンベロープパターンはFM-7のみに有効です。

パターン $\stackrel{\mbox{\tiny fin}}{0}$ (0~3, 9のいずれか)の波形を使って、ピアノタッチの音を作ってみましょう。 PLAY"SOM2OOCDEFG"

これをオルガンの音に近づけるには, 0 を13に 変えてやればいいのです。Mの指定については次 のエンベロープ周波数の項をごらんください。

なお、Sで指定した場合は、Vコマンドによって指定した数値は無効となります。Sを解除するには、再びVコマンドで音量を指定してください。

● エンベロープ周波数

MはSとペアで使用します.Mの後に0~65535 までの数字をつけて、Sで指定したパターンの周 期を指定してやります.つまり,下の表でいうと、 横軸の時間を表すTを指定するのがこの命令です. 以下にTの計算式を示します.

$$T = \frac{256 \times n}{f}$$
 (秒) $n = 1 \sim 65535$ $= \frac{2.08 \times n}{10^4}$ ただし、 $f = 1.2288$ MHz

エンベロープパターンとSコマンドの数値 n との対応表 (縦軸は音量、横軸は時間)

S _n	エンベロープパターン
0~3,9	
4~7,15	
8	
10	
11	
12	all hall hall hall hall hall hall
13	
14	

この式から、TはMの後の数値に比例して大きくなっていくのがわかります。簡単な例で調べてみましょう。


PLAY"SOM5000A"

M5000を前ページの式で計算すると

$$T = \frac{2.08 \times n}{10^4} = \frac{2.08 \times 5000}{10^4}$$

=1.04

つまり、1.04秒ということになります。したがって0のパターンの波形は1.04秒で演奏されることになります。



PLAY"S8M1000T32L1C"

この例では、8の波形の一つ一つが0.208秒で演奏されます。ここでは、波形を分りやすくするために、音を長く設定してあります。この例のSとMの数値を入れかえていろいろと試してください。

SとMの命令を使って、コンピュータのキーボードをピアノのキーに仕立てたのが、下に示すプログラムです。たたいた音が画面上に表示される楽しいプログラムです。



```
10 COLOR 4:CLS
20 As=INKEYs
30 IF A$="C" THEN PLAY"SOM5000T255L504C":PRINT"C ";
40 IF A$="F" THEN PLAY"SOM5000T255L504C+":PRINT"C# ";
50 IF A$="V" THEN PLAY"SOM5000T255L504D":PRINT"D ":
60 IF A$="G" THEN PLAY"SOM5000T255L504D+":PRINT"D# ":
70 IF A$="B" THEN PLAY"SOM5000T255L504E":PRINT"E ":
80 IF A$="N" THEN PLAY"SOM5000T255L504F":PRINT"F ";
90 IF A$="J" THEN PLAY"SOM5000T255L504F+":PRINT"F# ";
100 IF A$="M" THEN PLAY"SOM5000T255L504G":PRINT"G ";
110 IF A$="K" THEN PLAY"SOM5000T255L504G+":PRINT"G# ";
120 IF A$="," THEN PLAY"SOM5000T255L504A":PRINT"A ";
130 IF A$="L" THEN PLAY"SOM5000T255L504A+":PRINT"A# ";
140 IF A$="." THEN PLAY"SOM5000T255L504B":PRINT"B ";
150 IF A$="/" THEN PLAY"SOM5000T255L505C":PRINT"C ":
160 IF A$="R" THEN PLAY"SOM1000T255L505C":PRINT"C ";
170 IF A$="5" THEN PLAY"SOM1000T255L505C+":PRINT"C# ";
180 IF A$="T" THEN PLAY"SOM1000T255L505D":PRINT"D ";
190 IF A$="6" THEN PLAY"SOM1000T255L505D+":PRINT"D# ";
200 IF A$="Y" THEN PLAY"SOM1000T255L505E":PRINT"E ";
210 IF A$="U" THEN PLAY"SOM1000T255L505F":PRINT"F ";
220 IF A$="8" THEN PLAY"SOM1000T255L505F+":PRINT"F# ";
230 IF A$="I" THEN PLAY"SOM1000T255L505G":PRINT"G ";
240 IF A$="9" THEN PLAY"SOM1000T255L505G+":PRINT"G# ";
250 IF A$="0" THEN PLAY"SOM1000T255L505A":PRINT"A ";
260 IF A$="0" THEN PLAY"SOM1000T255L505A+":PRINT"A# ";
270 IF A$="P" THEN PLAY"SOM1000T255L505B":PRINT"B ";
              THEN PLAY"SOM1000T255L506C":PRINT"C ";
280 IF A$="0"
290 GOTO 20
```

SOUND PSGのレジスタ番号, データ


PSG とは、Programable Sound Generatorの

略語で、FM-7の発振装置のことです。SOUND命令を使うときは、PSGのしくみを理解する必要があります。下はPSGの構造図です。なお、この命令はFM-7のみに適用できます。

●太字の数字がレジスタ番号、たとえば、SOUNDで、Dとすると、キャに対して、Dというデータを指令することになる。

● ミキサには、6個のスペッチがあり、データによってといのスペッチが開くかかに決まる、たとえば、Mo,Ma,M3をつなぎたいときは 63-(1+4+8)=50 から SOUND 7,50にする、

●オッシレータは3組あり、それぞれ2組のレジスタからできている。データは16連数にして3けたの値まで、指定できる。この3けたの数のとき、上位1けたは左側のレジスタ、下位2けたの数は右側のレジスタに入れるたとえばりが名H15Dなら



Dの値は,16選券にして4けた(16ビット)の数.この数の上位2けた(8ビット)はレジスタ11に入る.

最初にオッシレータとアッテネータを使って音を出してみましょう. **下表から 440 Hz は**

10 SOUND 0, 175 6 & HAF

20 SOUND 8,8 30 SOUND 7,62 &HAF 10進数に直む 175 になる

行番号10でレジスタ0をセットしています.データは175ですから、440Hzの音がでることになります. 行番号20はレジスタ0と対応するアッテネータのレジスタ8を設定して、音量を8に指定しています.

10 SOUND 0,175

20 SOUND 8,8

30 SOUND 7,54

この状態では、ミキサの1と8が開いていて、 オッシレータからの音とノイズジェネレータから のノイズがいっしょに聞こえてきます。なお、ノ イズをカットするには、行番号30行のデータを62 にすればいいのです。

10 FOR I=1 TO 255

20 SOUND O, I

30 SOUND 8,12

40 NEXT I

50 SOUND 7,63

この例のように、データに変数を使うこともできます。また、音を止めるときの一例として、行番号50でミキサのチャンネルを全部閉じています。

次のプログラムは、ノイズジェネレータとエン ベロープを使った例です。

10 SOUND 7,55

20 SOUND 8,16

30 SOUND 6,30

40 SOUND 11,0

50 SOUND 12,7

60 FOR I=1 TO 80

70 SOUND 13,4

80 IF I>40 GOTO 100

90 FOR J=1 TO 16*(40-I)

:NEXT J

100 FOR J=1 TO 16*(I-40)

:NEXT J

110 NEXT I

● SOUND 周波数,持続時間

この命令は、FM-11のみに適用できます.

SOUND 440,200

この例の440が周波数,200が持続時間となります。周波数は20~32767Hz,持続時間は,0.05秒単位で1~65535倍の長さを指定できます。たとえば、880Hzの音を10秒間ならす場合は、

 $10 \div 0.05 = 200 \, \text{c}$ f h h.

SOUND 880,200

とすればいいのです.

音程(周波数)とデータ(D)の関係(データは16進数)

	01		0	2	03		04		05		06		07		08	
	周波数	データ														
С	32.703	92C	65.406	496	130.81	24B	261.63	126	523.25	93	1046.5	49	2093	25	4186	12
C#	34.648	8A9	69.296	454	138.59	22A	277.18	115	554.37	8B	1108.7	45	2217.5	23	4434.9	11
D	36.708	82C	73.416	416	146.83	20B	293.66	106	587.33	83	1174.7	41	2349.3	21	4698.6	10
D#	38.891	7B7	77.782	3DB	155.56	1EE	311.13	F7	622.25	7B	1244.5	3E	2489	1F	4978	F
E	41.203	748	82.407	3A4	164.81	1D2	329.63	E9	659.26	74	1318.5	3A	2637	1D	5274	E
F	43.654	6DF	87.307	370	174.61	1B8	349.23	DC	698.46	6E	1396.9	37	2793.8	1B	5587.7	E
F#	46.249	67D	92.499	33E	185	19F	369.99	D0	739.99	68	1480	34	2960	1A	5919.9	D
G	48.999	61F	97.999	310	196	188	392	C4	783.99	62	1568	31	3136	18	6271.9	С
G#	51.913	5C7	103.83	2E4	207.65	172	415.3	В9	830.61	5C	1661.2	2E	3322.4	17	6644.9	В
A	55	574	110	2BA	220	15D	440	AF	880	57	1760	2C	3520	16	7040	В
A#	58.2 7	526	116.54	293	233.08	14A	466.16	A5	932.33	52	1864.7	29	3729.3	15	7458.6	A
В	61.735	4DC	123.47	26E	246.94	137	493.88	9C	987.77	4E	1975.5	27	3951.1	13	7902.1	9

4.11 TIME\$, DATE\$, TIME, DATE.

FMシリーズには時間をきざんでいく時計が内 蔵されています.

TIME\$

TIME\$ の形式は、

HH: MM: SSです.

HH……00~23 の時間

MM·····00~59 の分

SS……00~59 の秒

であり、電源投入直後は、全て 00:00:00 にセットされています。

同様に内蔵タイマは、日付を表わすこともでき ます.

DATE\$

DATE の型式は、

YY/MM/DD

です.

YY……西暦による年で下2桁

MM······月

DD...... 日

で示されます.

どのような使い方をするかはプログラム例を見 てください.



10 TIME\$="23:59:30"

20 DATE\$="84/02/28"

30 CLS

40 COLOR 4,0

50 LOCATE 15,8,1

60 PRINT DATES

70 COLOR 7,0

80 LOCATE 15,10,1

90 PRINT TIME\$

100 GOTO 40

行番号 10,20 が時間と年月日の初期値の設定です.1984 年 2 月 28 日の 23 時 59 分 30 秒に設定されています.

RUN すると、画面をクリヤしたあと、年月日と時間を表示してきます. 1984 年は、うるう年ですから、2 月は 29 日まであります. 正しく動作するかどうかを、実際に試してみてください.

84/02/28 84/02/29 23:59:30 00:00:01

行番号20で年を85年にすると、

10 TIME\$="23:59:30"

20 DATE\$="85/02/28"

30 CLS

40 COLOR 4,0

50 LOCATE 15,8,1

60 PRINT DATES

70 COLOR 7,0

80 LOCATE 15,10,1

90 PRINT TIME\$

100 GOTO 40

いろいろと工夫して時計のプログラムを作って みませんか? 左図のような時計を画面に表示させ たり,時間になるとアラーム音をだしたり,音楽をかなでたりする,楽しい時計を作ることも可能 なはずです.音楽の演奏方法は前述のとおりです.アラームを中止するには,どのキーを押してもよいように作るのがいいでしょう.特に目覚し時計の場合間違い易いからです.

似たような使い方ができる命令として、TIME と DATE というシステム変数があります. TIME は、00:00:00 から秒単位の時刻を変数 TIME の中に入れ込みます. また DATE は、1月1日を基準とする合計日数を入れ込みます.

TIME, DATE のプログラム例を示します.

- 10 TIME\$="01:00:00"
- 20 DATE\$="84/02/01"
- 30 CLS
- 40 COLOR 4,0
- 50 LOCATE 15,8,1
- 60 PRINT DATE
- 70 COLOR 7,0
- 80 LOCATE 15,10,1
- 90 PRINT TIME
- 100 GOTO 40



行番号 20 で 84 年の 2 月 1 日, 行番号 10 で 1 時間を設定しているため、このプログラムを実行すると、上側に緑の文字で 1 月 1 日からの日数を、下側に白で 0 秒から何秒たっているかを表示してきます。TIME\$ が 1 時間、つまり 3600 秒経た後ですから、3600 以上の数が 1 秒ごとに 1 ずつ加えられていきます。


このような時間の経過を数えていく仕事と、た とえばある時間ごとに何らかのデータ(たとえば 計測器のデータ読み取りなど)を読み取ったりす るときに便利です.

- 10 CLS: T=5
- 20 TIME\$="00:00:00"
- 30 IF TIME=T THEN BEEP 1
- 40 IF TIME=T+2 THEN BEEP O
- 50 COLOR 4,0:LOCATE 15,10,1
- 60 PRINT TIME\$
- 70 GOTO 30



- 10 INPUT"シ"コクライレヨ HH:MM:SS ";T\$
- 20 TIME\$=T\$
- 30 INPUT"アラームシ"コク HH:MM:SS "
 : A\$
- 40 CLS
- 50 LOCATE 15,10,1
- 60 IF TIME = A\$ THEN BEEP 1: INPUT"9 7477"; A
- 70 IF A=9 THEN BEEP O:A=O: CLS:PRINT"アラームストッフ°"
- 80 PRINT TIME\$
- 90 GOTO 50

現在の時刻とアラーム時刻を入れる.
"08:30:00" EETURN 中現知明
"12:40:00" [RETURN 中門小明]
(" "で"かこむことに注意。)
アラーム時刻になるととしかでなる。
といっをとめるには
9 [RETURN]



4.12 タイマ割り込み

ON TIME GOSUB

内蔵時計の時刻が、指定した時刻になった時点 で、割り込みをするサブルーチンであり、形式は 次のとおりです.

ON TIME GOSUB 行番号

行番号は、このサブルーチンの先頭に置きます. この文で定義しておくと、TIME ON文のステー トメントのあとで、時計の時刻が TIME 文に指定 した時刻になったときに、サブルーチンの方に実 行が移ります. また割り込みルーチンからの復帰 は、RETURNによります.



▼ TIME

この命令文によって割り込みをする時刻を与え ます.


TIME "hh: mm:ss"

hh は時刻, mm は分, ss は秒です. TIME ONのステートメントで割り込みするように設定 したあと、TIME 文で与えた時刻に、ON TIME GOSUB で定義したサブルーチンの実行に移りま す.




TIME ON

この命令文を実行したあとに、タイマ割り込み ができるようになります. もちろん、割り込みサ ブルーチンは ON TIME GOSUB 文で定義され ていなくてはなりません. サブルーチンを実行中 は、それまでのプログラムは、当然 RETURN 文 でサブルーチンから復帰するまで中断されます. また復帰する場所は、 RETURN のあとに行番号 が書いてあればそこへ、もしなければGOSUB文 の直後の文です.



TIME OFF

この命令文によって、それ以前に設定されてい た TIME ON を解除し、タイマ割り込みができな くなります.



TIME STOP

タイマ割り込みを一時停止します. すなわち、 TIME 文で与えられた時刻は記憶しているが、割 り込みはこのステートメントに出会うとできなく なります. 割り込みが行なわれるのは、次の TIME ON文に出会ったあとです.



では、実際のプログラム例を調べてみましょ j.

10 TIME\$="00:00:00"

20 CLS

30 ON TIME GOSUB 80

40 TIME"00;00;10"

50 TIME ON

60 LOCATE 10,10:PRINT TIME\$

70 GOTO 60

80 LOCATE 25, 10: PRINT TIME\$

90 BEEP 1:FOR I=1 TO 5000 :NEXT I

100 BEEP 0

110 RETURN

行番号10で、内蔵時計の時間を設定します. 行番号30で, ON TIME GOSUBで割り込み がかかったときのサブルーチンへのジャンプを指 定しています。そして、行番号40で割り込みを発 生させる時間を指定しています.

TIME がこの値になると、サブルーチン(行番 号80~110) に移動するわけです. サブルーチン の仕事は BEEP を鳴らす仕事です.

このように、ON TIME GOSUB 文を使うこ とにより、ふだんは普通の仕事をしていても、あ る時刻になると、全く別の仕事をさせることがで きるわけです. ここでは、わかりやすくするため に、ふだんは1秒きざみの時間を表示していて、 10 秒たったらピーを鳴らします.

10 TIME\$="00:00:00"

20 CLS

30 ON TIME GOSUB 80

40 TIME"00;00;10"

50 TIME ON

60 LOCATE 15,8:PRINT TIME\$

70 GOTO 60

80 SYMBOL (75, 120),


TIME\$,7,4,4

90 BEEP 1:FOR I=1 TO 5000

: NEXT I

100 BEEP 0

110 RETURN





10 TIME\$="00:00:00"

20 CLS

30 ON TIME GOSUB 80

40 TIME "00:00:05"

50 TIME ON

60 LOCATE 10,10:PRINT TIME\$

70 GOTO 60

80 LOCATE 10,10:PRINT TIME\$

90 FOR I=1 TO 100:BEEP 1 :NEXT I

100 TIME "00:00:09"

110 BEEP 0

120 RETURN

上はピーを 2回. 下はピーを3回以上 ならすときの プロクッラムです このようにすれば TIMEを 何回も設定し直す ことができます.



10 TIME\$="00:00:00"

20 CLS

30 ON TIME GOSUB 80

40 TIME "00:00:05"

50 TIME ON

60 LOCATE 10,10:PRINT TIME\$

70 GOTO 60

80 LOCATE 10,10:PRINT TIME\$

90 FOR I=1 TO 100:BEEP 1 : NEXT

100 A=A+1

110 IF A=1 THEN

TIME "00:00:10"

120 IF A=2 THEN

TIME "00:00:15"

130 BEEP 0

140 RETURN

インターバル 4.13 タイマ割り込み

一定の時間を経過するごとに、割り込みの仕事 をする命令です.

ON INTERVAL GOSUB 行番号

Interval は、間隔という意味ですね、前述の ON TIME GOSUB 文によく似ていますが、一定間隔 ごとに割り込みの仕事をする点が違います.

INTERVAL 割り込み間隔

割り込み間隔は秒単位であり、最大65535秒ま での指定が可能です.

INTERVAL ON

ON TIME GOSUB を使った命令文の TIME ON の場合と同様、 INTERVAL で指定された時 間間隔での割り込みができるようになります.

INTERVAL OFF

します.

TIME OFF の場合と同様、この命令文によっ て ON INTERVAL GOSUBの割り込みが解除 右上プログラム

アンド道力の. サフ"ルーチンマ" その分遅れたりせず ちせんと時間は はかってるぞ!

■ INTERVAL STOP

TIME STOP の場合と同様に、割り込み動作 を一時的に停止するのに使われます. すなわち, コンピュータは割り込み指令は受けますが、実行 はしません. 割り込み再開は、次の INTERVAL ON の命令があったときです.

● では、実際のプログラム例を調べてみましょ j.

10 TIME\$="00:00:00"

20 COLOR7,0

30 CLS: I=1

40 ON INTERVAL GOSUB 90

50 INTERVAL 10

60 INTERVAL ON

70 LOCATE10, 10, 0: PRINT TIME\$

80 GOTO 70

90 COLOR I,O


100 I = I + 1

110 IF I=8 THEN I=1

120 RETURN

10 秒ごとに表示文字の色を変えるプログラムで す. 別の仕事つまりサブルーチンは、行番号90~ 120 です.

TIME \$ で内蔵時計の設定, 行番号 40 で割り 込みがかかったときのサブルーチンの行番号を指 定します. 行番号 50 が INTERVAL の時間設定 のプログラムです. タイマ割り込みの場合と非常 によく似ていますね.



4.14 ファンクションキー割り込み

ファンクションキーを使って、このキーが押されたとき、定義されている別の仕事をします.

ON KEY (ファンクションキー番号) GOSUB 行番号

次に示すKEY(n)ONの状態のとき、このファンクションキーを押すと、それまで続けていたプログラムを一時中断し、指定されたサブルーチンの方にジャンプします。

KEY (n) ON

この命令文のあとで、 PFn のキーを押すと、 サブルーチンが割り込みます.

KEY (n) OFF

ファンクションキーの割り込みができなくなります.

KEY (n) STOP

ファンクションキーからの割り込みを、次に KEY (n) ON がくるまで中止します.

これらの動作は、プログラムを走らせている間だけで、その場合は通常でも、ファンクションキーの操作はできないわけです。したがってプログラムを作っている場合は、もちろん通常どおり働いてくれます。ただし、一度プログラムを走らせたとき、もしKEY (n) OFF がないと、ファンクションキーには鍵がかかったままの状態になります。

これは、KEY(n) STOPのままの状態でも同じです. 必ず KEY(n) OFF を実行するようにしなくてはなりません.

● では例によって KEY (n) ON を使ったプログラム例を調べてみましょう。

10 ON KEY(1) GOSUB 120

20 ON KEY(2) GOSUB 140

30 KEY(1) ON

40 KEY(2) ON

50 FOR I=1TO 10000

60 A#=A#+I

70 NEXT

80 KEY(1) OFF

90 KEY(2) OFF

100 PRINT "1 カラ 10000 マデ゛ ノ コ゛ウケイ"; A#

110 END

120 PRINT "イママテ" ノ コ"ウケイ"; A#

130 RETURN

140 PRINT "ケイサン カイスウ"; I

150 RETURN

ファンクションキー1,2を割り込み用に使ったプログラムです.プログラムは1+2+……+10000という長い加算です.行番号10,20でそれぞれKEY(1)とKEY(2)の割り込み用サブルーチンを指定しています.

そして、行番号 120~のサブルーチンは、メインルーチンである行番号 50~70 の中で、今までの加算の合計はいくらになっているかを教えてくれます。また行番号 140~は、 FOR~NEXT が今のところ何回まわっているかを教えてくれるサブルーチンです。

かさ。と時間のかかる プログラムを作ったのだ 途中で KEY1, KEY2 を押すと途中の経過 を表示してくれるぞ

RUN

イママテ" ノ コ"ウケイ 83028 ケイサン カイスウ 429 イママテ" ノ コ"ウケイ 1258491 ケイサン カイスウ 1600 イママテ" ノ コ"ウケイ 8592585 ケイサン カイスウ 4149 イママテ" ノ コ"ウケイ 19291366 ケイサン カイスウ 6218 イママテ" ノ コ"ウケイ 42869170 ケイサン カイスウ 9271 1 カラ 10000 マテ" ノ コ"ウケイ

50005000

4.15 PRINT USING

文字または数値を,指定した書式で画面に表示します.

PRINT USING

フォーマット文字列; 文字 or 数値

文字,数値はセミコロン;またはコンマ,で区切られます.直接モードの例によって,どのような働きをするのか、またフォーマット指定の方法を調べてみましょう.

文字列の場合

(1) !

与えられた文字列の最初の一文字だけが表示されます.

A\$="ABCDEFGHIJK"

Ready PRINT USING"!";A\$ A

Ready

(2) & n 個の空白&

n個の空白 $(n \ge 0)$ を " &" で囲みます。このとき与えられた文字列の先頭から、n+2 個の文字が出力されます。もし与えられた文字列がn+2 より短い場合は、左に文字を詰め、残りは空白が表示されます。

A\$="ABCDEFGHIJK"

Ready PRINT USING"& &";A\$ ABCDEFG 7女字

Ready A\$="AB"

Ready PRINT USING"& &";A\$;"12" AB 12 5文字 Ready

● 数値の場合

(1) # (ナンバ記号)

ナンバ記号の個数によって表示する数字の桁数 を示します.数値は右詰めで表示され、左側のあ いた部分は空白が詰められます.

負の数値は負符号が先頭の数字の左に表示され、 この符号も1桁として数えます.

10 A(1)=12

20 A(2)=12345

30 A(3)=123456

40 A(4)=1234567

50 A(5)=1.2345

60 A(6)=-123

70 A(7)=-123456

80 FOR I=1 TO 7

90 PRINT USING"#####"; A(I)
100 NEXT I

RUN

12

12345

%123456

%1234570

1

-123 %-123456

(2) . 小数点

今6は"#####"より
数値の方が長い
しるして"す。

数値領域の任意のところに小数点をそう入することを指示します. 小数点に続いてナンバ記号(#)がある場合は, 小数点以下に指定された桁数分表示されます.

10 A(1)=123

20 A(2)=12.34

30 A(3)=123.456

40 A(4)=-0.123

50 A(5)=-0.0015

60 A(6)=-0.0001

70 FOR I=1 TO 6

80 PRINT USING

"###.###";A(I)

90 NEXT I

RUN

123.000

12.340

123.456

-0.123

-0.002 -0.000

122

(3) + (プラス)

フォーマット文字列の最初または最後のプラス 記号は、出力する数値の前またはあとに正負の符 号を付けて表示します.

- 10 A(1)=12
- 20 A(2)=123
- 30 A(3)=123.4
- 40 A(4) = -0.123
- 50 A(5) = -123
- 60 A(6)=12345
- 70 FOR I=1 TO 6
- 80 PRINT USING"###+"; A(I)
- 90 NEXT I
- 100 PRINT
- 110 FOR I=1 TO 6
- 120 PRINT USING"+###"; A(I)
- 130 NEXT I

RUN

- 12+
- 123+
- 123+
 - 0-
- 123-
- %12345+
 - +12
- +123
- +123
 - --O
- -123
- %+12345

(4) - (マイナス)

フォーマット文字列の最後のマイナス記号は, 負の数値のあとにマイナス符号を付けることを指

定します.

- 10 A(1) = 12
- 20 A(2)=12345
- 30 A(3) = -1234
- 40 A(4) = -123
- 50 A(5) = -123456
- 60 A(6)=123456
- 70 FOR I=1 TO 6
- 80 PRINT USING"#####-"; A(I)
- 90 NEXT I

RUN

- 12
- 12345
 - 1234-
 - 123-
- %123456-
- %123456

(5) ** (2個のアスタリスク)

フォーマット文字列の最初に置かれ、数値領域の上位桁の空白部分にアスタリスクが表示されます.

2個のアスタリスクは、2桁分の領域を確保します.

- 10 A(1)=12
- 20 A(2)=12345
- 30 A(3) = 12.34
- 40 A(4) = -123
- 50 A(5)=-123456
- 60 A(6)=1234567
- 70 FOR I=1 TO 6
- 80 PRINT USING"**#####";A(I)
- 90 NEXT I

RUN

- ****12
- **12345
- ****12
- ***-123
- -123456
- 1234570

(6) ¥¥ (2個の円記号)

フォーマット文字列の最初に二つの円記号を書くと、出力される数値の上位桁の直前に円記号を 表示します.

二つの円記号で2桁分の領域を確保しますが、 ¥記号も1桁分となります。

- 10 A(1)=12
- 20 A(2)=12345
- 30 A(3)=12.34
- 40 A(4) = -123
- 50 A(5)=-123456
- 60 A(6)=1234567
- 70 FOR I=1 TO 6
- 90 NEXT I

RUN

¥12

¥12345

¥12

-¥123

%-¥123456

%¥1234570

(7) **¥(2個のアスタリスクと円記号)(9) △△△△(4個の矢印) (5), (6)の両方の機能をはたします. **¥で 3桁分の領域を確保しますが、¥記号も1桁分取 ります.

10 A(1) = 1220 A(2)=12345 30 A(3)=12.3440 A(4) = -12350 A(5)=-123456 60 A(6)=1234567 70 FOR I=1 TO 6 80 PRINT USING"***####"; A(I) 90 NEXT I RUN *****12 *¥12345 ****12 **-\frac{\pmax}{123} %-¥123456 %¥1234570

小数点位置指定の "." の左側に置かれ、整数 (10) 文字列の表示 部を右側から3桁ごとにコンマで区切ります。コ ンマを表示するたびにその桁が確保されます.

(8) 、(コンマ)

10 A(1)=12345600 20 A(2)=12345.6 30 A(3)=1.2345640 A(4)=0.123456 50 A(5)=-123456 60 A(6) = -1.2345670 FOR I=1 TO 6 80 PRINT USING"#######; . ##"; A(I)90 NEXT I 100 PRINT 110 FOR I=1 TO 6 120 PRINT USING"#########,"; A(I) 130 NEXT I RUN %12,345,600.00 12,345.60

12,345,600

12,346

-123,456

1

0

-1

1.23

0.12

-1.23

-123,456.00

フォーマット文字列の最初に**¥を書くと、 ナンバ記号(#)のあとに置かれます。この指 定により、指数形式で表示できます. 4個の矢印 は、E±nnを表示する領域を確保します。ナン バ記号により, 有効数字が指定され, 指数はそれ に合わせて調整されます.

> 10 A(1)=12345600 20 A(2)=12345.6 30 A(3)=1.2345640 A(4) = 0.12345650 A(5)=-123456 60 A(6) = -1.2345670 FOR I=1 TO 6 80 PRINT USING"###^^^^"; A(I) 90 NEXT I RUN 12E+06 12E+03 12E-01 12E-02 -12E+04 -12E-01

フォーマット文字列の中に、書式指定文字以外 の文字を書くと、その文字を表示します. この例 ではコを表示しています.

10 A(1)=123456 20 A(2)=12345.6 30 A(3)=1.23456 40 A(4)=0.654321 50 A(5) = -1234560 A(6) = -123470 FOR I=1 TO 6 80 PRINT USING"#####" : A(I) 90 NEXT I RUN %1234563 123463 13 1:3 %-123453 -12343

注)フォーマットで指定した桁数で出力できな い場合は、数値の先頭にパーセント(%)が出力 されます. %はオーバーフローを表わします.

4.16 ERROR, ERR/ERL ON ERROR GOTO

コンピュータは、あなたの命令に間違いがある と、そのむねを表示し、エラーの内容を表示して くれます。このときの表示内容とその意味は、**付** 録に示してあります。

BASICでは、このようにいくつかの決められた内容を表示させること以外に、あなた自身が決めたエラーを表示させることもできるのです。

エラーに関係する命令には、次のようなものが 使われます。

ERROR エラー番号

ON ERROR GOTO 行番号

RESUME [{NEXT | 行番号}]

ERR/ERL

とにかく、プログラムを走らせてみましょう.

10 ON ERROR GOTO 100

20 SSSS

30 END

100 IF ERR=02 THEN PRINT "フ"ンホ°ウ ノ アヤマリ"

RUN

フ"ンホ°ウ ノ アヤマリ

No Resume In 100 Ready

行番号 10 は、もしエラーに出会ったら、付録に あるようなエラーメッセージを表示せず、エラー 処理ルーチンである行番号 100 に飛んで行け、と いう意味です. そして、 行番号 100 にある ERR というのは、エラーが起こったとき、そのエラー 番号が入る機能を持っています.

このプログラムを実行させると、行番号20にわ



けのわからぬ命令が書いてありますね。当然文法 上のエラー (付録よりわかるように, エラーコー ド 02の Syntax Error になっている) です。 そ こで, ERR=02の場合の IF 文がありますから, ブ ンポウ ノ アヤマリ と表示してきます。

しかもそれに続いて、No Resume In 100 の表示が出ます。RESUME というのは、エラー処理が終わったあと、どの行番号から実行を再開すればよいかを示す命令で、このあとに、

- (1) 行番号を指定したときは、その行番号から 実行を再開します.
- (2) NEXT を指定したときは、エラーの起きた 文の次から実行を再開します.
- (3) 指定がないときは、エラーの起きた文から 実行を再開します。

という機能を持っています.

たとえば、行番号 100 のあとに:RESUME と 入れてやると、エラーの起きた文から実行を再開 するので、繰り返しエラー処理ルーチンに飛んで 行き、ブンポウ ノ アヤマリ という文字を無 限に表示してくるはずです。したがって、ここで は RESUME のあとに NEXT、あるいは 30 と入 れてやる必要があるわけです。 10 ON ERROR GOTO 100

20 INPUT X

30 Y=1/X

40 PRINT Y

50 GOTO 20

100 INPUT"Oイカ"イ ノ カス" ヲ イレヨ "
; X: RESUME

RUN

? 2

. 5

? 0.1

10

? 0

Oイカ"イ ノ カス" ヲ イレヨ ? 10

. 1

1を0で割ることは許されていません。行番号 30で、もしXに0が入ってきたら、本来ならエラーコード11 Division By Zeroが表示されてエラーになるところです。ここではこれを救うために、行番号100でエラー処理をし、再度インプットを促し、エラーが発生した行、つまり行番号30に戻しています。

10 ON ERROR GOTO 90

20 CLS

30 PRINT

"1 カラ 5 マテ" ノ スウシ"";

40 INPUT A

50 IF (A<1) OR(A>5)

THEN ERROR 101

60 PRINT A

70 ERROR 102

80 END

90 IF ERR=101 THEN PRINT "タ"メデ"ス":RESUME 30

100 IF ERL=70 THEN PRINT "エラー テスト": RESUME 80

1 カラ 5 マテ" ノ スウシ"? 6

タ"メデ"ス

1 カラ 5 マデ" ノ スウシ"? 9

タ"メテ"ス

1 カラ 5 マデ" ノ スウシ"? 4 4

エラー デスト

ERROR は、故意にエラーを発生させるときに使われる命令で、エラー番号(0~255)を定義することができます。もし付録のエラーメッセージの中にあれば、これを指定できますし、なければ行番号 50 にあるように、あなた自身が勝手にエラ

一番号を作って付けてやることが可能です。ここではエラー番号を 101 に選んでいます。そして、 行番号 90 で ERR=101 のときは、 ダメデス というエラーメッセージを出すようになっています。

また、行番号 70 では、わざと ERROR 102 が 定義されています。このエラー番号に対応するエ ラーメッセージではありません。もし何もない場 合には、Unprintable Error と表示されますが、 この場合には ERL 変数というのが用意されてお り、ERROR 文の行番号が代入されるため、行番 号 100 でエラーテストという、エラーメッセージ が出るようになっています。

そして、同時に ERR は 102 というエラー番号が代入されているはずです。 行番号 95 に、もし ERR=102 なら "XXX" と表示するようなプログラムを作ってそう入して、試してみてください。 なお ERL は、エラーが起こった行番号が代入される変数です。

10 'ON ERROR GOTO 90

20 CLS

30 PRINT

"1 カラ 5 マテ" ノ スウシ"":

40 INPUT A

50 IF (A<1) OR (A>5) THEN ERROR 101

60 PRINT A

70 ERROR 102

80 END

90 IF ERR=101 THEN PRINT "ダ"メテ"ス":RESUME 30

95 IF ERR=102 THEN PRINT
"XXX"

100 IF ERL=70 THEN PRINT "エラー テスト": RESUME 80

1 カラ 5 マテ" ノ スウシ"? 6 タ"メテ"ス

1 カラ 5 マテ" ノ スウシ"? A

?Redo From Start ? 5

5

XXX

エラー テスト

4.17 RANDOMIZE, RND

全くでたらめに並んだ数のことを乱数といいます。箱の中に 0 から 9 までの数を書いた札を入れておき、よくかきまぜてからその中の 1 枚を、中をのぞき込んだりしないで取り出します。その数が 5 だったとします。次にその札を中に戻し、再びよくかきまぜてから同じ動作を繰り返します。

このような動作を何度も繰り返して得た数の並びは、全く規則性のない乱数となるでしょう. しかし、このような数の並びをコンピュータを使って作り出してやることは困難なので、実用上この乱数と同じ結果を得るように、計算式を使って作り出しています.

乱数は、ゲームなどで規則性のない動き方をさせるときに欠かせないものですし、実用上の計算をするときも利用できるなど、コンピュータ処理にはぜひ欲しい道具なのです。

10 X=RND(1) 20 PRINT X

RUN

.591065

30 GOTO 10

.207991

.550967

.635863

.10411

.806334

4.29073E-02

0~19範囲の乱数を発生しますよ.



いつまでも,小数点を含む数字を表示してきま すが,途中で停止させたものです.

RND(1)の()内は式でもよく、ここが省略されたり正の値であれば、上例と同じ系列の乱数を表示してきますし、もし負の値であれば、また別の系列の乱数を表示してきます。さらに0であれば、プログラムの中で一つ前に発生した乱数と同じ乱数を出します。

10 X=RND(1)

20 Y=RND(0)

30 PRINT X,Y

RUN

.591065

.591065

10 FOR I=1 TO 7 20 A(I)=RND(I) 30 PRINT A(I) 40 NEXT I RUN

- .591065
- .207991
- .550967
- .635863
- .10411
- .806334
- 4.29073E-02

上のRUN結果と前述のRND(1) の結果とを比べてみてください。

下にいるいるな場合の RUN結果を示します。

10 X=RND(2)

20 Y=RND(10)

30 PRINT X, Y

40 GOTO 10

RUN

.591065 .207991 .550967 .635863

.10411

.806334

4.29073E-02

.953862

.556498

10 X=RND(-2)

.354289

20 Y=RND(-10)

30 PRINT X.Y

40 GOTO 10

RUN

.522223 .147223 .522223 .147223 .522223 .147223

20 Y=RND(-20)

10 X=RND(-3)

30 PRINT X,Y

40 GOTO 10

RUN

.772223

. 147223

.772223

.147223

.772223

.147223

表示してくる乱数が、毎回同じものであったら、 乱数が乱数になりませんね。でも、安心してくだ さい. 乱数の系列を変更する命令もちゃんと用意 されています。これが RANDOMIZE [式] です。 式を省略すると、プログラムの実行が停止し、 次の表示が行なわれます。

RND Seed (-32768-32767) ?

つまり式の中は、-32768~32767 の範囲でなく てはならないわけです。そして、()内の数値が 変わるたびに違った乱数の系列が選ばれることに なります。

- 10 RANDOMIZE(5)
- 20 X=RND(1)
- 30 PRINT X
- 40 GOTO 10

RUN

- .586623
- .803328
- .591215
- .780675
- 10 RANDOMIZE (-5)
- 20 X=RND(1)
- 30 PRINT X
- 40 GOTO 10

Ready

RUN

- 8.81791E-02
- .304885
- 9.66781E-02
- . 278325


また、RUNさせるたびに違った乱数系列を得たいときの一つとして、コンピュータに内蔵している時計を利用する方法もありますし、コンピュータを扱う人の名前をインブットさせ、そのアスキーコードを使ったり、生年月日を掛けたり、あるいは生年月日をアスキーコードで割った剰余を使ったりする方法もあり、そこはあなたの腕次第です。

ここでは、TIME を使う簡単な方法を示しておきます。TIME は 1 日 24 時間ですから、 $0 \sim 86399$ の値になります($24 \times 3600 - 1$)。これでは式の値をオーバーしています。そこで、TIME \$のうち右から 2 桁取り出し、これを式の値に使おうというわけです。これにより、RUN させるたびに 60 種の異なる乱数系列を得ることができます。

- 10 RANDOMIZE(VAL(RIGHT\$
 (TIME\$,2)))
- 20 X=RND(1)
- 30 PRINT X
- 40 GOTO 10

RUN .58055 .390059 .797255 5.27028E-02 .88983 .442152 .33083 .578837 .38444

乱数を使って円周率を求める方法



- 10 N=0
- 20 INPUT I
- 30 RANDOMIZE(I)
- 40 FOR J=1 TO I
- 50 X=RND(1):Y=RND(1)
- 60 IF SQR(1-X*X)>Y THEN N=N+1
- 70 NEXT J
- 80 S=4*N/I
- 90 PRINT S
- 100 GOTO 10

行番号

- 10…GOTO 10では台めにもといったときNをOにする。
- 20… 乱数を何回発生させるか?
- 50… 文が1~0,5が1~0の範囲で活動を発生させる。
- 60… そのようが、円の内部に入っていれば、 Nに1を加える。
- 80…4倍すると半径1の円の面積つまり四周季になる。
- 90… 円周季の表示
- 100…はじめにもどれ!

4.18

CLEAR

全ての数値変数を 0 に、また全ての文字変数を 空文字列に初期設定します。

CLEAR [文字領域の大きさ][, BASICの 使用する上限のメモリアドレス]

全ての変数をクリアする命令であり、BASIC の使用する文字領域、BASICの使用エリアを設 定できます。

文字領域とは、BASIC プログラムを実行するとき、文字列を取り扱う場合のワークエリアのことで、初期の段階では300 に設定されています.

4.8 ストリング変数で、ジュゲムの文字の長さを出したとき、CLEAR 400 としたのは、文字領域がたりなくなったため、文字領域を広げてやったわけですね。ただし、CLEAR 文はプログラムの初めに入れておかないと、変数の中身までも全て0になってしまいます。

もし、プログラム実行中に、Out of String Space というエラー表示が起きたら、このようにして文字領域を広げてやればよいのです。

また、BASICと機械語類とをつなげて使用する場合、BASICで使用するメモリの領域を小さくしておき、メモリの空領域に機械語のサブルーチンを書き込んで使用することがあります。このときにCLEAR文を使って、BASICの使用領域を指定します。

FRE

BASIC プログラムで使用できるメモリのバイト 数を示します.

> FRE (整数) FRE (文字列)

大きなプログラムになると、メモリがだんだん 少なくなってきて、あとどれくらいのメモリが残 っているか気になってきます。そこで残りのメモ リが何バイトであるかを調べるのがこの命令です。 FRE (整数) で、BASIC で使用できるメモリ 「野かり」」はもっと違った 働きをするよ。 新細は 文法書を

のバイト数を示します.

FRE (文字列) で文字領域の残りのバイト数を示します。

これらのコマンドは、ほとんど直接モードで使用されます.なお、ここでいう整数は、整数であれば何でもよく、文字列も同様に""でくくった文字を入れればよいのです.ここでは整数には1、文字列には"A"を使っています.

PRINT FRE("A")

300

文字列エリアの残りを示しています.

PRINT FRE(1) 30502

BASIC のプログラムが、まだ 30502 バイト分入る余地があることを示しています。ただし、この例の数字はメモリの使用状態により変わってきます。

CLEAR 400, &H4000

Ready PRINT FRE(1) 14019

ここでは文字領域の大きさと共に、BASICの使用できる上限のメモリアドレスを指定しました。 そこで、BASICプログラムの入る領域がぐんと 減っていることに注意してください。

次に文字領域を調べてみましょう. 上のコマンドによって文字領域は広くなっているはずです.

PRINT FRE("A")
400

CLEAR 400, & H4000 により、機械語のサブルーチンを 4000 以上のアドレスに書き込むことができます。なお上限のアドレスは、 BASIC のインタプリタが書き込まれているアドレスまでです。

4.19 CSRLIN, POS, POINT

CSRLIN

画面上のカーソルの垂直位置を与えます.

CSRLIN

画面上のカーソルの垂直位置を行単位で返して きます.

POS

画面上のカーソルの水平位置を与えます.また 後述のように、ファイル番号がプリンタに割り当 てられているときは、プリンタのヘッドの水平位 置を与えます.

POS (ファイル番号)

ファイル番号が0のときは、画面上のカーソルの水平位置を与えます.

10 CLS

20 LOCATE 10,10

30 PRINT "ハ°ーソナル コンヒ°ュータ ";


40 A=CSRLIN

50 B=POS(0)

60 PRINT

70 PRINT

80 PRINT A, B



このプログラム例では、画面の10行目にパーソナル

コンピュータ

と表示します。そのときカーソルはコンピュータ

のすぐあとの左から25文字目にあります。その垂直、水平の位置をA、Bに代入して表示します。このように、カーソルがどの位置にいるかを見るときに利用するわけです。

POINT

指定した位置にドットが表示しているか,いな いかを与えます.

POINT (水平位置,垂直位置)

指定した位置にドットが表示していれば-1,表示していなければ0を与えます。また背景色は0となります。

10 COLOR 7,0

20 CLS

30 PSET (200,100)

40 PSET (400,100)

50 A=POINT(200,100)

60 B=PBINT (201, 100)


70 C=POINT (400, 100)

80 LOCATE 0,13

90 PRINT "(200,100)";A

100 PRINT "(201,100)"; B

110 PRINT "(400,100)";C




4.20


プログラム例

- 10 COLOR 2,7
- 20 CLS
- 30 H=1:V=1
- 40 FOR I=0 TO 180
- 50 IF H>4 OR CF=1 THEN H=H-.1:CF=1ELSE H=H+.1
- 60 IF V>4 OR CF=1 THEN V=V-.1:CF=1ELSE V=V+.1
- 70 P=INT(RND(1)*4)
- 80 SYMBOL (X+3*I, Y+I), "A", H, V, 2, P, PSET
- 90 IF H<1 THEN CF=0
- 100 IF V<1 THEN CF=0
- 110 SYMBOL (X+3*I, Y+I), "A", H, V, 2, P, PRESET
- 120 NEXT

Aという文字が 舌し数(P)によって ぐるぐる回転しながら、しかも大きく なったり 小さくなったりします。



表示されたAを消さずにそのままにしてあき、ハードコピーをとった何り



Aの軌跡、

H…水平才向の倍率

V.... 垂直方向の倍率

CF か" O な 5 増大

CF が1なら縮少

CFは文字を大きく していくか.小さくする かを決める変数だ.



```
O REM BIT パッターン
10 CLS
20 PRINT "O カラ 255 マテ" ノ スウ "
30 INPUT A
40 IF A<0 OR A>255 THEN 20
50 IF 0=<A-128 THEN A=A-128:B$=B$+"
                                     1" ELSE B$=B$+"
                                                      0"
              THEN A=A-64 : B$=B$+"
                                    1" ELSE B$=B$+"
60 IF 0=<A-64
                                                      0"
70 IF 0=<A-32
              THEN A=A-32 : B$=B$+"
                                    1" ELSE B$=B$+"
                                                      0"
              THEN A=A-16 : B$=B$+"
80 IF 0=<A-16
                                    1" ELSE B$=B$+"
                                                      0"
90 IF 0=<A-8
              THEN A=A-8
                                     1" ELSE B$=B$+"
                           : B$=B$+"
                                                      0"
100 IF 0=<A-4
              THEN A=A-4 : B$=B$+"
                                      1" ELSE B$=B$+" O"
110 IF 0=<A-2 THEN A=A-2 :B$=B$+"
                                      1" ELSE B$=B$+"
                                                      0"
120 IF 0=<A-1
               THEN A=A-1 :B$=B$+"
                                      1" ELSE B$=B$+"
                                                       0"
130 PRINT
140 PRINT "DATA BIT パッターン"
150 PRINT
160 PRINT " D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0"
170 PRINT B$
180 END
O カラ 255 マデ゛ノ スウ
```

? 255

DATA BIT Nº 9-0

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1 1 1 1 1 1 1 1

0 カラ 255 マデ゛ノ スウ ? **8**2

DATA BIT 11º 9-0

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 O 1 O 1 O O 1 O のから255までの数女を、8ビット の2連数(Dn, D6, ---- D1, Da) に直すプログライです。 INPUTされた数からつぎつぎに 128,64,32,16,8,4,2,1 を引いてみます、そして引けたら1を 引けなかったらのを立てるのです。

0 REM BIT パッターン
10 CLS
20 PRINT "0 カラ 255 マデ ノ スウ " やってくれるど".
30 INPUT A
40 IF A<0 OR A>255 THEN 20



50 FOR I=7 TO 0 STEP-1
60 IF 0=<A-2^I THEN A=A-2^I:B\$=B\$+" 1" ELSE B\$=B\$+"
70 NEXT
80 PRINT
90 PRINT "DATA BIT) 97-2"
100 PRINT

110 PRINT " D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0"

120 PRINT B\$

130 END

10 CLS

20 LOCATE 2,7

30 PRINT "アナタ ノ シコ"トシ"カン ハ ":

40 INPUT II

50 LOCATE 2,9

60 PRINT "アナタ ノ ツウキン シ"カン ハ ":

70 INPUT I2

80 LOCATE 2,11

90 PRINT "アナタ ノ スイミンシ"カン ハ ":

100 INPUT I3

110 IF (I1+I2+I3)>24 THEN10

120 CLS:COLOR 4,0

130 PRINT@(240,0),&H2422,&H2120,&H244A,& H2120, &H243F, &H2120, &H244E, &H2120, &H2332 .%H2120,%H2334,%H2120,%H3B7E,%H2120,%H34

56

140 COLOR 10,0

150 PRINTO(8,120), &H2120, &H2120

160 COLOR 2

170 PRINT@(48,120), &H3B45, &H2120, &H3B76

180 COLOR14,0

190 PRINT@(8,138), &H2120, &H2120

200 COLOR 6,0

210 PRINT@(48,138),&H444C,&H2120,&H3650

220 COLOR 12,0

230 PRINTO(8,156), &H2120, &H2120

240 COLOR 4,0

250 PRINT@(48,156),&H3F67,&H2120,&H4C32

260 COLOR 13,0

270 PRINT@(8,174),&H2120,&H2120

280 COLOR 5,0

290 PRINTO (48, 174), &H243D, &H244E, &H423E

300 A0=0

310 A1=I1/24

320 A2=A1+I2/24

330 A3=A2+I3/24

340 CIRCLE (380,110),190,2,.4495,A0,A1 ,F

350 CIRCLE (380,110),190,6,.4495,A1,A2 ,F,PSET

360 CIRCLE (380,110),190,4,.4495,A2,A3 ,F,PSET

370 CIRCLE (380,110),190,5,.4495,A3,1,F , PSET

380 COLOR 7,0

390 END


RUNによりあなたの一日の仕事時間通動時間,睡眠時間をきりできま す、そこで時間数を入れてやると、 一日24時間の使めれるの比率 をきれいなカラー円形グラフマ" 表示してくれます. 表示文字は漢字 まじりの日本言語です。

&H21201127-2. T= ZZIZ 140 COLOR 10,0 のようにベースの色を指定 L711397-8H21209 部分に色が出ます.

住っとこまかく分類 できます.やってみて くださり

おなたの24時間





2010

```
O REM ZOCHOX, X*X, X*X*X, SQR(X)
                                           X*X X*X*X
                                        X
                                                       SQR(X)
10 CLS
                                        1.
                                                       1.000
                                              1.
20 PRINT " X X*X X*X*X
                          SQR(X)"
                                                       1.414
                                             4
                                                   8
30 FOR I=1 TO 20
                                             9
                                                   27
                                                       1.732
40 PRINT USING "###"; I;
                                        4
                                            16
                                                       2.000
                                                  64
50 PRINT USING "
                                            25
                  ###"; I * I;
                                                  125
                                                       2.236
60 PRINT USING " ####"; I*I*I;
                                            36
                                                 216
                                                       2.449
70 PRINT USING "
                  #.###"; SQR(I)
                                            49
                                                 343
                                                       2.646
80 NEXT
                                            64 512
                                        8
                                                       2.828
90 GOTO 90
                                        9
                                            81
                                                 729
                                                       3.000
                                       10
                                           100
                                                1000
                                                       3.162
                                           121
                                                 1331
                                                       3.317
                                       11
   PRINT USINGを使って
                                       12
                                           144
                                                1728
                                                       3.464
   フォーマットをきれいに揃りえるファログラムの個りです。
                                           169
                                       13
                                                2197
                                                       3.606
                                                       3.742
                                           196
                                                2744
                                       14
                                                3375
                                           225
                                       15
                                                       3.873
                                           256
                                                4096
                                                      4.000
                                       16
                                                4913
                                       1.7
                                           289
                                                       4.123
                                           324
                                                5832
                                                       4.243
                                       18
                                           361
                                                       4.359
                                       19
                                                6859
                                       20
                                           400
                                                8000
                                                       4.472
```

O REM スウ ノ ヘイキン コ゛ウケイ

10 CLS

20 N=9999:M=-9999

30 PRINT "4ケタマテ" ノ スウシ" ヲ イレテクタ"サイ ";

40 INPUT A

50 IF A=9999THEN 110

60 C=C+1

70 T=T+A

80 IF M<A THEN M=A

90 IF N>A THEN N=A

100 GOTO 30

110 PRINT

130 PRINT " TOTAL=";T

140 PRINT " MAX=": M

150 PRINT " MIN="; N

160 PRINT " ヘイキシ="; T/C

4ケタマテ" ノ スウシ゛ ラ イレテクタ゛サイ ? 12

4ケタマデ゛ ノ スウシ゛ ヲ イレデクタ゛サイ ? 55

4ケタマテ" ノ スウシ" ヲ イレテクタ"サイ ? 一56

4ケタマテ" ノ スウシ" ヲ イレテクタ"サイ ? 8

4ケタマテ" ノ スウシ" ヲ イレテクタ"サイ ? 0.123

4ケタマテ" ノ スウシ" ヲ イレテクタ"サイ ? ム

4ケタマテ" ノ スウシ" ヲ イレテクタ"サイ ? 9999

ニュウリョクスウ 6 TOTAL= 25.123 MAX = 55MIN = -56

ウィキン= 4.18717

4Hたの数値(-9999を二之) 9999未満)をINPUTし、合計,最大,最小,平均値を求める7°D2"ラ4です。 9999 & INPUT \$ 3 E 行番号 17015進升結果を CRT上に表示してくれます。



```
O REM デ"ンタク
10 CLS
20 AS=INKEYS
30 IF A$="" THEN 20
40 IF (ASC(A$)<42) OR (ASC(A$)>57)XOR(A$="=") THEN 20
50 PRINT As;
60 IF A$="+" THEN GOSUB 130:CC=0:GOTO 20
70 IF A$="-" THEN GOSUB 130:CC=1:GOTO 20
80 IF A$="*" THEN GOSUB 130:CC=2:GOTO 20
90 IF A$="/" THEN GOSUB 130:CC=3:GOTO 20
100 IF A$="=" THEN GOSUB130:GOTO 190
110 C$=C$+A$
120 GOTO 20
130 IF CC=0 THEN B$=STR$(VAL(B$)+VAL(C$))
140 IF CC=1 THEN B$=STR$(VAL(B$)-VAL(C$))
150 IF CC=2 THEN B$=STR$(VAL(B$)*VAL(C$))
160 IF CC=3 THEN B$=STR$(VAL(B$)/VAL(C$))
170 C$=""
180 RETURN
190 PRINT B$
200 C$="":B$="":CC=0
210 PRINT
220 GOTO 20
```

1+2+3+4+5+6+7+8+9+10= 55

1 * 5 = 5

5*55= 275

10+100*200= 22000

10/3= 3.33333333333333333

8+4-5*10/5= 14

電卓的な使い方のため 上式はこれて"正しいの です。たとかは" 10+100×200= 22000 は、本当は (10+100)×200= 22000 となるのです。

```
0 REM ウス"マキ
10 CLS
20 FOR C=0 TO 6
30 FOR R=0 TO 360
40 X=320+(C*36+R/10)*COS(R*3.14159/180)
50 Y=99+(C*12+R/30)*SIN(R*3.14159/180)
60 PSET (X,Y,7)
70 NEXT R,C
```


- O REM #37to / n4fo 10 CLS 20 A=90 30 FOR C=1 TO 7 40 FOR R=0 TO 360 STEP 2 50 X=320+210*COS((I*A+R)*3.14159/180) 60 Y=90+90*SIN((I*A+R)*3.14159/180) 70 LINE@(320,90)-(X,Y),PSET,C 80 NEXT R,C


を描くことができます。上の三つのプログラムはその中の一例です。東際にインプットして記してください。このようなハッターン図形の場合忘れてならないのは×軸、Y軸の長さが、異なる点です。



ウスマキのファロクグラム の例です。1°ステッフでとに PSETによってファロットして いきます。ステッフの数をも つと小さくすると紙い曲線 たきくすると組い曲線 になります。










チョクセンノ かイテンの 例です。 放射状の直線が次 第に色を安えていく 美しいハロターンです。

セイボウケイ / カイテン・ たくさんの正方形が 沙第に色を致えていき さま、図は途中の段階 で"STOPさせ ハードコピー したもので"す。





5

入出力装置とのやり取り

各種の入出力装置とのやり取りについて、その 基本的な命令を述べてあります。入出力装置から の読み出しや書き込みは、私たちが普通のファイ ルを開いて読んだり、書き込んだりする操作とよ く似ています。この入門書で、ファイルの全てを 説明しつくすことは困難なため、ここに示した基 本的な考え方を理解していただき、より高度な利 用への基礎にしていただきたいと思います。

5.1 OPEN, CLOSE

FMシリーズでは、全ての入出力装置をファイルという概念で扱っていることは、すでに述べたとおりです。ひと口に入出力装置といっても、いろいろな種類のものがありますが、これらのファイルに対して、プログラムの処理結果を書き込んだり、あるいは読み出したりするときは、ファイル番号を決め、これによって実行されます。

ファイル番号というのは、ファイルディスクリ プタに対して割り当てられた番号で、次の OPEN 文によって定義されるわけです。

なお、ファイルディスクリプタについては、2.14 を参照してください。

OPEN"モード", [♯]ファイル番号, "ファイルディスクリプタ"

OPENは、ファイルのオープン処理を実行します。すなわちファイルディスクリプタで示される機器とのデータの入出力方法を定義します。 OPEN文で定義したあとは、ファイル番号で呼び出し、入出力を可能にします。

つまり、INPUT # PRINT #, LINE INPUT #, PRINT USING #, GET, PUT により、ファイルの入出力を実行する場合は、その前にまず

```
DISK VERSION
How many disk drives
How many disk files(0-15,?)

FUJITSU F-BASIC Version 3.0

Copyright (C) 1981 By FUJITSU MICROSOF:
25775 Bytes Free

Ready
```

フロッピィディスクを利用する場合の CRT 表示 (DISK モード)

How many disk drives (1-4) ?
と表示が出る.そこでドライブ数を入れ
RETURN を押す.もう 1度 RETURN する
と DISK モードになる.

OPEN 文を実行しなくてはならないのです.

モードは、ファイルにインプットするのか、ア ウトプットするのかを指定します。

- I(インプット):シーケンシャルファイルからの インプットを実行します.
- O(アウトプット):シーケンシャルファイルへの アウトプットを実行します.
- A(アペンド):シーケンシャルファイルにデータ の追加をします.
- R(ランダム): ランダムファイルへの入出力を実 行します.

なおファイル番号は、1から16まで指定できます.


OPEN "O", #1, "LPTO: " PRINT #1, "ABCDEFG"

プリンタに文字を印字する場合の OPEN 文です. #1はプリンタに対するアウトプットと定義した上で、PRINT #1で印刷し出すようにしています. なお PRINT #は次の章を参照してください.

ファイルに対して読み書きが完了したら、きちんと表紙を閉じておかなくてはなりません. これが CLOSE 処理です.

CLOSE[[#]ファイル番号 , [#]ファイル番号]……

INPUT # 文や PRINT # などで入出力の処理をしたあと、その仕事が完了したら必ず CLOSE 文を実行してください。ここで、もしファイル番号のない CLOSE 文を実行すると、オープンしているファイル全てをクローズしてしまうことになります。なお、END 文によっても、自動的に全てのファイルはクローズされます。



5.2

FILES


フロッピィディスクや、バブルカセットなどは、 たくさんのデータやプログラムを記録できるので、 いったいどんなプログラムやデータが記録されて いるのかおぼえきれず、また中を見たくても人間 の目では見えません。そこで、どんなものが入っ ているかの目録を、CRT やプリンタに表示させ る方法があります。これが FILES というコマン ドです。

FILES ["デバイス名"][, L]

"デバイス名"はファイルディスクリプタのデバイス名で, [,L] を指定すれば,同時にプリンタにも出力されます.

FILESでは、ファイルの名前だけではなく、種類、形式、編成、サイズなどを表示してくれます。なおサイズは、そのファイルの占める大きさを表わし、バブルカセットの場合はページ数で、フロッピィディスクの場合は2Kバイトを1とするクラスタ数で示されます。なお、カセットテープの場合は、ファイル名と種類だけが表示され、サイズは出ません。

フロッピィディスクのデバイス1に入っている ディスケットに、どんな種類のプログラムが入っ ているかを調べてみましょう。それには FILES "1:" と入れてやればよいのです。もしデバイス 0に入っているディスケットであれば、単に FILES だけでファイルディスクリプタを省略してもかま いません。



FILES"1:"

F3.13-1 0 B S 1


151 Clusters Free

結果によるとフリーサイズは、151クラスタ、 つまりこのディスケットはまだ302Kバイトの余 裕があることを示しています.


ここでファイル名は SAVE, OPEN で指定したファイルネーム (8字以内)です. 種類は 0 なら BASIC のプログラム, 1 ならデータのファイル, 2 なら機械語のプログラムです. 形式は, A

ならアスキーコードのファイル, B ならバイナリコードのファイルであることを示します. ここではバイナリコードです. 編成は S ならシーケンシャルファイル, R はランダムファイルです.

そしてサイズは、プログラムやデータの大きさを示しています.ここでは試しに、とても簡単なプログラムを入れてみたため、1クラスタしか使っていません.また、このBASIC プログラムが一つしか入っていませんが、もっとたくさん入っていたら、このような表が次々に表示されてくるはずです.



フ°ロク"ラ4名がたくさん入っていて、 スクロールして見てるひまが"ないとき は、ESC キーを押して一行すっ送っ てやればいいよ 長いプログラムを一行すっ 見るときも、ESCキーを 使うと便利だったね。








5.3 PRINT

ファイル番号で指定されたファイルに、指定された内容をアウトプットする命令が PRINT #~です.簡単ですからさっそくプログラム例を調べることにしましょう.ただし、アウトプット結果は、この本のサイズ上の問題から、実際のプリントアウトとは、レイアウトが少し違っています.



20 PRINT #1,"パーソナル コンピ ュータ プリント アウト プログ、ラム"


30 FOR I=32 TO 247

40 PRINT #1, CHR\$(I);

50 NEXT I

60 PRINT #1

70 CLOSE #1



プリンタ



プログ"ラムのアウトプット結果

行番号10で、プリンタ出力をファイル番号#1 に指定しています. そして、行番号 20, 40 の PRINT #1で文字列をプリンタで書き出してき

チツテトナニヌネノバモフヘホマミムメモヤュヨラリルレロヴン"。二 仁二 🗻 🍑 🖢 🍑 🌩 🖜 🗥 ※円年月日時分移

ます. CHR \$(I)は、キャラクタコードIの文字を示すことは、すでにご存知のとおりです。

もし、この本のレイアウトに合めせてフッリントアウトしたければ、たのようにすれば"リリんた"人

10 OPEN"O", #1, "LPTO: "

20 PRINT #1, "ハ°ーソナル コンヒ°ュータ "

30 PRINT #1, "7° 90h 70h 7° 07" 54"

40 PRINT #1

50 FOR I=32 TO 247

60 FOR J=1 TO 7

70 IF I=32+28*J THEN PRINT#1

80 NEXT J

90 PRINT #1, CHR\$(I);

100 NEXT I

110 PRINT #1

120 CLOSE #1

パ°ーソナル コンヒ°ュータ フ°リント アウト フ°ロク"ラム

PRINT #ファイル番号 [, 出力ならび]

PRINT #ファイル番号, USING フォーマット文字列; 出力ならび

ファイル番号は、前述の OPEN 文によってそのファイルを、出力モード "O" または "A" でオープンしているファイルに、データをアウトプットします。前述のプログラム例ではプリンタでした。

ここで、出力ならびというのは、その値がファイルに書き込まれる数値式または文字式のことです。出力ならびが二つ以上あるときは、その間を

セミコロンまたはコンマで区切ってください. 文字列の例でいうと、セミコロンの場合は続けて、またコンマの場合は9文字置いてプリントアウトされます.

文字データをプリントアウトするときは、その直後に区切り記号として、コンマを出力するようにします。そうでないと、文字データが続いて出力したとき、それらのデータは連続した文字列として出力されるために、後述の INPUT 文では一つの文字データとして読み込んでしまいます。なお、"を書き込む場合は、CHR \$(34)を使用します。

PRINT #ファイル番号, USING~については, PRINT USING文(4.14)を参照してください.

- 10 CLEAR 400
- 20 A\$="シ"ュケ"ムシ"ュケ"ム"
- 30 As=As+"コ"コウノスリキレ"
- 40 A\$=A\$+"カイシ" をリスイキ" ョノスイキ" ョウマツウンライマツフウライマツ"
- 50 A事=A事+"クウネルトコロニスムトコロヤフ"ラコウシ" ノフ"ラコウシ" "
- 60 A事=A事+"パィポパィポパィポパィポ/シューリンガ"ンシューリンガ"ンノク"ーリンタ"ィ"
- 70 A事=A事+"ク"ーリンタ"ィノホ°ンホ°コヒ°ーノホ°ンホ°コナー"
- 80 A\$=A\$+"ノチョウキュウメイノチョウスケ"
- 90 OPEN"O", #1, "LPTO: "
- 100 PRINT#1, LEFT\$ (A\$,50)
- 110 PRINT#1, MID\$ (A\$, 51, 50)
- 120 PRINT#1, MID\$ (A\$, 101, 50)
- 130 PRINT#1, MID\$ (A\$, 151)
- 140 CLOSE#1


シ"ュケ"ムシ"ュケ"ムコ"コウノスリキレカイシ"ャリスィキ"ョノスィキ"ョウマツウンライマツフウラ イマツクウネルトコロニスムトコロヤフ"ラコウシ"ノフ"ラコウシ"ハ°ィホ°ハ°ィホ°ハ°ィホ°ノシューリンカ"ンシューリンカ"ンノク"ーリンタ"ィク"ーリンタ"ィノホ°ンホ°コヒ°ーノホ°ンホ°コナーノチョウキュウメイノチョウスケ

- 10 REM ** エン ノ メンセキ ケイサン **
- 20 INPUT"ハンケイ ヲ イレヨ ";R
- 30 S=R*R*3.14159
- 40 OPEN"O", #1, "LPTO: "
- 50 PRINT"ハンケイ":R:"ノ メンセキ ":S
- 60 PRINT#1,"ハンケイ";R;"ノ メンセキ ";S
- 70 CLOSE #1
- 80 PRINT
- 90 GOTO 20

ハンケイ 50 ノ メンセキ 7853.98

ハンケイ 3 ノ メンセキ 28.2743

Nンケイ 83 ノ メンセキ 21642.4





● 1日1割の利子

お正月に、電話をかけるため 10 円借りました. そしてよせばいいのに、おとそ気分で1日1割の 利息を付けることにしたのです.もちろん複利で す.60日後、ふとそのことを思い出し、計算して みることにしました.

お正月が10円、1日目が11円、2日目が12.1円……. この辺まではわかりますが、これが60回続くとどうなるでしょう. 1日経過するごとに、小数点以下が1桁ずつふえていく計算になるはずですから、小数点以下が59桁になるのは間違いありませんね. 次に小数点以上は10×1.160ですから、電卓を使ってもほぼ3044. ……となり、4桁になることははっきりしています. でも正確な値になると、もちろん倍精度変数を使っても追いつきません.

こんなとき便利なのが配列変数です. 1桁1変数とし、この変数の値が10以上になったら、1桁上の変数に1をたしてやる考え方です.

また、1.1倍するということは、数値を1桁分ずらしてやり、加算することになります。この処理をする行で、変数 CY を使っていますが、このような使い方をキャリーフラグといいます。10 を超えれば、A(J)に1を加え、超えなければ0を加えることになるわけです。

結果は、プリンタでも印刷し出してみましょう. このプログラムの詳細は、特に説明の必要はあり ませんね. 10 DEFINT A-Z

20 DIM A(66)

30 A(63)=1:A(62)=0

40 FOR I=1 TO 60

50 FOR J=1 TO 65

60 A(J)=A(J)+A(J+1)+CY

70 IF A(J)>=10 THEN CY=1: A(J)=A(J)-10 ELSE CY=0

80 NEXT J

90 NEXT I

100 REM ケイサン ケッカ PRINT OUT

110 OPEN "O", #1, "LPTO: "

120 FOR I=65 TO 1 STEP-1

130 PRINT USING "#"; A(I);

140 PRINT#1, USING"#"; A(I);

150 IF I=62 THEN PRINT".";:
PRINT#1,".";:

160 NEXT I

170 PRINT

180 PRINT#1

190 END

行番号 60 … Jが1だけ前のA(J)をかえる。もしCYが1ならとれもか口える。 谷川 1210 1210×1.1 1331 =1331 行番 70 … A(J)が12けたになったら CYを1にする。そして A(J)から10を引き

1けたに直にてする.

3044.816395414180995744492953602787746390384150666980886219 4760100

これを RUN させると、ちょっと演算に時間が かかります、結果が出るまでしばらく待ってくだ さい、

5.4 INPUT#, LINE INPUT#

ファイルからデータを読み込み、変数に代入し ます.

INPUT # ファイル番号、変数名「、変数名]

LINE INPUT#ファイル番号、文字変数

OPEN文で、モードが"I"でオープンしているファイルからデータを読み取ります。変数は、読み取ったデータを格納しておく入れ物です。したがって読み取るデータと変数名の型は、当然一致していなくてはなりません。データの区切りには次の文字が使えます。

数値の場合:空白、コンマ、コロン、CR、LF 文字列の場合:コンマ、コロン、CR、LF

なお文字列の場合、データの最初が "ならば、 次の" までが読み込まれる文字データです. した がって、INPUT # ~ の場合、 "で囲まれた文字 列は"を文字として含むことはできません.

LINE INPUT # 文の場合は、CRコードまでを 文字変数に読み込みます. 読み込める文字数は最 大 255 文字です.

では、実際のプログラムを調べてみましょう. まずフロッピィディスクにデータを書き込んでお かなくてはなりません. それにはまず "O" で OPEN する必要があります. 次に、パーソナルと コンピュータと書き込んでみましょう.

O REM PRINT#

10 CLS

20 OPEN "O",#1,"1:7"-9"

30 PRINT "パ°ーソナル"

40 PRINT #1,"パーソナル"


50 PRINT "コンヒ°ュータ"

60 PRINT #1, "コンヒ"ュータ"

70 CLOSE #1

80 END

これを RUN させると、ドライブ 1 の方のフロッピィディスクに、ファイル名データという二つの文字列からなるデータが書き込まれたわけです。あとは NEW により、このプログラムを忘れさせてもかまいません。もしいつまでもプログラムを記録しておきたかったら、SAVE "1:データ"などにより、SAVE しておいてください。



では、今度はコンピュータの方にこのデータを 読み取ることにしましょう. 二つの文字列の変数 E = E = E を E = E を E = E とします.

10 CLS

20 OPEN "I", #1, "1:7"-9"

30 INPUT#1,A\$

40 PRINT A\$

50 INPUT#1,B\$

60 PRINT B\$

70 CLOSE #1

80 END

今度は、行番号 20 でモード "I" とし、OPEN しなくてはなりません。

行番号 30 で、A \$ のファイルに記録されている 先頭のデータが、行番号 50 で B \$ に次のデータが 入力されます。そして同時に、行番号 40, 60 によ り CRT 上にもA \$, B \$ の内容が表示されて出 てくるはずです。

ここでは、ごく簡単な例を述べましたが、もちろんこのようにして読み出したデータを、今まで述べてきたようないろいろな加工処理によって手を加え、違ったものに仕立て上げることも、さらに OPEN "O"、#2、"LPT 0:"によってプリントアウトしてやることも、それはあなたの自由というわけです。

ハ°ーソナル コンヒ°ュータ

では別の例として、数値変数の場合を調べてみましょう. 配列変数 $X(1) \sim X(5)$ に 1, 2, 3, 4, 5の値を 2 倍した数値を代入し、スウチという名前のファイルに記録します.

10 CLS

20 DIM X(5)

30 OPEN "O",#1,"1:スウチ"

40 FOR I=1 TO 5

50 Y=I*2:X(I)=Y

60 PRINT#1, X(I)

70 NEXT I

80 CLOSE #1

90 END

今度は、このデータをZ(1)~Z(5)に代入して、その数をプリンタで印刷し出し、同時にその数だけ*印を横に並べてみます。行番号80~100が*印を横に並べるプログラムです。なお、行番号110は、行を変えるためのプログラムです。

10 CLS

20 DIM Z(5)

30 OPEN "I",#1,"1:スウチ"

40 OPEN "O", #2, "LPTO: "

50 FOR I=1 TO 5

60 INPUT#1, Z(I)

70 PRINT#2, Z(I),

80 FOR J=1 TO Z(I)

90 PRINT#2, "*";

100 NEXT J

110 PRINT#2

120 PRINT Z(I)

130 NEXT I

140 CLOSE #1,#2

150 END

これを RUN させ、プリンタに打ち出された結果は次のようになります。

2 **
4 ****
6 ******
8 ********
10 *******

ここで示したファイルの方法は、シーケンシャルファイルといい、データを続けてインプット、またはアウトプットする方法です。シーケンシャルファイルの場合、その一部のみを変更してやったりすることはできません。このような場合には、次の章で述べるランダムファイルに頼らなくてはなりません。

EOF(ファイル番号)


シーケンシャルファイルの場合の、終わりを検出する関数です。 End of File の略ですね。ファイルが終わりになると、-1(真)となりますが、そうでない場合には0(eta)を与えます。

たとえば、IF 文によって、-1か 0かを検出し、-1になったら必要場所にジャンプさせるときなど、便利な関数として利用できます.

5.5 ランダムファイル

フロッピィディスクやバブルメモリは、連続的な、つまりシーケンシャルな使い方しかできないカセットテープと違い、自分の好きなところにデータを書き込んだり、あるいは読み出したりすることのできるたいへん便利な外部記憶装置です。この便利な道具を自由に使いこなすためには、実はここに述べる程度ではいいつくせない部分が少なくありません.


ここでは、このランダムファイルについて、その基本的な命令の使い方について触れてみたいと思います。ランダムファイルを自由に使いこなしてこそ、初めてコンピュータの真価が発揮できるわけですから、別の機会を得て、その詳細な使い分けについて学ばれることを希望します。



● OPEN"R" #ファイル番号,"ファイルディ スクリプタ"

5.1 で示したように、モードのか所には R を入れます。ランダムファイルは、どこからでも読み書きができるので、 I、 O などの区別は必要ないのです。シーケンシャルファイルの場合は、データの追加(アペンド、 A)しかできません。

シーケンシャルファイルをたとえていうと、昔の書物である巻き物に相当します。そのために、途中に別のデータを書き込んだりするわけにはいかないのです。これに対し、ランダムファイルは、ルーズリーフ式のファイルに当たります。つまり1ページ分の文章を、ファイルの指定した場所に自由に閉じ込むことができるわけです。なおランダムファイルの場合、数値ではなく、文字変数しか扱えないことにご注意ください。また、特にファイル番号0は、後述のDSKI\$、DSKO\$のときに使用されます。



FIELD [#]ファイル番号、フィールド幅AS 文字変数名 [,フィールド幅 AS 文字変数名]……

ランダムファイルのバッファに変数の領域を割り当てる役目をします.ここでバッファというのは、上述のルーズリーフの用紙1枚、つまり1ページ分に当たるわけです.ただし、ルーズリーフ用とは違ってバッファの場合は256バイトと決められています.つまり、256字詰の原稿用紙1枚に当たると考えてもよいのです.

もちろん, 256 バイト以下で利用してもよいのですが, バッファは 256 バイトと決められていますから, あとは何も書き込まれないことになります. ちょうど 1 枚の原稿用紙に何文字書こうと 1 枚は 1 枚, と同じことです.


FIELD#1, 8 AS A\$, 6 AS B\$

この例では、最初の8文字を文字変数A \$用とし、次の6文字を変数B\$用として、つまり合計14文字しか使っていないことになり、たいへんぜいたくな使い方です。なお、もし256 バイトを超えて合計のフィールド幅を指定すると、Field Over flowのエラー表示が出ます。また、それぞれの変数に対して同じフィールド幅を指定することができる場合には、たとえば、

FOR I = 0 TO 10 FIELD # 1, 8 AS A \$ (I), 6 AS B \$ (I) NEXT I

のように、まとめて、領域を割り当てたいところ ですが、一つの FIELD 文で割り当てる必要があ りますので、

FIELD#1 8 AS A\$(0),…,8 AS A\$(10) ,6 AS B\$(0),…,6 AS B\$(10) のように指定します.




● PUT [#] ファイル番号 [, レコード番号]

ルーズリーフ式のランダムファイルの、何ページ目に閉じ込むかを示すレコード番号を割り当てて、閉じこんでやるための命令です。この命令は、単に閉じ込んでやるだけの機能しかありませんから、原稿用紙に書き込むのに当たる仕事は、次に示す LSET、RSET をあらかじめ実行しておかなくてはなりません。

レコード番号, つまりページ数は何ページ目から作っていってもよいのですが, たとえば 200 と入れてやると, それだけのレコードが準備されてしまい, それだけで 256×200バイト使うことになります. そして, そのためにエラーメッセージ Disk Full が出て, ディスクが一杯になり, データの登録ができないということにもなりかねません.

ランダムファイルを作るときは、1ページ目から順に PUT していくのがもっとも妥当なやり方でしょう. そして、このように順序正しく PUT するときは、レコード番号を省略することができます.



● LSETまたはRSET 文字変数=式

ランダムファイルバッファ, つまり原稿用紙に書き込みをするのがこの命令です. ここでいう文字変数は, もちろん FIELD 文で割り当てられた変数名のことです. そして, これらは文字変数ですから, 文字変数に代入される式もまた文字式でなくてはなりません.


式の結果の文字列の長さが、文字変数のフィールドの長さよりも短い場合、

LSET 文ではそのフィールドに左詰めで、

RSET文では右詰めで

データを満たしていきます. そして残った部分があれば、その文字の部分には空白が入ります. また式の方が長い場合は、右側から文字が捨てられてしまいます.

また、数値をLSET、RSETで入れてやりたい場合には、このままでは入れることができないので、次のような関数を使って文字形式に変えてやる必要があります。



● MKI\$ (整数表記)

MKS\$ (単精度表記)

MKD\$ (倍精度表記)

数値を文字型に変えてやるには、STR\$(X)というのがありました.しかしこれを使うと、数値の状態によって長さがいろいろ異なってくることがあります.ランダムファイルの場合、FIELD文でフィールド幅が決められるため、いつも同じ長さを持つ方が便利です.そこで利用されるのが、このような三つの関数です.

MKI \$ (式)…… 2 バイトの文字列

MKS \$ (式) ······ 4 バイトの文字列

MKD \$ (式) …… 8 バイトの文字列

CVI, CVS, CVD

前述の文字式から、再び数値に戻すときに使われる関数です. たとえば、MKI \$を使って文字に直したら、あとは必ず CVI を使ってもとに戻す必要があります. では、このお互いに逆関数の関係にある二種類の関数を使って、プログラムを作ってみましょう.

10 A%=12345

20 B!=123456

30 C#=1234567890

40 A\$=MKI\$(A%)

50 B\$=MKS\$(B!)

60 C\$=MKD\$(C#)

70 PRINT CVI(A\$)

80 PRINT CVS(B\$)

90 PRINT CVD(C\$)

RUN

12345

123456

1234567890

FIELD#1,5 AS A\$, 5 AS B\$

LSET A\$ = "アイウ")なら RSETB\$ = "カキク")なら

> A\$→ アイウ B\$→ カキク

LSET A\$ = "アイウエオカキクケン" }をう RSET B\$ = "サシスセソタチッテト" }をう

A\$→ アイウエオ

B\$→サシスセソ


● GET[#]ファイル番号[, レコード番号]

ランダムファイルから、コンピュータに読み込むときに使うのが、この GET という命令です. PUT の逆ですね.PUT は 1 レコード、つまりルーズリーフでいうと、1ページ分を閉じ込んでやる仕事をしましたが、GET は逆に 1ページ分を取り出す役割を果たします.たとえば、

GET#1, 10

では#1のファイルから、10ページ目を取り出せ、 という意味です。PUTの場合も、その中身がど うであるかなどといったことは関与しなかったの と同様、GETではただ1ページ分取り出す仕事 しかしません。このような仕事を引き受けるのは FIELD文です。たとえば、

FIELD#1, 8 AS A\$, 6 AS B\$ とあると、先ほどの10ページ目の先頭の8文字 がA\$に、そして次の6文字がB\$に入ることに なるわけです。



LOF (ファイル番号)

ファイル番号で示される入力ファイルの, バッファに入っている文字数を与えます.

● LOC (ファイル番号)

ファイル番号で指定されるファイル上で、直前 に GET または PUT されたレコードの、次のレコ ード番号を与えます。

DSKI\$またはDSKO\$(ドライブ番号, トラック番号,セクタ番号)

DSKI\$は、ディスケット上の指定されたセクタの内容を直接読み取る場合、またDSKO\$は、直接書き込みをする場合のための関数です。

DSKI \$ 関数を使用する前には、FIELD 文で、 0 番バッファを使って文字変数を定義しておかな くてはなりません。

FIELD#0, 40 AS A\$, 64 AS B\$
なお、ドライブ番号は0~3、トラック番号は0~39、セクタ番号は1~32であり、17~32を指定したときは、ディスケットの裏面のセクタ1~
16を示します。

DSKO\$は、ファイルの構成には全く無関係に直接書き込むわけで、通常の使い方ではないので、詳細については省略します。



● ランダムファイルの簡単なプログラム例を調べてみましょう。

10 OPEN "R",#1,"1:ランタ"ム"

20 FIELD #1,10ASA\$,10ASB\$

30 LSET A\$="12345"

40 RSET B\$="67890"

50 PUT#1,1

60 CLOSE #1

行番号 10 でランダムファイルをファイル番号 # 1, ファイル名ランダムで定義します. 行番号 20 で A\$, B\$を書き込むことを指定, 行番号 30, 40 でランダムファイルバッファに移します.

A \$ = " 1 2 3 4 5 ············

 $B \$ = " \cdots 6 7 8 9 0"$

行番号 50 でレコード 1 に A \$, B \$ をディスク上に書き込みます.

次は読み出しのプログラムです.

10 OPEN "R",#1,"1:ランタ"ム"

20 FIELD #1,10ASA\$,10ASB\$

30 GET#1,1

40 PRINT A\$

50 PRINT B\$

60 CLOSE #1

これを実行すると次のようになります.

RUN

12345

67890

シーケンシャルファイル例

プロッピィデャスクに たれの計算を書き込みます。



行番号80は九九の計算 結果をCRT上に表示する へところです。

> 行番号40,50まよび 90~130がフロッピィ ディスクにたれのデータを 書き込むところです。

O REM シーケンシャル ファイル カキコミ

10 OPEN "O", #1, "77775" -9"

20 FOR I=1 TO 9

30 PRINT I;"ノ ダ"ン"

40 PRINT #1, I

50 PRINT #1, "ノ ダ"ン"

60 PRINT

70 FOR J=1 TO 9

80 PRINT I; "*"; J; "="; I*J

90 PRINT#1, I

100 PRINT#1,"*"

110 PRINT#1, J

120 PRINT#1,"="

130 PRINT#1, I*J

140 NEXT J

150 PRINT

160 NEXT

170 CLOSE #1

180 END

北能(完了時)

9 / 19":,

9 * 1 = 9

7 4 2 - 10

9 * 3 = 279 * 4 = 36

9 * 5 = 45

9 * 6 = 54

9 * 7 = 63

9 * 8 = 729 * 9 = 81

Ready

```
O REM シーケンシャル ファイル ヨミタ"シ
10 OPEN "I",#1,"ククノデ"ータ"
20 CLS
30 LOCATE 2,2
```

40 PRINT "フロッヒ°ィ ヨリ デ"ータ ヲ ヨミトリマス"

50 LOCATE 4,4

60 PRINT "クク ノ ト"ノ ダ"ン ヲ ヨミマスカ";

70 INPUT I

80 INPUT #1,A,A\$

90 IF I=A THEN 150

100 FOR N=1 TO 9

110 INPUT #1, B, B\$, C, C\$, D

120 NEXT

130 IF EOF(1) THEN 300

140 GOTO 80

150 PRINT

160 PRINT TAB(6); A; A\$

170 FOR N=1 TO 9

180 INPUT #1, B, B\$, C, C\$, D

190 PRINT TAB(8); B; B\$; C; C\$; D

200 NEXT

210 CLOSE #1

220 END

300 CLOSE #1

305 PRINT

310 PRINT "

デ"ーターナシ"

320 END

行番号100~120はデータを 意みとは"す7001"ラム、もしデータ の終りまできたらEOFでイデ番号 300に進み、そうて"なければイデ 番号140でつぎのデータを言売む。

行番号70で変数エに1~9までの数をインフットさせる。

行番号150~200かでRT上に 表示させる7°ロケッラム。

表示するテータは行番号90 で"I=Aの共局合.

ファイル名は書き込んだときの名前と同じでなくてはならない.

フロッヒ°ィ ヨリ テ"ータ ヲ ヨミトリマス

クク ノ ト"ノ ダ"ン ヲ ヨミマスカ? タ

9 / 9" >>
9 * 1 = 9
9 * 2 = 18
9 * 3 = 27
9 * 4 = 36
9 * 5 = 45
9 * 6 = 54
9 * 7 = 63
9 * 9 = 81

Iに9をインプットした場合の何り

フロッヒ° イ ヨリ テ"ータ ヲ ヨミトリマス クク ノ ト"ノ タ"ン ヲ ヨミマスカ? 10 テ"ータ ナシ Iに1~9」以外をインプットした場合(I=Aが見当うない) は場合)

ランダムファイルの例


- O REM ランタ"ム ファイル カキコミ
- 10 WIDTH 40,25
- 20 N=1
- 30 OPEN "R",#1,"アト"レス"
- 40 REM FIELD シテイ
- 50 FIELD #1,10 AS N1\$,10 AS N2\$,35 AS AD\$,6 AS PN\$,15 AS TL\$
- 60 REM DATA STR
- 70 CLS
- 80 READ AS: LSET N15=AS
- 90 LOCATE 2,2:PRINT A\$
- 100 READ A\$: LSET N2\$=A\$
- 110 LOCATE 13,2:PRINT A\$
- 120 READ AS: LSET ADS=AS
- 130 LOCATE 2,4:PRINT A\$
- 140 READ AS: LSET PNS=AS
- 150 LOCATE 2,6:PRINT A\$
- 160 READ AS: LSET TLS=AS
- 170 LOCATE 2,8:PRINT A\$
- 180 FOR I=1 TO 10
- **190 NEXT**
- 200 LOCATE 2,17
- 210 PRINT "フロッヒ°ィ デ"ィスク う カキコミ マス "
- 220 LOCATE 2,19
- 230 PRINT "h" 547" O Va-h" No"; N
- 240 PUT #1,N
- 250 FOR I=1 TO 1000
- 260 NEXT
- 270 N=N+1
- 280 IF N>2 THEN LOCATE 2,21:PRINT "7"-9 カキコミ オワリ":
 CLOSE #1:END
- 290 GOTO 60
- 300 DATA ZZ" ₱
- 310 DATA Darkf
- 320 DATA トウキョウト セタカ"ヤク サンケ" シシ"ャヤ 1234
- 330 DATA 154
- 340 DATA 03-(333)-3333
- 350 DATA #hウ
- 360 DATA 1"3
- 370 DATA オオサカフ フシ"イテ"ラシ コヤマ O-1-7
- 380 DATA 583
- 390 DATA 06-(666)-6666



トウキョウト セタカ"ヤク サンケ"ンシ"ャヤ 1234

154

03-(333)-3333







フロッヒ°ィーテ"ィスクーク カキコミーマス

ト"ライフ" O レコート" No 1

サトウ

エツコ

オオサカフ フシ"イテ"ラシ コヤマ ロー1ー7

583

06-(666)-6666

フロッヒ°ィ デ"ィスク ヘ カキコミ マス

ト"ライフ" O レコート" No 2

デ"ータ カキコミ オワリ



っきのファログラムは 書き込んだデータを 読み取るファログラム

> NI\$,N2\$氏名 AD\$ PFLZ PN\$ 郵曜号 TL\$ 電話番号

- O REM ランタ ム フアイル ヨミタ シ
- 10 WIDTH40,25
- 20 N=1
- 30 OPEN "R",#1,"アト"レス"
- 40 REM FIELD シテイ
- 50 FIELD #1,10AS N1\$,10AS N2\$,35AS AD\$,6AS PN\$,15 AS TL\$
- 60 REM DATA STR
- 70 CLS
- 80 LOCATE 2,17
- 90 PRINT "ヨミタ"シタイ レコート" No ハ";
- 100 INPUT N
- 110 GET #1,N
- 120 LOCATE 2,2:PRINT N1\$
- 130 LOCATE 13,2:PRINT N2\$
- 140 LOCATE 2,4:PRINT AD\$
- 150 LOCATE 2,6:PRINT CHR\$(&HF8);" ";PN\$
- 160 LOCATE 2,8:PRINT "TEL ";TL\$
- 170 CLOSE #1

ヨミタ" シタイ レコート" No ハ? 2


サトウ

エツコ

オオサカフ フシェイテェラシ コヤマ ローエーフ

〒583

TEL 06-(666)-6666



5.6

その他の操作

ここでは、入出力装置を操作する上で、まだお 伝えしていないいくつかの操作命令についてまと めて示します.

DSKINI

システムディスク作成後, フロッピィディスク の初期化を実行します.

DSKINI ドライブ番号

フロッピィディスクを初期化するときに使用します.

ドライブ番号は、初期化するディスケットをセットしたドライブの番号です.このコマンドを入力したとき、Are You sure (Y or N)? の問い合わせのメッセージが出ます.そこで、初期化を実行するならY、初期化を中止するならNをキーインしてやれば完了します.

このコマンドを実行すると、今まで書き込まれていたファイルが全て消えるので、注意してください.



● BUBINI (FM-8の場合)

バブルカセットの初期化を行ないます.

BUBINI ユニット番号

バブルカセットの初期化を実行すると、今まで 書き込まれている内容は消されます.

ユニット番号は 0, または 1 です. 初期化を実行するときは, バブルカセットの裏側のライトプロテクトを RECORD 側にしてください. この状態でバブルカセットをセットし, BUBINI を実行し

新いりフロッピィディスク



ます.

このコマンドを入力すると、Are you sure (Y or N)?のメッセージを表示します。そこで、初期化するならYを、中止するならNを入れてやればよいのです。このとき、もしライトプロテクトがRECORD側になっていなければ、"Device I/O Error"と表示して、BASIC コマンド待ちの状態に戻ります。なお、BUBINI を実行すると、今まで書き込まれた内容が消えますので注意してください。

MERGE

メモリにあるプログラムと、指定されたファイル のプログラムをまぜ合わせます.

MERGE "ファイルディスクリプタ"

プログラムとプログラムをつなぐ場合に使います.

ファイルの中のプログラムとメモリ中のプログラムをまぜ合わせます。その場合、同じ行番号のものがあればファイル中の行番号のプログラムが優先し、メモリ上に置きかわります。なお、MERGEを使用できるファイルは、アスキー形式でセーブされたファイルだけです。

サブルーチンのプログラムをファイルにたくさん書き込んでおき、プログラムを作る場合にMERGEを使って、サブプログラムを読み込んで作れば、プログラムをキーボードからインプットするよりらくに作れるでしょうし、また大きなプログラムの場合、何人かで手分けして作ることも可能になります。

KILL

フロッピィディスクや, バブルカセット上のファ イルを削除します.

KILL "ファイルディスクリプタ"

フロッピィディスクやバブルカセットに書き込 まれているファイルを削除します.

直接モードで、このコマンドを入力したときは、Are you sure (Y or N)? の問い合わせメッセージが表示されるので、削除するなら Y をインプット、削除しないなら N をインプットします.

FILES "1:

FUJITSU O B S 1 FUJIYAMA O B S 1

150 Clusters Free

Ready KILL "1:FUJIYAMA" Are you sure(Y or N)? Y

Ready FILES "1:

FUJITSU OBS1

151 Clusters Free

Ready

これは、フロッピィディスク上のファイル FUJIYA-MA を削除した例です.

NAME

フロッピィディスクのファイル名を変更します.

NAME "旧ファイルディスクリプタ" AS "新ファイルディスクリプタ"

フロッピィディスクに書き込まれているファイルの名前を変更したい場合に使用します.

二つのファイルディスクリプタのデバイス名は, 同じでなければなりません. FILES "1:

FUJIYAMA O B S 1

151 Clusters Free

Ready

NAME "1: FUJIYAMA"

AS"1:FUJITSU"

Ready

FILES "1:

FUJITSU OBS1

151 Clusters Free

Ready

フロッピィ上のファイル FUJIYAMA を NAME 文を使って FUJITSU に変更しました.

● LOAD?

カセットテープにプログラムを SAVE する場合,プログラムと共にチェックサムデータが録音されています.そこで,プログラムを LOAD するときにプログラムをカウントし,その数とテープ上に録音されているチェックサムデータとを照合する命令です.

LOAD? ["[CAS 0:]ファイル名"]

プログラムが正しく読み込まれたかどうかチェックして読み込みます。もし、チェックサムが一致しなければ "Device I/O Error" が表示されます。つまり、正確に録音されているもの以外はLOAD できませんし、テープにキズなどがあってもやはりLOAD できません。なお、"CAS 0:ファイル名" を省略した場合は、テープに録音されている一番最初のプログラムをLOAD?します。

SKIPF

指定したファイルを読み飛ばします.

SKIPF ["CAS 0:ファイル名"]

"CAS 0:ファイル名"を省略した場合は、一番最初に読み込まれたファイルを読み飛ばします.

6

より高度な使い方

この章では、パソコンに通信回線をつないで、遠く離れたところにある別の機械と情報をやり取りする方法や、コンピュータが直接理解できる機械語を利用するときに必要なBASICの命令について、その概要にふれてみたいと思います。なお、このようなより高度な使い方については、ここではとうてい説明しつくすことはできません。詳細については、別の参考資料を参照してください。

6.1 通信回線制御機能

FMシリーズ通信回線を利用して、データやプログラムを、遠く離れたところにある別のパーソナルコンピュータや大型のコンピュータとやり取りできる機能を持っています。このための、インタフェースは5個あり、RS-232 C 規格となっています。

この機能を利用すると、北海道と九州でパソコンゲームをしたり、全国各地にある支店から、コンピュータのデータを読み取ったりすることもできますし、RS-232 C規格によるインタフェースを持ったプリンタや、X-Yプロッタ計測器などをコントロールすることも可能です。

なお、RS-232 Cとは、データを直列に出し入れするときのルールを定めた規格です。FMシリーズは、このインタフェースを COM 0:~ COM 4:まで5回路を持っています。

OPEN

通信回線を用いて外部とデータのやり取りをするには、あらかじめ次の命令文を実行して、形式 を決めてやらなくてはなりません.



コンピュータと電話回線とを結ぶ音響カプラー

OPEN "モード", [#] ファイル番号, "COMn:(オプション)"

モードは、入力のときは ''I'' , 出力のときは ''O'' です.

ファイル番号は 1~16 です. 他の OPEN 文と 同じ番号にならないようにします.

COMnはデバイス名です。 $COM0: \sim COM4:$ で、入出力をするポートを指定します。

オプションはボーレート、ビット長、パリティ、ストップビット数を、CBPS の順に指定します。 C, B, P, S のそれぞれの指定の方法は次のとおりです.

Cーボーレート (データを送り出す速さ)

F: fast 20 9 7 (1/16)

S: slow 7 ロック (1/64)

のどちらかを指定します.

B-ビット長 (一つのデータの長さ)

7:7ビット/文字

8:8ビット/文字

Pーパリティ (エラーチェックの指定)

E:偶数パリティ

〇:奇数パリティ

N: ノンパリティ

S - ストップビット数 (一つのデータの終わりを示すビット数)

1:1ストップビット

2:2ストップビット

CLOSE

OPEN 文で通信回線に割り当てられたファイルを閉じる命令文です。

CLOSE [[#] ファイル番号 [, [#] ファイル番号]]

OPEN 文と CLOSE 文は、必ずペアーとなって プログラム中で使用します。

OPEN 文で指定したファイルは、用ずみになったら必ず CLOSE 文でファイルを閉じてください。

■ INPUT

OPEN 文で指定された通信回線からデータを入力する命令文です。

INPUT # ファイル番号,変数名 [,変数名] ……

同じファイル番号の OPEN 文で指定された RS -232 C 通信回線用ポートからデータを読み取り、指定された変数に代入します.

データの読み取りは CR, コンマ (,) またはコロン (:) で区切ってありますが, これらの文字 コードは変数に代入されません.

■ LINE INPUT

INPUT # 文と同じように、通信回線のデータを読み取りますが、LINE INPUT # は1行の文字変数として入力する命令です。

LINE INPUT # ファイル番号, 文字変数名

同じファイル番号の OPEN 文で指定された RS -232 C 通信回線用ポートから、データを 255 文字 以内の文字を、 CR コードが現われるまでを 1 行として読み取り、一つの文字変数に代入します. 256 文字以上の読み取りはできず、 255 文字までを変数に代入して実行を終わります。また、 CR コードは変数に代入されません。

PRINT

INPUT #の反対で、OPEN 文で指定された通信回線にデータを出力する命令で、次の2形式があります。

PRINT #ファイル番号 [, 式 { ; }式] …]

PRINT # ファイル番号, USING フォー マット文字列 ;式[{;}]式]…

同じファイル番号で、OPEN 文で指定された RS-232 C 通信回線用ポートからデータを出力します。

USING フォーマットは、PRINT USING 文を参照してください。

INPUT #, LINE INPUT は INPUT, LINE INPUT とほぼ同じで、INPUT 文は KEY ボードよりデータを読み取り、INPUT # は OPEN 文で指定されたRS-232 Cポートよりデータを読み取ります.

PRINT #, PRINT # USING は PRINT, PRINT USING とほぼ同じで、PRINT 文は CR-Tにデータを表示します。また、RRINT # は OPEN 文で指定された RS-232 Cポートよりデータを出力します。


OPEN "I", # n, "COM n: (CBPS)"
INPUT # n or LINE INPUT # n

CLOSE # n

OPEN "O", # n, "COM n: (CBPS)"
PRINT # n or PRINT # n USING

CLOSE # n

以上のように使用します (nは1から16で指定です).



● LIST

通信回線を用いて外部にプログラムリストを出 力する命令文です.

LIST "COMn: [(オプション)]" [,[行番号] [{, [行番号]]]

COMn: で指定された RS-232 C 通信ポートへ プログラムリストを出力します.

COMnはデバイス名で、COM0:~COM3: のいずれかを指定します.

オプションについては、OPEN の項を参照してください。また、行番号の指定は LIST 文の説明を参照してください。

この命令文に限り、OPEN 文でのファイル指定 は必要なく、RS-232 C インタフェイスを持ったプ リンタなどに、LIST のプリントアウトする場合 に使用します。

ON COM(n) GOSUB


今までの通信回線の入力命令では、データが外部より送られてくるまで、プログラムは停止しています。これではたいへん時間のむだとなり、別の仕事をさせたいときに役に立ちません。そこでデータが送られてきたときだけデータを読み取るように、割り込みをかけるのが ON COM(n) GOSUB 文です。

ON COM(n) GOSUB 文で入力割り込みをするとき、割り込み実行時のサブルーチンを指定します.


行番号は、COM(n)で指定されたポートより、 入力があったときに呼び出される割り込み処理ル ーチン開始行番号です。また、割り込みルーチン からの復帰は、RETURN文により実行されます。

COM (n) ON/OFF/STOP

ON COM (n) GOSUB で指定した割り込み処理のプログラムを、入力割り込みが発生したときに、割り込みを許可するか、禁止か停止かを指定する命令です。



COM(n) nはポート番号で0~4の値を取ります.



COM (n) ON で指定した通信ポートに入力が ある場合, ON COM (n) GOSUB で指定された 処理ルーチンを呼び出します.

COM (n) OFF で指定した通信ポートからの 入力割り込みを禁止します。また、COM(n)STOP で指定した通信ポートからの入力割り込みを一時 停止し、COM (n) ON で再開します.

ON COM(n) GOSUBit, ON KEY(n) GOSUB とほぼ同じで、ファンクション KEY よ りの割り込みか、通信回線 RS-232 Cポートより の割り込みかの違いだけです.

TERM

F-BASIC よりターミナルモードに切りかえを する命令です. この命令によりパソコンを端末機 として使用できるようになります.

TERM ["cbpsma"]

c …ボーレート

S: slow

F: Fast

b…ビット長

8:8ビット長 7:7ビット長

p…パリティ

N:パリティなし O: 奇数パリティ

E:偶数パリティ

s …ストップビット

1:1ストップビット

2:2ストップビット

m…モード (通信の方法)

F:全二重通信 H:半二重通信

a…オートLFを行なうか否かを示す.

A:オートLFを行なう

N:オートLFをしない

その他ターミナルモードについては、いろいろ な機能があり、注意を要します。 F-BASIC 文法 書、ならびに端末機として使用する場合は、ホス ト側のコンピュータの仕様書をよく検討してくだ さい.

6.2 機械語

BASICはたいへん便利なプログラム用言語で すが、処理の内容によってはスピードが遅くて困 る、という場合もあります.このような場合、速 い処理を必要とする部分を機械語で作れば、この ような欠点を補うことができます.

POKE

メモリの指定番地にデータを書き込みます.

POKE 書き込み番地,データ

書き込み番地は、0~65535の範囲であり、デ ータは0~255の範囲です.

PEEK

メモリの中の指定番地のデータを読み出します. つまり、POKE の逆の動きをする命令です.

PEEK (式)

式は0~65535までの範囲の数であり、アドレ スを示します. FMシリーズでは、V-RAM (画 面表示用のメモリ)を別の CPU で制御している ため、PEEK、POKE で直接 V-RAM の内容 を読み出すことはできません。

VARPTR

BASIC プログラム中の変数名で指定されるデ ータが格納されている先頭番地を与えます.

VARPTR (変数名)

変数名は、任意の型(数値、文字、配列)を使 うことができますが、VARPTR を使う前に、そ の変数には値が代入されていなくてはなりません. この関数によって与えられる番地は、 -32768 か ら32767の値を取ります。もし、負の値になった

ときは、実際の値を得るために 65536 を加えます。 配列に対して VARPTR を使用するときは、全 ての単純変数に値が代入されていなくてはなりま せん。これは新しい変数に値が代入されると、配 列のアドレスが変わるためです。

文字変数に対しては、データの格納されている アドレスのポイントを示します.

● VARPTRの数値変数を指定した場合

パソコンの MONITOR を利用して、メモリをダ ンプしてみましょう.

10 A%=10 20 PRINT VARPTR(A%) 30 PRINT HEX\$(VARPTR(A%)) RUN 2852 B24

VARPTR でA%の格納アドレスが & HB 24 と わかりました。そこで MON を入れて、* DB 24 でダンプします。

Aは整数型変数で2バイトのエリアがあり、このプログラムの場合 $(000\,A)_{16}=(10)_{10}$ となります。 MON

*DB24

▼ VARPTRの文字変数を指定した場合

前述の場合と同様にして、MONITOR でメモリをダンプしてみましょう.

10 A\$="12345"
20 PRINT VARPTR(A\$)
30 PRINT HEX\$(VARPTR(A\$))

Ready RUN 2857 B29

VARPTR (文字変数)で、A \$ の格納アドレス & HB 29 とわかりましたので、MON 機能で、

B 29 <u>0 5</u> <u>0 B 0 0</u> A \$ の文字数 格納アドレス 格納アドレスが B 00 とわかりましたので,

これを利用して、PEEKで読み取り、POKEで 書き込むと、変数の内容を自由に変更することが できます。

MON

*DB29

*DOAEO

注)これらの値は、BASICの使用状態によりいろいろと異なってくる場合があります。

EXEC

機械語のプログラムを実行する命令です.

EXEC

機械語のサブルーチンを実行する命令ですが、BASICのプログラムと違い、間違いがあってもエラーの表示をせず、場合によっては暴走することもあるため、注意をしなくてはなりません。もしプログラムの間違いにより、BASICに復帰しない場合は、リセットスイッチを押してください。また、サブルーチンのRETURN命令に相当するのがRTS命令です。なお、レジスタはBASIC側でPUSH、PULLを実行します。

DEF USR

機械語のプログラムの開始番地を指定します.

DEF USR [数字] = [機械語プログラム開始番地]

機械語のサブルーチンを一つの関数として扱えるように、この命令文で定義し、USR + 数字が 関数名として呼び出すことができます. 数字は0~9までの任意の数です.

機械語プログラム開始番地は、USR [数字] が指定されたときに実行する機械語プログラムの 開始番地です。

● USR

引数を持ってユーザの機械語のサブルーチンを 呼び出します.

USR [数字] (引数)

DEF USRで定義して指定した、機械語のサブルーチンを実行します。

引数は機械語のサブルーチンにデータを渡すと きに必要で、変数または定数を一つだけ指定でき ます.

引数情報は、AレジスタとXレジスタに格納し、 機械語サブルーチンに渡されます。 Aレジスタ=2引数が 整数型

3 " 文字型

4 " 単精度実数型

8 " 倍精度 "

Xレジスタ=引数が格納されている番地.

① 整数型

② 文字型

③ 単精度実数型

$X \rightarrow$	0	指	数	部
	1			
	2	仮	数	部
	3			

④ 倍精度実数型

$X \rightarrow$	0	指	数	部	
	1				NE V
	2				
	3				
	4	仮	数	部	
	5				
	6				
	7				

DEF USR例

10 CLEAR, &H5000

20 DEF USR 1 = & H5000

100 A% = USR1(A%)

DEF USR 1

USR1 は同番号で指定します.

この USR 関数をうまく使うと、BASIC プログラムのデータを機械語サブルーチンへインプット

したり、アウトプットしたりすることができます。 測定器などをパソコンに接続して、データの読 み取りは機械語で、測定結果の計算、グラフ表示 などは BASIC でやれば、簡単にプログラムが作 れるでしょう。

■ LOADM

機械語プログラムをメモリにロードする命令です.

LOADM "ファイルディスクリプタ" [, [オフセット値], [R]]

機械語で作られたプログラムを、ファイルディスクリプタで指定したファイルよりロードする命令です。オフセット値は機械語のプログラムにプログラムのロードすべき番地が記録されていますが、その番地にオフセット値を加算してロードしたい場合に指定します。Rの指定をすると、プログラムロード後、そのロードしたプログラムを実行します。指定しなければ、プログラムロード後BASICに戻ります。

SAVEM

メモリの内容をファイルにセーブする命令です.

SAVEM "ファイルディスクリプタ" , 開始番地 , 終了番地 , 入口番地

ファイルディスクリプタで指定したファイルに メモリの内容をセーブします.

開始番地とは、ファイルすべき内容の先頭番地です.終了番地とは、ファイルすべき内容の終了番地です.

入口番地とは、ファイルした内容のプログラムを実行する場合のスタート番地です。LOADM、 EXEC コマンドでは、この入り口番地よりプログラムの実行を開始します。

6.3 MONITOR機能

FM-Xは、BASICのプログラム以外に、簡単な機械語がプログラムできるように、モニタ機能が内蔵されています。 BASIC のコマンドモードより、モニタコマンドを読み出してみましょう.

MON

MON のコマンドによって、BASIC のコマンド モードよりモニタコマンドモードに移ります。

MON

BASIC のコマンドモードより、モニタコマンドモードに移ります。モニタモードになると、プロンプト "*" を表示し、モニタコマンド待ちになります。

モニタコマンド表

コマンド名	機能
M	メモリの内容を変更する
G	指定アドレスに分岐する
R	レジスタの内容を表示. 変更もできる
D	指定アドレスより 64 バイトの内容を表示

モニタモードより BASIC モードに帰るには、 STOP、CTRL-C、CTRL-X キーを入力する ことにより、BASIC モードに戻ります.

M

メモリの内容を表示変更します.

M [アドレス]

アドレスは、1~4桁の16進数でインプットします. そのアドレスの内容が表示され、入力待ちになります. 内容を変更するときは、1~2桁の16進数をインプットします. 変更しないときは、

RETURN キーのみを押すと、次のアドレス内容を表示してきます.

アドレスの指定で16進数コード以外のキーをインプットすると、モニタコマンドに戻ります.

Mコマンド使用例

*M38		*M38		*M38	
0038	CB-	0038	CB-	0038	CB-
0039	00-	0039	00-12	0039	12-
003A	00-	AE00	00-34	003A	34-
003B	71-	003B	71-	003B	71-
0030	CB-	0030	CB-	3500	CB-
003D	FF-	003D	FF-	Q200	FF-
Mコマント	でダン	プ 39 , 3	Aを変更	変更後	ダンプ

このような操作によって、機械語のプログラム を作成することができます.

G

指定のアドレスプログラムの実行を移します.

G [分岐アドレス]

分岐アドレス $1 \sim 4$ 桁の16 進数でインプットします。インプットされた数値をアドレスとして、プログラムを実行します。

R

MPU のレジスタの内容を表示します.

R

MPUのレジスタの内容を表示し、指定により変更もできます。変更方法はMコマンドと同じです。

*R

CC 84-

A 00-

B 44-

DP 00-

X AABE-

A 8BOC-

U 033A-

PC AA93-

*

D

指定アドレスより64バイト分の内容を表示します。

D [アドレス]

アドレスは $1 \sim 4$ 桁の 16 進数でインプットします。 指定アドレスより 64 バイト分の内容を表示します。

アドレスの指定を省略した場合は,直前に表示 されたアドレスの次のアドレスから,64 バイト分 の内容を表示します.

*D0000



付銀

- キャラクタコード表
- F-BASIC のエラーメッセージ
- 非漢字一覧表
- JIS 第 | 水準漢字一覧表

● キャラクタコード表 ●

上位 下位	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	Е	F
0		D _E	(space)	0	@	P		p	- District of the last of the			-	9	1		X
1	SH	D 1	!	1	A	Q	a	q	950000000	\top	0	P	7	٨	F	円
2	s x	D 2	"	2	В	R	ь	r		\exists	ſ	1	"7	,	1	年
3	EX	D 3	#	3	С	s	c	s		H	J	ウ	テ	ŧ	H	月
4	ЕТ	D 4	\$	4	D	Т	d	t		MENTALSKE	,	I	ŀ	ャ	A	В
5	E Q	N K	%	5	Е	U .	e	u			200	オ	+	2		時
6	A K	s N	&	6	F	v	f	v			7	カ	=	Э	V	分
7	В	ЕВ	•	7	G	w	g	w		ELECTRONICATION	7	+	Z	ラ		秒
8	BS	C N	(8	Н	х	h	x	CONTRACTOR		1	2	ネ	1)	4	₹
9	НТ	E M)	9	I	Y	i	у		\neg	ウ	4	1	ル	*	ītī
Α	L F	S B	ж	:	J	Z	j	z		L	T	ם	^	L	•	区
В	H M	E C	+	;	K	[k	1			1	++	٤	D	*	ĦJ
С	C L	→		<	L	¥	l	1			۲	٤	フ	ワ	•	村
D	C R	←	-	=	M)	m	1			2	ス	^	ν	0	人
Е	s o	1		>	N	٨	n	_			э	セ	ホ	"	/	
F	S I	1	/	?	0	_	o	DL	+	ノ	·y	y	マ	٥	/	

● F-BASIC のエラーメッセージ ●

エラー コード	エラーメッセージ	内容
01	Next Without For	NEXT に対応する FOR 文がない.
02	Syntax Error	コマンドまたは、文の書き方に誤まりがある.
03	Return Without Gosub	GOSUB 文によって呼出されていないのに、RETUR 文に出会った。
04	Out Of Data	READ 文によって読込むべきデータがない.
05	Illegal Function Call	関数やステートメントの呼び方に誤まりがある.
06	Overflow	整数値または実数値が、許される範囲をこえているまたは代入される数値が大きすぎる。 整数値のとき $-32768 \sim 32767$ の範囲にない。 実数値のとき $-1.70141E + 38 \sim 1.70141E + 38$ の 囲にない。
07	Out Of Memory	メモリが足りなくなった。
08	Undefined Line Number	指定された行番号が定義されていない.
09	Subscript Out Of Range	配列の添字が0から上限の範囲にない。
10	Duplicate Definition	同じ名前の配列または、ユーザ関数を2度宣言してる.
11	Division By Zero	除算の分母が0である.
12	Illegal Direct	直接モードで使えないステートメントを用いた.
13	Type Mismatch	変数または定数の型が合わない。文字と数値を演算 ようとしている。
14	Out Of String Space	代入の左辺と右辺,関数の引数の型, 文字領域が足りなくなった。
14 15	Out Of String Space String Too Long	文字定数が 256 文字をこえている。または文字式の 果が 256 文字以上になった。
16	String Formula Too Complex	文字式が複雑すぎる.
17	Can't Continue	CONT コマンドによるプログラムの続行ができない
18	Undefined User Function	定義されていない関数を参照している.
19	NO Resume	エラー処理ルーチンに RESUME がない.
20	Resume without Error	エラーが起きていないのに、RESUME文を実行し うとした.
21	Unprintable Error	エラーメッセージの定義されていないエラーを出そ とした.
22	Missing Operand	必要なオペランドが抜けている.
23	For without Next	FOR~NEXT の対応が正しくない.
24	While without Wend	WHILE 文に対応する WEND 文がない.
25	Wend without While	WEND 文に対応するWHILE 文がない.
26	Bubble Full	バブルカセットがいっぱいであり, データの登録が きない.
50	Bad File Number	ファイル番号が誤っている.
51	Bad File Mode	入力モードでオープンしたファイル番号に対して出 しようとした。または、出力モードでオープンした ァイル番号から入力しようとした。
52	File Already Open	ファイルを二重にオープンしようとした.

エラー コード	エラーメッセージ	内容
53	Device I/O Error	使用したデバイスに入出力エラーが発生した.
54	Input Past End	ファイルの全てのデータを読んだ後に、INPUT文を 実行した.
55	Bad File Descriptor	ファイルディスクリプタの記述に誤りがある.
56	Direct Statement In File	アスキー形式のプログラムファイル中に,直接ステ- トメントがあった.
57	File Not Open	ファイルがオープンされていない.
58	Bad Data In File	ファイル上のデータの形式が間違っている.
59	Device In Use	使用中のデバイスに対して,再度オープンしようとした.
60	Device Unavailable	I/O デバイスが入出力可能な状態にない.
61	Buffer Overflow	入出力バッファがオーバーフローした.
62	Protected Program	保護されているプログラムに ,書込み修正を行おう。 した.
63	File Not Found	指定されたファイル名が見つからない.
64	File Already Exists	指定されたファイル名はすでに存在している.
65	Directory Full	ディレクトリ領域がいっぱいであり,新たなファイルの登録ができない.
66	Too Many Open Disk Files	確保されているファイルの個数をこえてオープンし、 うとした.
67	Disk Full	ディスクがいっぱいであり, データの登録ができない
68	Field Overflow	フィールドの長さが256 バイトをこえている.
69	String Not Fielded	Field 文で宣言された文字変数以外の変数に LSET, RSET を用いて代入しようとしている.
70	Bad Record Number	指定されたレコード番号は存在しない.
71	Bad File Structure	ファイルの構成に誤りがある.
72	Drive Not Ready	指定されたドライブ番号は Ready 状態にはない.
73	Disk Write Protected	Disk が書込み保護されている.

備考:エラーコード 65~73 は、Disk に関するエラーメッセージです。

													コ	- F	は全	₹ 16	進形式
		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
記	212X			,	0	,		•	:	;	?	!	"	۰	,	`	
HC	213X	^	_						"								
뮹	214X	1	~		1			6	,	**	**	()	٢]	Γ	1
	215X												1	+	_	±	×
	216X								∞								
	217X								@	30300000							
	222X	*							▼	-						0.00	
			•								(47b)			•			liti .
									%の: &H″								
		0	Ī	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
英	233X	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9						
•	234X		A	\mathbf{B}	C	D	\mathbf{E}	F	G	Н	I	J	K	L	M	N	O
数字	235X	P	Q	R	\mathbf{S}	T	U	V	\mathbf{W}	X	Y	Z					
字	236X		a	b	\mathbf{c}	\mathbf{d}	e	f	g	h	i	j	\mathbf{k}	l	m	n	o
	237X	p	q	r	s	t	u	v	w	X	y	Z					
							_	_			-						
		0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
U	242X		あ	あ	63	61	う	う	之	之	お	お	か	が	き	ぎ	<
らが	243X	<	け	げ	2	-"	3	が	L	Ľ	す	ず	せ	ぜ	そ	ぞ	た
	244X	だ	ち	ぢ	つ	つ	づ	7	で	ح	ど	な	に	\$2	ね	0	は
な	245X	ば	ぱ	U	び	\mathcal{U}°	3	35	30	^	べ	~	ほ	ぼ	ぼ	ま	2
	246X	む	め	Ł	や	P	Ø	Ø	ょ	ょ	5	ŋ	る	n	ろ	わ	わ
	247X	る	ゑ	を	h												

カタカナ

 252X
 ァアィイゥウェエォオカガキギク

 253X
 グケゲコゴサザシジスズセゼソゾタ

 254X
 ダチヂッツヅテデトドナニヌネノハ

 255X
 バパヒビピフブプへべポポポマミ

 256X
 ムメモャヤュユョヨラリルレロヮワ

 257X
 ヰヱヲンヴヵヶ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

ギリシャ字

262X

263X

264X

265X

277X

Ю Я

0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
A | B | Γ | Δ | E | Z | H | Θ | I | K | Λ | M | Ν | Ξ | O |
Π | Ρ | Σ | Τ | Τ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
α | β | γ | δ | ε | ξ | η | θ | ι | κ | λ | μ | ν | ξ | σ |
π | ρ | σ | τ | υ | φ | χ | ψ | ω |

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

ロ文 シ ア字

 272X
 A Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н

 273X
 О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Б Э

 274X
 Ю Я

 275X
 а б в г д е ё ж з и й к л м н

 276X
 о п р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э

● JIS 第 1 水準漢字一覧表 ●

コードは全て16進形式

			ı	_	_	_	_	_	_		_	^	Ъ	_	_	_	_
-	202V	U															
	302X	+0		啞													10
	303X	100	章	100	100				20000000			ጟ∟	早口	祁钊	校	即	以
	304X	(例えば、	給									をつり	ナて,	Г&Н	3042	とし	ます)
		0	1	2	2	_	_	6	7	۰	۵	^	ь	_	D	_	_
	304X	U	•	2	3	4	5	0	,	0	9			位			
1	305X	事	委	न्तरं	日十	J VC	辛	层计	Ħ	太大	*		•			0.00	15 B
						200	3843.83		2000	200	53.55				25.00	23400	
	306X		衣茨				85		10.00								还
	307X	们日		ナ 陰	2000			μМ	貝	М	WA	71	趴	仕	用し	泾	
	312X		吃	P去	咫	明	μή								nestes.		
		0	1	2	2	1	E	6	7	0	٥	۸	D	C	D	F	_
ウ	312X	U	•	_	3	4	5	53	62	20		10 1000	30	卯	2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 200	8120	
	313X	石佳	臼	温	峔	旧目	榃	601254000	0.950,000.0	200200	100000000	U SOUGHY	10000	00000000	50523,00	50.10000	
	314X	雲		刊刊	沙亚	77	自小	/示:1	神文	×	16/6	1111	111	1-1	<u>.</u> 4		圧
	OITA																
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
工	314X			餌						2003				10000			
	315X	絙	英	400		good on		200020000	13.025		2000000	200000000		1112021123	2000		
	316X		堰		10000000000000000000000000000000000000	33 5 T 6 1 T 7	0.000					37:17:3°		*********			0.50
	317X	400	苑		0.755.34		(61/T0)(3)		•			,,	<i>7</i> H		****	•	
			5 7	19 Te													
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
オ	317X								於	汚	甥	凹	央	奥	往	応	
	322X		押	旺	横	欧	殴	王		1190762	900700000		CO. C. C. C.		Same	1.74557714	億
	323X	屋	憶										Tre 1783	80 8	0.003	2000000	
					00000				_		220		25304				
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
カ	323X													下	化	仮	何
						1								•	. –	気につ	

9 8 0 佳加可嘉夏嫁家寡科暇果架歌河 カ 324X 禍禾稼箇花苛茄荷華 菓 蝦課嘩貨 325X 蚊俄峨我牙画臥芽蛾賀雅餓駕 326X 回塊壞廻快怪悔恢懷戒拐改 327X 晦械海灰界皆絵芥蟹開階貝凱劾 332X 外咳害崖慨概涯碍蓋街該鎧骸浬馨蛙 333X 劃嚇各廓拡攪格核殼獲 鈎 334X 較郭閣隔革学岳楽額顎掛笠樫 335X 橿 梶 鰍 潟 割 喝 恰 括 活 渇 滑 葛 褐 336X 勒 株 兜 竈 蒲 釜 鎌 嚙 鴨 栢 337X 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊勘勧卷喚堪姦 342X 完官寬干幹患感慣憾換敢柑桓棺款歡 343X 灌環甘監看竿管簡緩缶翰肝艦 344X 莞 観 諫 貫 還 鑑 間 閑 関 陥 韓 館 舘 丸 含 岸 345X 巌玩癌眼岩翫贋雁頑顔願 346X

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F

+

346X

347X

352X

353X

354X

355X

356X

357X

362X

363X

364X

365X

366X

											A. 11.2-11.						
		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
2	366X						九	倶	句	区	狗	玖	矩	苦	軀	駆	駈
	367X	駒	具	愚	虞	喰	空	偶	寓	遇	隅	串	櫛	釧	屑	屈	
	372X		掘	窟	沓	靴	轡	窪	熊	隈	籴	栗	繰	桑	鍬	勲	君
	373X	薫	訓	群	軍	郡											
		0		2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С		E	F
ケ	373X			_		•											型
ب	374X	契	形	径	恵	惠	V 400 - 30	8.8	\$9A	7.00							不
	375X																鯨
	376X				激				300	570.000.0	560000000000000000000000000000000000000	532	200		0.000000		
	377X				兼												
	382X	100		0200200													遣
	383X	鍵											(A. 1995)				舷
	384X			限			/ -			-13	721	1-7	102		/ 0	71-2-4	7422
					3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
	384X				3				7 固								
		0	1	2	3	個	古	呼	固	姑	孤	己	庫	弧	戸	故	枯
	384X	o 湖	- 狐	2 糊	3 乎	個股	古胡	呼菰	固虎	姑誇	孤跨	己鈷	庫雇	弧顧	戸鼓	故 五	枯 互
	384X 385X	o 湖 伍	- 狐午	2 糊 呉	3 乎 袴	個股娯	古胡後	呼茲御	固虎悟	姑誇梧	孤跨檎	己鈷瑚	庫雇碁	弧顧語	戸鼓誤	故五護	枯 互
	384X 385X 386X	o 湖 伍	- 狐午鯉	2 糊呉交	3 乎袴吾	個股娯侯	古胡後候	呼茲御倖	固虎悟光	姑誇梧公	孤跨檎功	己鈷瑚効	庫雇碁勾	弧顧語厚	戸鼓誤口	故五護向	枯互醐
	384X 385X 386X 387X	o 湖伍乞	- 狐午鯉后	2 糊吳交喉	3 乎袴吾佼	個股娯侯垢	古胡後候好	呼茲御倖孔	固虎悟光孝	姑誇梧公宏	孤跨檎功工	己鈷瑚効巧	庫雇碁勾巷	弧顧語厚幸	戸鼓誤口広	故五護向庚	枯互醐康
	384X 385X 386X 387X 392X	 湖伍乞	- 狐午鯉后恒	2 糊吳交喉慌	3 乎袴吾佼坑	個股娯侯垢拘	古胡後候好控	呼菰御倖孔攻	固虎悟光孝昻	姑誇梧公宏晃	孤跨檎功工更	己鈷瑚効巧杭	庫雇碁勾巷校	弧顧語厚幸梗	戸鼓誤口広構	故五護向庚江	枯互醐康洪
	384X 385X 386X 387X 392X 393X	o 湖伍乞 弘浩	- 狐午鯉后恒港	2 糊吳交喉慌溝	3 乎袴吾佼坑抗	個股娯侯垢拘皇	古胡後候好控硬	呼菰御倖孔攻稿	固虎悟光孝昻糠	姑誇梧公宏晃紅	孤跨檎功工更紘	己鈷瑚効巧杭絞	庫雇碁勾巷校綱	弧顧語厚幸梗耕	戸鼓誤口広構考	故五護向庚江肯	枯互醐 康洪肱
	384X 385X 386X 387X 392X 393X 394X	o 湖伍乞 弘浩腔	- 狐午鯉后恒港膏	2 糊吳交喉慌溝航	3 乎袴吾佼坑抗甲	個股娯侯垢拘皇行	古胡後候好控硬衡	呼菰御倖孔攻稿講	固虎悟光孝昻糠貢	姑誇梧公宏晃紅購	孤跨檎功工更紘郊	己鈷瑚効巧杭絞酵	庫雇碁勾巷校綱鉱	弧顧語厚幸梗耕礦	戸鼓誤口広構考鋼	故五護向庚江肯閣	枯互醐 康洪肱降
	384X 385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X	o 湖伍乞 弘浩腔項	- 狐午鯉后恒港膏香	2 糊呉交喉慌溝航高	3 乎袴吾佼坑抗甲荒	個股娯侯垢拘皇行剛	古胡後候好控硬衡劫	呼菰御倖孔攻稿講号	固虎悟光孝昻糠貢合	姑誇梧公宏晃紅購壕	孤跨檎功工更紘郊拷	己鈷瑚効巧杭絞酵濠	庫雇碁勾巷校綱鉱豪	弧顧語厚幸梗耕礦轟	戸鼓誤口広構考鋼麴	故五護向庚江肯閣克	枯互醐 康洪肱降
	384X 385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X 396X	o 湖伍乞 弘浩腔項	- 狐午鯉后恒港膏香国	2 糊吳交喉慌溝航高穀	3 乎袴吾佼坑抗甲荒鴻	個股娯侯垢拘皇行剛鵠	古胡後候好控硬衡劫黒	呼菰御倖孔攻稿講号獄	固虎悟光孝昻糠貢合漉	姑誇梧公宏晃紅購壕腰	孤跨檎功工更紘郊拷甑	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚	弧顧語厚幸梗耕礦轟骨	戸鼓誤口広構考鋼麴狛	故五護向庚江肯閣克込	枯互醐 康洪肱降刻
	384X 385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X 396X 396X	o 湖伍乞 弘浩腔項告	- 狐午鯉后恒港膏香国	2 糊呉交喉慌溝航高穀頃	3 乎袴吾佼坑抗甲荒鴻酷	個股娯侯垢拘皇行剛鵠	古胡後候好控硬衡劫黒	呼菰御倖孔攻稿講号獄	固虎悟光孝昻糠貢合漉	姑誇梧公宏晃紅購壕腰	孤跨檎功工更紘郊拷甑	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚	弧顧語厚幸梗耕礦轟骨	戸鼓誤口広構考鋼麴狛	故五護向庚江肯閣克込	枯互醐 康洪肱降刻
	384X 385X 386X 387X 392X 393X 394X 395X 396X 396X 397X 397X	o 湖伍乞 弘浩腔項告	- 狐午鯉后恒港膏香国此	2 糊呉交喉慌溝航高穀頃	3 乎袴吾佼坑抗甲荒鴻酷	個股娯侯垢拘皇行剛鵠	古胡後候好控硬衡劫黒	呼菰御倖孔攻稿講号獄	固虎悟光孝昻糠貢合漉	姑誇梧公宏晃紅購壕腰	孤跨檎功工更紘郊拷甑	己鈷瑚効巧杭絞酵濠忽	庫雇碁勾巷校綱鉱豪惚	弧顧語厚幸梗耕礦轟骨	戸鼓誤口広構考鋼麴狛	故五護向庚江肯閣克込	枯互醐 康洪肱降刻

8 9 A в 5 6 サ 些佐叉唆嵯左差査沙瑳砂詐鎖 3A3X 裟坐座挫債催再最哉塞妻宰彩才採栽 3A4X 歳済災采犀砕砦祭斎細菜裁載際剤在 3A5X 材罪財冴坂阪堺榊肴咲崎埼碕鷺作削 3A6X 咋搾昨朔栅窄策索錯桜鮭笹匙冊刷 3A7X 察拶撮擦札殺薩雑旱鯖捌錆鮫皿晒 3B2X 三傘参山惨撒散桟燦珊産算纂蚕讃賛 3B3X 酸餐斬暫残 **3B4X**

2 3 4 5 6 8 9 Α В 仕仔伺使刺司史嗣 シ 3**B**4**X** 姉姿子屍市師志思指支孜斯施旨枝止 3B5X 死氏獅祉私糸紙紫肢脂至視詞詩試誌 3B6X 諮 資 賜 雌 飼 歯 事 似 侍 児 字 寺 慈 持 時 3B7X 次滋治爾璽痔磁示而耳自蒔辞汐鹿 3C2X 式識鳴竺軸宍雫七叱執失嫉室悉湿漆 3C3X 疾質実蔀篠偲柴芝屢蘂縞舎写射捨赦 3C4X 斜煮社紗者謝車遮蛇邪借勺尺杓灼爵 3C5X 酌 釈 錫 若 寂 弱 惹 主 取 守 手 朱 殊 狩 珠 種 3C6X 腫趣酒首儒受呪寿授樹綬需囚収周 3C7X 宗就州修愁拾洲秀秋終繡習臭舟蒐 3D2X3D3X

衆襲響蹴輯週酋酬集醜什住充十従戎 柔汁渋獣縦重銃叔夙宿淑祝縮粛塾熟 出術述俊峻春瞬竣舜駿准循旬楯殉淳 準潤盾純巡遵醇順処初所暑曙渚庶緒 署書薯藷諸助叙女序徐恕鋤除傷償 勝匠升召哨商唱管奨妾娼宵将小少 尚庄床廠彰承抄招掌捷昇昌昭晶松梢 樟 樵 沼 消 渉 湘 焼 焦 照 症 省 硝 礁 祥 称 章 笑粧紹肖菖蔣蕉衝裳訟証詔詳象賞醬 次頁につづく

四士始

174

3D4X

3D5X

3D6X

3D7X

3E2X

3E3X

3E4X

3E5X

		-															
		0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
シ	3E6X	鉦	鍾	鐘	障	鞘	上	丈	丞	乗	冗	剰	城	場	壤	嬢	常
	3E7X	情	擾	条	杖	浄	状	畳	穣	蒸	譲	醸	錠	嘱	埴	飾	
	3F2X		拭	植	殖	燭	織	職	色	触	食	蝕	辱	尻	伸	信	侵
	3F3X	唇	娠	寝	審	心	慎	振	新	晋	森	榛	浸	深	申	疹	真
	3F4X	神	秦	紳	臣	芯	薪	親	診	身	辛	進	針	震	人	仁	刃
	3F5X	塵	壬	尋	甚	尽	腎	訊	迅	陣	靱						
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
ス	3F5X		- 50				7	575			(T)		1955 Accord	須	0.000	5000	
	3F6X	逗	吹	垂	帥	推	水	炊	睡	粋	翠	505555	NACOTA		50,7000		1.00
	3F7X	10.0000		012797			2000		雛							700	
	402X		00200	摺	10	,,,,	,,			-	.,		_		_		
			_	2	3			6	7		•	Δ	_	_	D	_	_
セ	402X	U		2	3		87				25 7	75.75	9 19				政
	403X	東攵	昆	店書	痔		300		1275				1000	130		10000	誠
	404X					H11.500000.12											析
	405X		0100200200	20222	0.000	7992000		100200		0.000	100411100		1200000	2772			設
	406X	1000000	33303	9000000000	2077.04.50	7.37030	5° 8' 8' 8	10.505		2000-000		0000000	40050000		000000000000000000000000000000000000000		戦
	407X		100				12 -20		染		3125	85.	1	97		325	+24
	412X	744	5139813	20.200	1000000	10 M		10000	社		•	5507655	William B	26650	1300		餁
	413X	前						2000000	膳			~	~_	27	270	12	, m
		0	ı	2	2	<u></u>		6	7	۰	٥		P	_	_	_	
ソ	413X	J		2	3	4	5	0	,	0		塑					
	414X	ΧH	砵	庙	磁	和	₹H	米日	素	4日	100000	5000000		18112514	1	385/55	16-2000000
	415X			100-00					糸宋		0.000						
	LIUA	//	月又	111000000000000000000000000000000000000	CONTRACTOR A						170000000	9.00.0000000			0.000		
	416Y	撮	早	曲	田	不合	VIIII	1	1100		7	75.5		WITH	-	4-	H
	416X	1011100	早班		00000000	1000000	10.00	1000000						0.200			轭
	416X 417X 422X	1011100	荘	葬	蒼	藻	装	走	深送則	遭	鎗	霜	騒	像	増	憎	

少 423X A 5 6 7 8 9 A B C D E F 夕 423X A 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 夕 423X 424X 大 E D E																		
夕 423X 424X 大法院 壁 妥 惰 打 柁 舵 橋 陀 貼 關 之 收 堆 425X 424X 大			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
夕 424X 人大 424X 大大 能 股 <t< th=""><th>ソ</th><th>423X</th><th>属</th><th>賊</th><th>族</th><th>続</th><th>卒</th><th>袖</th><th>其</th><th>揃</th><th>存</th><th>孫</th><th>尊</th><th>損</th><th>村</th><th>遜</th><th></th><th></th></t<>	ソ	423X	属	賊	族	続	卒	袖	其	揃	存	孫	尊	損	村	遜		
424X			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
# 425X	9	423X															他	多
426X 退速隊 黛鯛代台大第麗題鷹 滿龍卓啄		424X	太	汰	詫	唾	堕	妥	惰	打	柁	舵	楕	陀	駄	驒	体	堆
427X 宅托択拓沢灌琢託鐸濁諾茸瓜蛸貝 432X 叩但達辰類 照 中學旦担探異數 歲 禮段男談 433X 丹单嘆坦担探異數 嚴 檀段男談 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D 值知		425X	対	耐	岱	帯	待	怠	態	戴	替	泰	滞	胎	腿	苔	袋	貸
# 432X		426X	退	逮	隊	黛	鯛	代	台	大	第	醍	題	鷹	滝	瀧	卓	啄
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		427X	宅	托	択	拓	沢	濯	琢	託	鐸	濁	諾	茸	凧	蛸	只	
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		432X						100	100 A				(C. 1000)				0.0000000000000000000000000000000000000	
子 434X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 値知地 435X 435X 砂 恥 智 池 痴 稚 置 致 蜘 遅 馳 築 畜 竹 筑 蕾 436X 逐 秩 窒 茶 嫡 着 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 東 東 437X 436X 逐 秩 窒 茶 嫡 着 中 仲 宙 忠 抽 昼 柱 注 東 東 437X 註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 町 眺 付 票 影 微 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 442X 442X 帖 帳 庁 弔 張 彫 微 慾 長 頂 鳥 勅 排 直 胀 443X 聴 脹 腸 蝶 調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 排 直 胀 1 章 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 摑 採 444X 2 444X 津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 涠 吊 446X 對 鶴 5 446X 9 A B C D E F 資 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 447X 中 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 447X 444X 中 資 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 447X 増 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 通 6 3 3 5 5 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 停 偵 剃 貞 星 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 447X 5 446X 事 低 停 偵 剃 貞 星 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 447X 増 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 蹄 通 6 3 3 5 5 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 停 偵 剃 貞 星 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 447X 6 7 8 9 A B C D E F 章 底 庭 廷 弟 3 5 6 7 8 9 A B C D E F 章 底 庭 廷 弟 3 5 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 停 偵 剃 貞 星 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 3 5 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 停 偵 剃 貞 星 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 3 5 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 停 值 剃 点 5 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 停 值 剩 貞 星 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 3 5 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 6 7 8 9 A B C D E F 章 低 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C D E F 章 6 7 8 9 A B C		433X						0.3		100000						單	綻	耽
手 434X 值知地 435X 弛恥智池痴稚置致蜘遅馳築畜竹筑蓄 436X 逐秩窒茶嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷 437X 註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯丁兆凋喋寵 442X 帖帳庁弔張彫徵懲挑暢朝潮牒町眺 443X 聴脹陽蝶調課超跳銚長頂鳥勅捗直胀 444X 沈珍賃鎮陳 〇 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 444X 津墜椎槌追鑓痛通塚桐園 445X 機佃漬柘辻蔦綴鍔椿漬坪壺嬬紬爪吊 446X 今低停偵剃貞呈堤定斋底庭庭延弟 446X 亭低停偵剃貞呈場完施高蹄逓 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲		434X	胆	蛋	誕	鍛	団	壇	弾	断	暖	檀	段	男	談			
435X			0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
436X 逐秩窒蒸嫡着中仲宙忠抽昼柱注虫衷 437X 註 計 註 計 註 計 註 計 註 計 註 計 註 計 註 計 計	チ	434X														値	知	地
437X 註 酎 鋳 駐 樗 瀦 猪 苧 著 貯 丁 兆 凋 喋 寵 442X 帖 帳 庁 弔 張 彫 徵 懲 挑 暢 朝 潮 牒 町 眺 443X 聴 脹 腸 蝶 調 諜 超 跳 銚 長 頂 鳥 勅 捗 直 朕 444X 沈 珍 賃 鎮 陳 〇 I 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 津 墜 椎 槌 追 鎚 痛 通 塚 栂 摑 444X 津 墜 椎 槌 追 蝇 痛 通 塚 栂 摑 445X 規 佃 漬 柘 辻 蔦 綴 鍔 椿 漬 坪 壺 嬬 紬 爪 吊 446X 釣 鶴 〇 I 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 446X 亭 低 停 偵 剃 貞 呈 堤 定 帝 底 庭 廷 弟 447X 悌 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 逓 逓 447X 財 抵 挺 提 梯 汀 碇 禎 程 締 艇 訂 諦 逓 逓 452X 邸 鄭 釘 鼎 泥 摘 濯 敵 滴 的 笛 適 鏑 溺 哲		435X	弛	恥	智	池	痴	稚	置	致	蜘	遅	馳	築	畜	竹	筑	蓄
442X 帖帳庁弔張彫徵懲挑暢朝潮牒町眺 443X 聴脹腸蝶調諜超跳銚長頂鳥勅捗直朕 444X 沈珍賃鎮陳 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 2 444X 津墜椎槌追鎚痛通塚栂摑 445X 機佃漬柘辻蔦綴鍔椿漬坪壺嬬紬爪吊 446X 釣鶴 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 446X 今低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲		436X	逐	秩	窒	茶	嫡	着	中	仲	宙	忠	抽	昼	柱	注	虫	衷
443X 聴脹腸蝶調課超跳銚長頂鳥勅捗直胀 444X 沈珍賃鎮陳 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 津墜椎槌追鎚痛通塚栂摑 排壓土		437X	註	酎	鋳	駐	樗	瀦	猪	苧	著	貯	丁	兆	凋	喋	竉	
444X 沈珍賃鎮陳 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 津墜椎槌追鎚痛通塚栂摑 445X 機佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壺嬬紬爪吊 446X 釣鶴 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 手低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲		442X								tomions			00000000					
2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 2 444X 津墜椎槌追鎚痛通塚栂摑 445X 規佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壺嬬紬爪吊 446X 釣鶴 5 446X 亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲		443X						諜	超	跳	銚	長	頂	鳥	勅	捗	直	朕
少 444X 津墜椎槌追鎚痛通塚栂摑 445X 機佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壺嬬紬爪吊 446X 釣鶴 プ 446X 享低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟 447X 博抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲		444X	沈	珍	賃	鎮	陳											
445X 機佃漬柘辻蔦綴鍔椿潰坪壺嬬紬爪吊 446X 釣鶴 〇 I 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 〒 446X 亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲			0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
446X 釣鶴 O I 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 446X 亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲	ッ	444X						津	墜	椎	槌	追	鎚	痛	通	塚	栂	摑
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F テ 446X 亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲		445X	槻	佃	漬	柘	辻	蔦	綴	鍔	椿	潰	坪	壺	嬬	紬	爪	吊
テ 446X 亭低停偵剃貞呈堤定帝底庭廷弟 447X 悌抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X 邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴的笛適鏑溺哲		446X	釣	鶴														
447X 梯抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X			0	ı	2	3	4	5	6	. 7	8	9	Α	В	С	D	E	F
447X 梯抵挺提梯汀碇禎程締艇訂諦蹄逓 452X	テ	446X			亭	低	停	偵	剃	貞	呈	堤	定	帝	底	庭	廷	弟
		447X	悌	抵				0.0000000000000000000000000000000000000										
		452X	***************************************	邸	鄭	釘	鼎	泥	摘	擢	敵	滴	的	笛	適			

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E I テ 453X 徹 撤 戦 迭 鉄 典 塡 天 展 店 添 纒 甜 貼 転 塡	=
L. Com File Mile to The Company	頁
454X 点 伝 殿 澱 田 電	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E I	-
ト 454X 鬼吐堵塗妬屠徒斗杜沙	茰
455X 登蒐賭途都鍍砥礪努度土奴怒倒党	<u>z</u>
456X 凍刀唐塔塘套宕島嶋悼投搭東桃檮村	東
457X 盗淘湯濤灯燈当痘禱等答筒糖統到	
462X 董蕩藤討謄豆踏逃透鐙陶頭騰關係	劬
463X 動同堂導懂撞洞瞳童胴萄道銅峠鴇	产
464X 得徳瀆特督禿篤毒独読栃橡凸突椴原	畐
465X 鳶苫寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁頓吞曇釒	屯
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E I	=
ナ 466X 奈那内乍凪薙謎灘捺鍋楢馴縄畷南木	南
467X 軟 難 汝	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	
二 467X 二尼弐邇匂賑肉虹廿日乳入	
472X 如 尿 韮 任 妊 忍 認	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F	
ヌ 472X 濡	
ヌ 472X 濡	
クリ23456789ABCDEF	•

O I 2 3 ノ 473X 474X 農覗蚤	4 5 乃					Α	В	C	D	E	Г
	15	4003		-1-1-	7000	LW	\ elle	4.1.	AV.		Mette
474X 農 覗 蚤		妲	Z	坔	襄	悩	濃	孙	形	別凶	脹
				- 15							
0 1 2 3	4 5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
/ 474X 巴	把 播	覇	杷	波	派	琶	破	婆	罵	芭	馬
	敗杯	盃	牌	背	肺	輩	配	倍	培	媒	梅
476X 煤煤狽買	売 賠	陪	這	蠅	秤	矧	萩	伯	剝	博	拍
477X 柏泊白箔	粕 舶	薄	迫	曝	漠	爆	縛	莫	駁	麦	
482X 函箱硲	箸肇	筈	櫨	幡	肌	畑	畠	八	鉢	潑	発
483X 酸 髮 伐 罰	抜 筏	閥	鳩	噺	塙	蛤	隼	伴	判	半	反
484X 叛帆搬斑	板氾	汎	版	犯	班	畔	繁	般	藩	販	範
485X 釆 煩 頒 飯	挽晚	番	盤	磐	蕃	蛮					
0 1 2 3	4 5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
ヒ 485X							匪	卑	否	妃	庇
486X 彼悲扉批	披斐	比	泌	疲	皮	碑	秘	緋	罷	肥	被
487X 誹費避非											
492X 鼻柊稗											
493X 檜姫媛紐	百 謬	俵	彪	標	氷	漂	瓢	票	表	評	豹
494X 廟描病秒	苗錨	新鋲	蒜	蛭	鰭	品	彬	斌	浜	瀕	貧
495X 賓頻敏瓶											
0 1 2 3	4 5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
7 495X	不付	埠	夫	婦	富	冨	布	府	怖	扶	敷
496X 斧普浮父	符腐	盾膚	芙	譜	負	賦	赴	阜	附	侮	撫
497X 武舞葡蕪	部封	† 楓	風	葺	蕗	伏	副	復	幅	服	
4A2X 福腹複											
4A3X	72773 95722	10011	7 - <u></u>								

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B (C D	FF
へ 4A3X 万併り		
4A4X 弊柄並蔽閉陛米頁僻壁癖碧兒		茂 跑
4A5X 偏変片篇編辺返遍便勉娩弁鞘	喫	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	C D	E F
ホ 4A5X	保	舗 鋪
4A6X 圃 捕 歩 甫 補 輔 穂 募 墓 慕 戊 暮 七	母 簿	菩 倣
4A7X 俸包呆報奉宝峰峯崩庖抱捧力	放 方	朋
4B2X 法泡烹砲縫胞芳萌蓬蜂褒言	訪 豊	邦鋒
4B3X 飽鳳鵬乏亡傍剖坊妨帽忘忙员	房 暴	望某
4B4X 棒冒紡肪膨謀貌貿鉾防吠頰	北僕	卜 墨
4B5X 撲朴牧睦穆釦勃没殆堀幌奔	本 翻	凡盆
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	C D	E F
マ 4B6X 摩磨魔麻埋妹昧枚毎哩槇幕	膜 枕	鮪 柾
4B7X 鱒桝亦俣又抹末沫迄儘繭麿	万 慢	満
4C2X 漫 蔓		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	C D	E F
ミ 4C2X 味未魅巳箕岬密蜜湊	蓑 稔	脈 妙
4C3X	, ja 11	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	C D	E F
ム 4C3X 務夢無牟矛霧鵡椋婿如	娘	
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B	C D	E F
O I 2 3 4 5 6 7 8 9 A B		E F 名命

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
Æ	4C4X															摸	模
	4C5X	芒	左	子	王	狂	盲	和	耗	崇	信夹	*	耿	Н	木		
												//	711		工	1))	FЛ
	4C6X	儿	厌	枞	貝	[ii]	心	权	門	<i>**</i>							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ヤ	4C6X										也	冶	夜	爺	耶	野	弥
	4C7X	矢	厄	役	約	薬	訳	躍	靖	柳	藪	鑓		77-34			
			11200-00.0							15.000							
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ュュ	4C7X												愉	愈	油	癒	
	4D2X		諭	輸	唯	佑	優	勇	友	宥	凼	悠	憂	揖	有	柚	湧
	4D3X	涌	猶	猷	由	祐	裕	誘	遊	邑	郵	雄	融	夕			
			52 15	5555			24,000	44.490000	2000-00	1000000	1 100 100						
23.000.00		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
3	4D3X														予	余	与
	4D4X	誉	興	預	傭	幼	妖	容	庸	揚	揺	擁	曜	楊	様	洋	溶
	4D5X	熔	用	窯	羊	耀	葉	蓉	要	謡	踊	遙	陽	養	慾	抑	欲
	4D6X			翌											100000		5,543
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
ラ	4D6X						羅	螺	裸	来	萊	頼	雷	洛	絡	落	酪
	4D7X	乱	卵	嵐	欄	濫	藍	蘭	覧								
					0.00000		_										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
IJ	4D7X									利	吏	履	李	梨	理	璃	
	4E2X		痢	裏	裡	里	離	陸	律	率	立	葎	掠	略	劉	流	溜
	4E3X	琉							侶	800							0.0.000
	4E4X	1972	925-0	99000	0.852	12000	712000	3.33	稜								
	4E5X								臨							124	/ •
		4436	11111	-4-		411	724	-11.	1-44	7710	174	<i>m</i> /+	<i>,,</i> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
ル	4E5X													瑠	塁	涙	累
	4E6X	類			5-2-1			- 200									
		0	ı	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
レ	4E6X		令	伶	例	冷	励	嶺	怜	玲	礼	苓	鈴	隷	零	霊	麗
	4E7X	龄	暦	歴	列	劣	烈	裂	廉	恋	憐	漣	煉	簾	練	聯	
	4F2X		蓮	連	錬												
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
	4F2X					呂	魯	櫓	炉	賂	路	露	労	婁	廊	弄	朗
	4F3X	楼	榔	浪	漏	牢	狼	籠	老	聾	蠟	郎	六	麓	禄	肋	録
	4F4X	論															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Ε	F
ワ	4F4X		倭	和	話	歪	賄	脇	惑	枠	鷲	亙	亘	鰐	詫	藁	蕨
	4F5X	椀	湾	碗	腕									X			
		0.50															

索引

ABS 51 A DEF USR 161 AND 82 DEL 23 ASC 103 DELETE 91 AUTO 20 DIM 92 DSKINI 154 BASIC 12 В DSKI \$ 149 BEEP 91 DSKO \$ 149 bit 7 BS 53 EDIT 53 E BUB 48 EL 53 BUBINI 154 END 44 Byte 7 EOF 145 EQV 84 C CAS 48 ERR/ERL 125 CDBL 51 ERROR 125 CHR \$ 96 EXEC 161 CINT 51 EXP 50 CIRCLE 70 CLEAR 129 FIELD 147 F CLOSE 139, 157 file descripter 48 CLS 26 FILES 139 COLOR 58 FIX 51 COM 48 FM-7 2 COMn 156 FM-8 2 FM-11 2 COM (n) ON/OFF/STOP 158 CONNECT 68 FOR~NEXT 40 CONSOLE 56 FRE 129 cos 52 CRT 11 G 163 G CSNG 51 GCURSOR 72 CSRLIN 130 GET 149 CTRL 23, 53 GET @ 74 GOSUB 86 D D 163 GOSUB 行番号 121 DATE 116 GOTO 38 DATE \$ 116 DEF 89 Н HARDC 53 DEF FN 85 HEX \$ 97

MID 99 IC 6 MKD \$ 148 IF~THEN~ELSE 44 MKI \$ 148 IMP 84 MKS \$ 148 INKEY \$ 45 MON 162 INPUT 36 MOTOR 15 INPUT # 144, 157 INS 23 N NAME 155 INSTR 103 nest 42 INT 51 NEW 21 INTERVAL OFF 120 NOT 83 INTERVAL ON 120 INTERVAL STOP 120 OCT \$ 97 0 ON COM (n) GOSUB 158 K KEY 31 ON ERROR GOTO 125 KEY (n) OFF 121 ON~GOSUB 88 KEY (n) ON 121 ON~GOTO 39 KEY (n) STOP 121 ON INTERVAL GOSUB 120 KILL 155 ON KEY (n) 121 KYBD 48 ON TIME GOSUB 118 OPEN 138, 156 LEFT \$ 98 OPEN R 146 LEN 102 OR 83 LINE @ 66 LINE INPUT 37 PAINT 72 Р LINE INPUT # 144, 157 PEEK 159 LIST 21, 158 PF 31 LOAD? 49, 155 PLAY 109 LOADM 162 POKE 159 LOC 149 POINT 130 LOCATE 27 POS 130 LOF 149 PRINT 18 LOG 50 PRINT @ 105 LPT 48 PRINT USING 122 LSET 148 PRINT # 141, 157 LSI 6 PRESET 65 PSET 64 M 162 М

MERGE 154

PUT 147

PUT @ 78

R 163
RANDOMIZE 127
READ~DATA 88
REM 47
RENUM 90
RESUME 125
RIGHT \$ 100
RND 50, 127
RSET 148
RUN 15

S SAVE 49 SAVEM 162 SCREEN 61 SCRN 48 SGN 50 SHIFT 23 SIN 51 sin 52 SKIPF 155 SOUND 114 SPACE \$ 100 SPC 104 SQR 50 STEP 40

STR \$ 100 STRING \$ 101 SWAP 95 SYMBOL 68

T TAB 53, 104

tan 52

TERM 17, 159

TIME 116, 118

TIME \$ 116

TIME OFF 118

TIME ON 118

TIME STOP 118

TROFF 90

TRON 90

U UNLIST 90 USR 161

V VAL 100 VARPTR 159

W WHILE~WEND 46
WIDTH 54

X XOR 84

.

15

FM-7 ユーザーズマニュアル F-BASIC入門

80EI-000010-2

発 行 日 1982年11月 発行責任 富士通株式会社

- © 1982 FUJITSU LIMITED Printed in Japan
- ●本書は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●なお、本書に記載されたデータの使用に起因する第3者の特許権 その他の権利については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます.
- ●落丁、乱丁本はお取替えいたします。



		6		

*				



